

Notas de Aplicação

Configuração dos Canais de Comunicação dos Controladores HI

HI Tecnologia

Documento de acesso público

setembro-2013

ENA.00022

Versão 1.01

Apresentação

Esta nota de aplicação foi elaborada pela **HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda**. O departamento de suporte a clientes, está disponível, através do telefone (19) 2139-1700 ou do e-mail <u>suporte@hitecnologia.com.br</u>, para esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, ou para dirimir quaisquer dúvidas a respeito de nossos produtos. Favor mencionar as informações a seguir para que possamos identificar os dados relativos a este documento.

ID da Nota de Aplicação: ENA.00022 Versão Documento: 1.01

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445

Cidade:	Campinas – SP	Fone:	+55 (19) 2139-1700
CEP:	13076-015	Fax:	+55 (19) 2139-1710

E-mail: hi@hitecnologia.com.br

Web site: www.hitecnologia.com.br



HI

Referência: ENA.00022 Arquivo: ENA0002200.doc Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/2007

Índice

1. Introdução	5
2. Referências	5
3. Comunicação dos controladores HI	5
4. Utilizando aplicativo SPDSW	5
4.1 SPDSW para MCI02 – MCI02QC – MIX600 – ZAP500 – ZAP500-II	6
4.2 SPDSW para ZAP900 – ZAP901	
5. Utilizando o aplicativo SPDS7	
5.1.1 Teclas de Atalho	
6. Configuração de fábrica	
7. Exemplo de configurações para SPDSW e SPDS7	
7.1 Configuração para conexão via RS 232 com protocolo SCP	20
7.2 Configuração para conexão via rede RS 485 com protocolo SCP	20
7.3 Configurações para conexão via RS 232 e RS 485 com protocolo Modbus-RTU	
8. Configurações de controladores HI via <i>hardware</i>	
8.1 Configuração de comunicação do controlador ZAP500	23
8.2 Configuração de comunicação do controlador MCI02-QC	
8.2.1 CPU209: COM1 =>RS232 / COM2 => RS232	
8.2.2 CPU209: COM1 =>RS485 sem terminação / COM2 => RS232	24
8.2.3 CPU209: COM1 =>RS485 com terminação / COM2 => RS232	24
8.2.4 CPU209: COM1 =>RS232 / COM2 => RS422	
8.3 Configuração de comunicação do controlador MIX600	
8.3.1 PCB610: COM1 =>RS232 / COM2 => RS232	
8.3.2 PCB610: COM1 =>RS232 Radio/Modem / COM2 => indisponível	
8.3.3 PCB610: COM1 =>RS232 Multidrop / COM2 => indisponível	27
8.4 Configuração de comunicação do controlador ZAP900/ZAP901	27
9. Restabelecer a comunicação de fábrica	
9.1 Restabelecer comunicação do ZAP500	
9.1.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 via hardware	
9.2 Restabelecer comunicação do ZAP500 série II	
9.2.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 série II via o aplicativo SPDSW	
9.2.2 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 série II via hardware	
9.3 Restabelecer comunicação do MCI02 e MCI02-QC	
9.3.1 Restabelecimento da comunicação do MCI02 e MCI02-QC via hardware	
9.4 Restabelecer comunicação do MIX600	
9.4.1 Restabelecimento da comunicação do MIX600 via hardware	
9.5 Restabelecer comunicação do MCI02 e MCI02-QC	
9.5.1 Restabelecimento da comunicação do MCI02 e MCI02-QC via hardware	
9.6 Restabelecer comunicação do ZAP900/ZAP901	
9.6.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP900/ZAP901 via o aplicativo SPDSW	
9.6.2 Restabelecimento da comunicação do ZAP900/ZAP901 via hardware	
Controle do Documento	



Tipo de Doc.:Notas de AplicaçãoReferência:ENA.00022Atua

Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

Considerações gerais	
Responsabilidades pelo documento	37



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04

1 04/01/20077

1. Introdução

Este documento destina-se aos usuários que necessitam alterar as configurações dos canais de comunicação da linha de controladores HI Tecnologia. A configuração pode ser feita via *software* para alterar o formato e o protocolo e via **hardware* para alterar entre RS 232, RS 422 (somente para MCI02-QC) ou RS 485. Para alterar a configuração de comunicação via *software*, podem-se utilizar os seguintes aplicativos da HI Tecnologia: SPDS7, SPDSW ou HITools. Nesta nota de aplicação iremos abordar apenas os dois primeiros. No final será mostrado como restabelecer a configuração de fábrica dos controladores HI via *hardware*.

*Para alterar a configuração dos canais de comunicação dos controladores via *hardware*, consulte os seguintes descritivos funcionais:

PDF10220900.pdf – Descritivo Funcional do Módulo Processador CPU209-R2; PDF10500100.pdf – Descritivo Funcional do ZAP500; PET10600100.pdf – Folha de Especificação Técnica do MIX600; PET10800100.pdf – Folha de Especificação Técnica do ZAP900/ZAP901;

2. Referências

ENA00002 – Rede de Comunicação RS485 com os controladores HI. (Nota de aplicação)

ENA00008 - Controladores HI com Protocolo Modbus. (Nota de aplicação)

ENA00012 - Carga de Firmware nos Controladores HI. (Nota de aplicação)

ENA00019 - Comunicação Remota com controladores HI. (Nota de aplicação)

Todas as documentações encontram-se disponíveis para "download" em nosso site: www.hitecnologia.com.br

3. Comunicação dos controladores HI

Os controladores HI (MCI02, MCI02-QC, MIX600, ZAP500, ZAP900 e ZAP901) possuem dois canais de comunicação seriais aqui denominados COM1 e COM2. Em alguns controladores o canal COM2 é um item opcional. A comunicação pode ser via o protocolo proprietário SCP ou protocolo aberto *Modbus-RTU*. O protocolo SCP permite topologia Ponto a Ponto, Ponto a Ponto Estendido e *Multidrop* (RS 485). O protocolo *Modbus-RTU* permite topologia Ponto a Ponto ou *Multidrop* (RS 485). Para realizar a comunicação com os controladores HI deve-se utilizar um dos aplicativos: SPDS7, SPDSW ou HITools para configurar os canais de comunicação conforme aplicação. Esses aplicativos encontram-se disponíveis em nosso *site* (www.hitecnologia.com.br) para *download* gratuito. A seguir serão mostradas as configurações via SPDSW e SPDS7. Sugerimos a utilização do SPDSW.

4. Utilizando aplicativo SPDSW

Através do SPDSW, pode ser alterada a configuração de comunicação dos controladores HI, para isso serão explicados abaixo os passos para configuração de todos os modelos de controladores HI.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

4.1 SPDSW para MCI02 – MCI02QC – MIX600 – ZAP500 – ZAP500-II

Siga os passos a seguir:

- 1. Conecte o controlador via cabo ao PC;
- 2. Abra o aplicativo SPDSW e certifique-se que o mesmo esteja comunicando com o controlador;
- 3. Selecionar o menu Ferramentas;
- 4. Selecionar o submenu Comunicação;
- 5. Selecionar o submenu Configura;
- 6. Selecionar o submenu Serial do Controlador, conforme ilustrado na figura abaixo:

-]]- SPDSW - L:\Publico\Clientes\SPDS\Exemp	olos\HiPjt005_Mo	odBus_RCB\	Spdsw\ 💶 🛛 🗙		
Projeto Programa Controlador Supervisão 🗌	Ferramentas Supo	orte			
📅 Global 👔	Comunicação		🕑 🏭 Conecta		
Conecta Endereço Editor Ladder Carre	🛃 Firmware do cor	ntrolador	💾 Identifica ende	reço	
🦉 Controlador Conectado	衸 Habilita modo Lo	bader	📥 Modem		
Modelo ZAP500	🐧 Carga de Dados	da Aplicação	Configura	•	🎇 Comunicação Computador
Programa T Detalhes	Controlador	ZAP500	🔚 🌆 Teste de comu	inicação	👪 Serial do Controlador
	- IHM				
	Versão	1.000			
	Descrição	Hipjt005			
HI Tecnator	Responsável	Equipe HI Tec	nologia		
A STATE OF	Empresa	HI Tecnologia			
A Completer	Proj. criado por	SPDS6/7 [DO	S]		
20035.2	Proj. criado em	11/8/2003 15:3	31:39		
	Compilado em	18/8/2003 15:1	12:00		
	Modificado por	SPDSW Ver 2	.0.01		
	Modificado em	15/2/2006 17:5	52:16		
	PLC GI [F-1.0).47] Ve	rsão 2.0.01 🥝 🥥		

Ao selecionar o submenu "Serial do Controlador", apresenta-se o seguinte formulário de configuração do canal de comunicação serial do controlador HI:

Canal o	de Comunicação do Controlador	×
Geral	Formato Protocolo	
	⊂Canal do Controlador COM1 do Controlador	<u>O</u> riginal
1	Id. do Controlador	😫 <u>C</u> ancela
		Confirma

- Na pasta "Geral", selecione o canal do controlador a ser configurado (COM1 ou COM2) e endereço que será utilizado para o controlador (Id. do Controlador). A seguir são apresentados os campos desta pasta:
- <u>Canal do Controlador</u>: selecione o canal de comunicação serial do controlador HI que será configurado. Têm-se as opções COM1 e COM2 do controlador HI.
- <u>Id. do Controlador</u>: configura o endereço associado ao controlador e identifica (caso esteja conectado). Esta identificação é de grande importância quando o controlador for ser conectado em



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

uma rede com outros controladores, via rede RS 485, pois cada controlador deverá ter seu endereço próprio e diferente dos outros controladores na rede. Esse endereço varia de 1 a 255, sendo que o endereço 255 é chamado de "Endereço Global", pois todos os controladores respondem aos comandos enviados a esse endereço. Este endereço global <u>não</u> deve ser utilizado em rede RS 485.

Importante quando utilizado em rede RS485:

Cada controlador presente na rede implantada deverá obrigatoriamente possuir um endereço diferente para que o mesmo possa ser acessado de forma unívoca. Tente não utilizar o endereço 1, pois, sendo este o endereço de fábrica dos controladores HI, caso um novo equipamento venha a ser reconfigurado ou incluído na rede sem definição de um novo endereço, este equipamento irá interferir com a comunicação do equipamento da rede que estiver operando com endereço 1. Portanto, especifique para cada controlador da rede um endereço único entre 2 e 254.

Pode-se identificar o endereço atual do controlador pelo menu **Ferramentas** | **Comunicação** | **Identifica ID** será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela pressione o botão **Identifica** para efetuar a identificação do endereço do controlador, ao pressionar este, será apresentada a seguinte mensagem:

SPDSW	Hipjw005 🛛 🗙
?	Para Identificar a estação é necessário estar conectado a um único controlador ! Continua ?
	Sim Não

Esta mensagem pede a confirmação, pressionando o botão **Sim** para identificar a estação, informando que para esta operação só pode ser realizada com conexão ponto a ponto e nunca em uma rede 485.

8. Na pasta "Formato" deste formulário tem-se as seguintes opções para serem configuradas, note-se que estas configurações serão referentes à porta de comunicação serial COM1 ou COM2 do controlador HI selecionado na pasta "Geral":



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077



- Baud Rate: selecione a taxa de comunicação (1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds)
- **Tamanho**: selecione o tamanho da palavra de dados (7 ou 8 *bits*).
- Stop Bits: selecione o número de stop bits (1 ou 2 stop bits).
- *Paridade*: selecione a paridade da palavra de dados (nenhuma, ímpar ou par).

Note que, para correta operação da comunicação, independentemente dos protocolos utilizados, estes parâmetros deverão estar configurados de forma idêntica para todos os equipamentos a serem interligados.

9. Na pasta "Protocolo" deste formulário tem-se as seguintes opções para serem configuradas, note-se também que estas configurações serão referentes à porta de comunicação serial COM1 ou COM2 do controlador HI selecionado na pasta "Geral":

Canal de Comunicação do Controlador 🛛 🛛 🎽						
Geral Formato Protocolo						
Protocolo © SCP - HI	Topologia © Ponto a Ponto	Original				
C MODBUS	C P.P. Estendido	🙆 <u>C</u> ancela				
Modo © Escravo	Multidrop (RS-485)					
C Mestre	🔮 <u>C</u> onfirma					

- <u>Protocolo</u>: selecione o tipo do protocolo (SCP ou MODBUS-RTU)
- <u>Modo</u>: selecione o modo de operação do controlador HI (Mestre ou Escravo) em função do modo de operação definido para interligar os equipamentos.
- <u>Topologia</u>: seleciona o tipo de operação do protocolo (Ponto a Ponto, Ponto a Ponto Estendido ou *Multidrop* (RS-485)).
- <u>Obs.</u>: Quando ativar a topologia Ponto a Ponto Estendido (P.P. Estendido), será incluída a pasta "*Cluster*", que permite configurar o número de equipamentos que serão utilizados, a seguir é apresentado esse formulário:



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

С

Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

anal de Comunicação do Controlador 🛛 🛛 🎽							
Geral Formato Protocolo	Cluster						
Equipamentos/Cluster O 1 Equipamento O 2 Equipamentos	Máscara 0000	Hex	Original				
C 4 Equipamentos C 8 Equipamentos	Filtro 0000	Hex	😕 <u>C</u> ancela				
 32 Equipamentos © 256 Equipamentos 	Cluster Nro. D		Sonfirma 2				

Neste formulário pode ser configurada a quantidade de equipamentos por "*Cluster*", agilizando a velocidade de comunicação da rede, evitando assim possíveis *frames* que passariam por toda a rede não sendo utilizados por nenhum dos controladores.



Exemplo: Neste exemplo utilizaremos um Computador com comunicação serial configurado ponto a ponto estendido. Iremos configurar na janela "*Cluster*" com 4 equipamentos, fazendo com que mostre o valor da Máscara para identificar na rede.

Com essa configuração somente serão identificados e repassados adiante pelo CLP 1 os *frames* que serão utilizados pelos outros controladores conectados a rede e com endereço correto.

Canal de Comunicação d	lo Controlador		×			
Geral Formato Protocolo Cluster						
Equipamentos/Cluster C 1 Equipamento C 2 Equipamentos	Máscara DOFC He	ex	Original			
• 4 Equipamentos • 8 Equipamentos	Filtro 0000 He	ex	🙁 <u>C</u> ancela			
C 32 Equipamentos C 32 Equipamentos C 256 Equipamentos	Cluster Nro. D		🔮 <u>C</u> onfirma			

• <u>Controle de fluxo via RTS</u>: Habilita o controle de fluxo via RTS, utilizado com Modem e Rádio Modem.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

Obs. A: Essa funcionalidade esta presente somente no canal COM1 dos controladores HI.

<u>Obs. B</u>: No caso do MIX600 ao ativar o controle de fluxo via RTS, impossibilita a utilização do canal COM2.

Ao término das configurações do canal de comunicação serial do controlador HI de acordo com o desejado,

deve-se clicar no botão Confirma para validá-la. Neste caso apresenta-se a seguinte mensagem de alerta:



Esta mensagem está alertando, que as novas configurações da serial do controlador somente serão efetivadas na próxima energização (*power-up*) do controlador. Para tal basta resetar o controlador (via comando de reinicialização no SPDSW presente no menu Controlador | Reinicializa controlador) ou desligar e ligar novamente o mesmo.

4.2 SPDSW para ZAP900 – ZAP901

Siga os passos a seguir:

- 1. Conecte o controlador via cabo ao PC;
- 2. Abra o aplicativo SPDSW e certifique-se que o mesmo esteja comunicando com o controlador;
- 3. Selecionar o menu Ferramentas;
- 4. Selecionar o submenu Comunicação;
- 5. Selecionar o submenu Configura;
- 6. Selecionar o submenu Serial do Controlador, conforme ilustrado na figura abaixo:

-]]- SPDSW - L:\Publico\Clientes\SPDS\Exemp	olos\HiPjt005_M	odBus_RCB\Sp	dsw\ 🗆 🗙	
Projeto Programa Controlador Supervisão	Ferramentas Sup	orte		
🐺 Global 📭	Comunicação	Þ	🏭 Conecta	
Conecta Endereço Editor Ladder Carre	🗟 Firmware do coi	ntrolador	👸 Identifica endereço	
🦉 Controlador Conectado	뒑 Habilita modo Lo	oader	╆ Modem	
Modelo ZAP500	🛃 Carga de Dados	s da Aplicação	Configura	🕒 🎇 Comunicação Computador
Programa T Detalhes	Controlador	ZAP500	攠 Teste de comunicaçã	o 📲 Serial do Controlador
	- IHM			
<u> </u>	Versão	1.000		
	Descrição	Hipjt005		
HI TROPAGE	Responsável	Equipe HI Tecnol	ogia	
and the second s	Empresa	HI Tecnologia		
A Completer	Proj. criado por	SPDS6/7 [DOS]		
0005-0	Proj. criado em	11/8/2003 15:31:	39	
	Compilado em	18/8/2003 15:12:0	0	
	Modificado por	SPDSW Ver 2.0.	01	
	Modificado em	15/2/2006 17:52:	6	
	PLC GI [F-1.0	0.47] Verså	io 2.0.01	



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

1 04/01/20077

Ao selecionar o submenu "Serial do Controlador", apresenta-se o seguinte formulário de configuração globais do canal de comunicação serial do controlador HI:

Canais de comunicação do dispositivo remoto	×
Config. Globais COM1	
Versão do Driver Portas disponíveis 3.4.00 Image: Com 1 million com 2 million com 3	@ Default
	🗴 Cancela
Identificador de comunicação: 1	
Porta de comunicação selecionada: COM 1 💌	√ <u>C</u> onfirma
Redirecionamento de Pacotes	– Base ———
Configuração:	🔘 Inválida
Identificador do Cluster:	Ø Modificada

7. Na tela "Config. Globais" selecione o canal a ser configurado COM1 ou COM2 e o endereço que será utilizado para o controlador.

Porta de comunicação selecionada: selecione o canal de comunicação serial do controlador HI que será configurado. Têm-se as opções COM1 e COM2 do controlador HI GII.

<u>Redirecionamento de pacotes</u>: selecione o redirecionamento de pacotes e com isso habilitará as janelas para configuração do mesmo Neste formulário pode ser configurada a quantidade de equipamentos por *cluster* e o identificador do *cluster*.

Canais de comunicação do dispositivo remoto				
Config. Globais COM1				
Versão do Driver 3.4.00 Portas disponíveis COM 1 COM 2 COM 3	@ Default			
	🗶 Cancela			
Identificador de comunicação: 1				
Porta de comunicação selecionada: COM 1 💌	✓ <u>C</u> onfirma			
Redirecionamento de Pacotes	– Base ———			
Configuração: 4 Eqp por Cluster	Ø In∨álida			
Identificador do Cluster: 000 063	O Modificada			



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04

: 1 : 04/01/20077

Este item de "redirecionamento de pacotes" tem a mesma funcionalidade da comunicação ponto a ponto estendida.



Exemplo: Neste exemplo utilizaremos um Computador com comunicação serial configurado ponto a ponto estendido. Iremos configurar na barra de rolagem de configuração de "*Cluster*" com 4 equipamentos, fazendo com que mostre o valor de identificador do "*cluster*" podendo ser de 0 a 63.

Com essa configuração somente serão identificados e repassados adiante, pelo CLP 1, os *frames* que serão utilizados pelos outros controladores conectados a rede e com endereço correto.

Identificador de comunicação: configura o endereço associado ao controlador e identifica (caso esteja conectado). Esta identificação é de grande importância quando o controlador for ser conectado em uma rede com outros controladores, via rede RS 485, pois cada controlador deverá ter seu endereço próprio e diferente dos outros controladores na rede. Esse endereço varia de 1 a 255, sendo que o endereço 255 é chamado de "Endereço Global", pois todos os controladores respondem aos comandos enviados a esse endereço. Este endereço global <u>não</u> deve ser utilizado em rede RS 485.

Importante quando utilizado em rede RS485:

Cada controlador presente na rede implantada deverá obrigatoriamente possuir um endereço diferente para que o mesmo possa ser acessado de forma unívoca. Tente não utilizar o endereço 1, pois, sendo este o endereço de fábrica dos controladores HI, caso um novo equipamento venha a ser reconfigurado ou incluído na rede sem definição de um novo endereço, este equipamento irá interferir com a comunicação do equipamento da rede que estiver operando com endereço 1. Portanto, especifique para cada controlador da rede um endereço único entre 2 e 254.

Pode-se identificar o endereço atual do controlador pelo menu **Ferramentas** | **Comunicação** | **Identifica ID** será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela pressione o botão **Identifica** para efetuar a identificação do endereço do controlador, ao pressionar este, será apresentada a seguinte mensagem:

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/0

1 04/01/20077

SPDSW	- Hipjw005		×
?	Para Identificar a estação é necessário estar conectado a um único controlador ! Continua ?		rio estar !
	Sim	Não	

Esta mensagem pede a confirmação, pressionando o botão **Sim** para identificar a estação, informando que para esta operação só pode ser realizada com conexão ponto a ponto e nunca em uma rede 485.

8. Na pasta "COM1" ou "COM2" de acordo com sua configuração e a seguir são apresentados os campos desta pasta:

Note-se que estas configurações serão referentes à porta de comunicação serial COM1 ou COM2 do controlador HI GII selecionada na pasta "Config Globais":

Canais de comunicação do dispositivo remoto				
Config. Globais COM1				
Protocolo SCP-HI	Controle de Fluxo	Oefault		
	C RS485 (Multidrop)	× Cancela		
Baud Rate 9600 Bauds	C Xon-Xoff	√ <u>C</u> onfirma		
_ Stop Bits Paridade	Atrasos			
●1 O 2 ● Nenhuma	icio de Transmissão	– Base ———		
Data Bits - O Par	berar Portadora	🔘 Inválida		
C 7 ⊙ 8 C Impar	20 ms	Ø Modificada		

- Baud Rate: selecione a taxa de comunicação (1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds)
- <u>Tamanho</u>: selecione o tamanho da palavra de dados (7 ou 8 *bits*).
- <u>Stop Bits</u>: selecione o número de stop bits (1 ou 2 stop bits).
- *Paridade*: selecione a paridade da palavra de dados (nenhuma, ímpar ou par).

Note que, para correta operação da comunicação, independentemente dos protocolos utilizados, estes parâmetros deverão estar configurados de forma idêntica para todos os equipamentos a serem interligados.

9. Na pasta "COM1" ou "COM2" de acordo com sua configuração e a seguir são apresentados os campos desta pasta:

Note-se também que estas configurações serão referentes à porta de comunicação serial COM1 ou COM2 do controlador HI GII selecionada na pasta "Config. Globais":

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01

1 04/01/20077



- <u>Protocolo</u>: selecione o tipo do protocolo (SCP-HI, ASCII, MODBUS-RTU e MODBUS-TCP).
- <u>Modo</u>: selecione o modo de operação do controlador HI (Mestre ou Escravo) em função do modo de operação definido para interligar os equipamentos.
- <u>Controle de Fluxo</u>: seleciona o tipo de operação do protocolo (Nenhum, Rádio/Modem, RS485-Multidrop e Xon-Xoff).
- <u>Obs.</u>: 1 Quando ativar a topologia Nenhum, será entendida a comunicação ponto a ponto do equipamento que será utilizado na aplicação.
- <u>Obs.</u>: 2 Quando ativar a topologia Rádio/Modem será liberada a janela de "Atrasos" que contêm os parâmetros: "inicio de transmissão" e "Liberar portadora", especificados em milissegundos, correspondendo ao tempo de atraso para início da transmissão e para liberação da portadora. A seguir é apresentado esse formulário:



Tipo de Doc.:Notas de AplicaçãoRevReferência:ENA.00022Atualizado

Revisão: 1 Atualizado em: 04/01

1 04/01/20077

Canais de comunicação do disp	ositivo remoto	×
Config. Globais COM1		
Protocolo SCP-HI	Controle de Fluxo	🕜 Default
Escravo O Mestre	Rádio/Modem RS485 (Multidrop)	🗶 Cancela
Baud Rate 9600 Bauds	▼ C Xon-Xoff	✓ <u>C</u> onfirma
Stop Bits C 1 C 2 Data Bits C 7 C 8 Paridade C Par C mpar	Atrasos – Início de Transmissão 4 ms Liberar Portadora 20 ms	- Base O Inválida O Modificada

<u>Obs.</u>: 4 - Quando ativar a topologia RS485 (*Multidrop*) será liberada a janela de atrasos, porém somente poderá ser especificado o atraso para inicio de transmissão, que permite configurar o valor do inicio de transmissão do equipamento que será utilizado. A seguir é apresentado esse formulário:

Canais de comunicação do disposit	tivo remoto	×
Config. Globais COM1		
Protocolo SCP-HI	Controle de Fluxo	🕜 Default
Escravo Mestre	 Rádio/Modem RS485 (Multidrop) 	🗴 Cancela
Baud Rate 9600 Bauds	C Xon-Xoff	✓ <u>C</u> onfirma
Stop Bits Paridade Image: 1 minipage of 1 minipa	Atrasos – nício de Transmissão 4 ms Illuerar Portadura 20 ms	– Base —— Inválida Modificada

<u>Obs.</u>: 5 - Quando ativar a topologia "Xon–Xoff", aparecerá o *led* da "Base" invalida em vermelho, pois esta comunicação está em desenvolvimento pela HI Tecnologia. A seguir é apresentado esse formulário:



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

anais de comunicação do dispositivo remoto 🛛 🛛 🔀				
Config. Globais COM1				
Protocolo SCP-HI	Controle de Fluxo	🕜 Default		
© Escravo © Mestre	C Rádio/Modem	🗶 Cancela		
Baud Rate 9600 Bauds	● Xon-Xoff	✓ <u>C</u> onfirma		
Stop Bits Paridade	Atrasos – lício de Transmissão 4 ms	- Base		
	20 ms	🥝 Modificada		

Ao término das configurações do canal de comunicação serial do controlador HI de acordo com o desejado, deve-se clicar no botão o confirma para validá-la. Neste caso apresenta-se a seguinte mensagem de alerta:

SPDSW -	Hipjw005 X	
•	< < < ATENÇÃO > > >	
◄ Alterações de configuração somente terão efeito após um RESET do controlador !		
ОК		

Esta mensagem está alertando, que as novas configurações da serial do controlador somente serão efetivadas na próxima energização (*power-up*) do controlador. Para tal basta resetar o controlador (via comando de reinicialização no SPDSW presente no menu Controlador | Reinicializa controlador) ou desligar e ligar novamente o mesmo.

5. Utilizando o aplicativo SPDS7

Através do SPDS7, pode ser alterada a configuração de comunicação de alguns dos controladores HI, para isso siga os passos a seguir:

<u>Obs.</u>: Este aplicativo não tem suporte para comunicar com os controladores MIX600, MCI02-QC, ZAP900/ZAP901

- 1. Conecte o controlador via cabo ao PC;
- 2. Abra o aplicativo SPDS7 e certifique-se que o mesmo esteja comunicando com o controlador;
- 3. Selecionar o menu Controlador;



Tipo de Doc.:	Notas de Aplicação	Revisão:	1
Referência:	ENA.00022	Atualizado em:	04/01/20077

- 4. Selecionar o sub-menu Setup do Controlador;
- 5. Selecionar o sub-menu Config. Comunicacao, conforme ilustra a figura abaixo :

🔛 SPDS7 - SPDS_PRG					_ 8 ×
Auto 💽 🗈 🖺 🚱	A B				
Projeto Programa	Controlador	Depurador	Superv.	Relatorio	Info Fim
	Carrega Cont Selec. Modo Gera Codigo Ativa/Bloq. Elimina Apl Setup do Con Inicializa Ajusta Re Testa Wato Config. Co Carrega No	trolador Operacao ▼ Aplicacao Aplicacao icacao trolador ▼ a NV-RAM logio/calend. ch Dog Timer omunicacao ovo Firmware		www.hite	cnol.com.br
Proi: CTRLPWM [ZAP5	00] Contr: Or	11ine V1.20	Prog:	Ativado Modo	: Aplicacao

Ao selecionar o sub-menu "Config. Comunicação", apresenta-se o seguinte formulário de configuração do canal de comunicação serial do controlador HI :

Comunicacao SPDS – Con	trolador	
Configuracao do SPDS Dispositivo de Comunic.: PC Port COM 1 Tipo de Protocolo : SCP-HI Ponto a Ponto Meio Fisico de Comunic.: RS232-C		
Id. de Acesso GLOBAL	tatus da Conexao On Line	
F7- Config. Paramet	ros Globais	
Canal 1 (Rede)	Canal 2 (Serial)	
F3 - Configuracao	5 - Configuracao	
F4 - Status	6 - Status	
ENTER- Confirma ESC- Cancela F2- Conecta		

Nesta janela tem-se acesso à configuração dos canais de comunicação COM1 e COM2 do controlador HI.

- <u>Id. De Acesso</u>: especifique o endereço do controlador HI que se deseja configurar o canal serial. Para especificar o endereço global basta digitar o endereço 255 que será identificado como "GLOBAL".
- <u>Status da Conexão</u>: mostra o status do *link* de conexão com o controlador HI. Para que seja possível a configuração do canal serial do controlador HI é necessário que este *link* esteja operacional, no caso apresentando o status "ON LINE". Caso o status seja "OFF LINE", pode selecionar a tecla de comando F2 para forçar um teste do *link* de comunicação com o controlador HI.

5.1.1 <u>Teclas de Atalho</u>

• F2 – Força um teste do *link* de conexão com o controlador HI.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

- F3 Permite configurar o canal COM1 do controlador HI.
- 6. Pressione a tecla F3 ou clicar sobre F3 Configuração apresentando o seguinte formulário:

Configuracao	do Canal de Comunicacao	
Serial : 1		
Formato do Caracter Baud rate : 9600 Caracter : 8 Bits Paridade : Nenhuma Stop bit : 1	Formato do Protocolo Tipo do Protocolo : SCP-PP Modo de Operacao : Escravo Controle de Modem : OFF	
ESC-Cancela	ENTER-Confirma	

Este formulário possui os seguintes parâmetros associados ao canal COM1 do controlador HI para serem configurados:

- **Baud rate:** selecione a taxa de comunicação (1200, 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds)
- Caracter: selecione o tamanho da palavra de dados (7 ou 8 bits).
- *Paridade*: selecione a paridade da palavra de dados (nenhuma, ímpar ou par).
- <u>Stop bit</u>: selecione o número de stop bits (1 ou 2 stop bits).
- <u>Tipo de Protocolo</u>: selecione o tipo do protocolo (SCP-PP (SCP Ponto a Ponto), SCP-PPE (SCP Ponto a Ponto Extendido), SCP-MTD (SCP *Multidrop*), MB-RTU (*MODBUS-RTU*))
- <u>Modo de Operação</u>: selecione o modo de operação do controlador HI (Mestre ou Escravo)
- Controle de Modem: Habilita o controle de fluxo via RTS, utilizado com Modem e Rádio Modem.

Para alterar os valores de cada um dos parâmetros acima, posicione o cursor sobre o valor de cada parâmetro e de cliques consecutivos ou pressione a tecla de espaço para alternar entre os valores possíveis para o campo de dados.

Ao término das configurações do canal de comunicação serial do controlador HI de acordo com o desejado, deve-se pressionar a tecla "ENTER" para validá-la. Neste caso apresenta-se a seguinte mensagem de alerta:





Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

No caso, está-se alertando que as novas configurações da serial do controlador somente serão efetivadas na próxima energização (*power-up*) do controlador. Para tal basta resetar o controlador ou desligar e ligar novamente o mesmo.

- F4 Permite visualizar o status dos erros de comunicação associados à porta COM1 do controlador HI
- F5 Permite configurar o canal COM2 do controlador HI. A configuração deste canal COM2 é idêntica à configuração do canal COM1 apresentado acima.
- F6 Permite visualizar o status dos erros de comunicação associados a porta COM2 do controlador HI
- **F7** Permite configurar parâmetros globais de comunicação do controlador HI. Ao pressionar esta tecla ou clicar sobre esta na janela de configuração, apresenta-se o seguinte formulário :

Configuracao Glob	al da Comunicacao 👘
Id. no Control. Identif.: 2	Clusters SCP-PPE Filtro : FF Hex Grupo : 1 Hex
ESC-Cancela	ENTER-Confirma

Este formulário possui os seguintes parâmetros associados ao canal COM1 do controlador HI :

- <u>Endereço do Controlador</u>: identifica e configura o endereço associado ao controlador (caso esteja conectado), que é de grande importância se o controlador estiver conectado via rede RS485, pois cada controlador deverá ter seu endereço próprio. Esse endereço varia de 1 a 255, sendo que o endereço 255 é chamado de "Endereço Global", pois todos os controladores respondem aos comandos enviados a esse endereço. Este endereço global não deve ser utilizado em rede RS 485.
- <u>Cluster SCP-PPE</u>: Estes campos são pertinentes quando se está utilizando o protocolo SCP na configuração PPE (Ponto a Ponto Estendido).

6. Configuração de fábrica

Os controladores HI vêm de fábrica com as seguintes configurações para os canais COM1 e COM2:

- 9600 bauds;
- Sem paridade;
- 1 stop bit,
- 8 bits de dados;
- Protocolo SCP;
- Ponto a ponto sem controle de modem.

Obs.: Caso o cliente solicite, essa configuração pode ser alterada conforme sua especificação.

7. Exemplo de configurações para SPDSW e SPDS7

As configurações dos controladores HI podem ser alteradas via os aplicativos SPDS7 (este aplicativo não tem suporte para comunicar com os controladores MIX600, MCI02-QC, ZAP900/ZAP901), e SPDSW (possui



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

suporte para comunicar com todos os controladores HI) podendo assim configurá-los conforme aplicação. A seguir serão apresentados exemplos para conexões em RS-232 e RS-485 com protocolo SCP ou Modbus-RTU.

7.1 Configuração para conexão via RS 232 com protocolo SCP

A seguir apresentamos a configuração para os controladores HI comunicarem em RS 232 com protocolo SCP.

SPDS7 para controladores HI		
Parâmetro	Valor para RS 232	
Baud rate	9600 Bauds	
Caracter	8 Bits	
Stop Bit	1 Stop	
Paridade	Nenhum	
Tipo Protocolo	SCP-PP	
Modo de Operação	Escravo receber ou Mestre enviar comandos	
Controle de Modem	OFF	

SPDSW para controladores HI		
Parâmetro	Valor para RS 232	
Baud Rate	9600 Bauds	
Tamanho	8 Bits	
Stop Bits	1 Stop	
Paridade	Nenhum	
Protocolo	SCP	
Modo	Escravo receber ou Mestre enviar comandos	
Topologia	Ponto a Ponto, Ponto a Ponto Estendido.	
Controle de fluxo via RTS	Desativado	

SPDSW para Controladores HI - GII		
Parâmetro	Valor para RS 232	
Baud Rate	9600 Bauds	
Tamanho	8 Bits	
Stop Bits	1 Stop	
Paridade	Nenhuma	
Protocolo	SCP-HI	
Modo	Escravo receber ou Mestre enviar comandos	
Controle de fluxo	Nenhum (Ponto a Ponto, Ponto a Ponto Estendido.)	

7.2 Configuração para conexão via rede RS 485 com protocolo SCP

A seguir apresentamos a configuração para os controladores HI comunicarem em RS 485 com protocolo SCP.

SPDS7 para controladores HI		
Parâmetro	Valor para RS 485	
Baud rate	9600 Bauds	
Caracter	8 Bits	
Stop Bit	1 Stop	
Paridade	Nenhum	
Tipo Protocolo	*SCP-MTD	
Modo de Operação	Escravo receber ou Mestre enviar comandos	
Controle de Modem	OFF	



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: Atualizado em:

1 04/01/20077

SPDSW para controladores HI				
Parâmetro Valor para RS 485				
Baud Rate	9600 Bauds			
Tamanho	8 Bits			
Stop Bits	1 Stop			
Paridade	Nenhum			
Protocolo	SCP			
Modo	Escravo receber ou Mestre enviar comandos			
Topologia	* <i>Multidrop</i> (RS-485) ativo			
Controle de fluxo via RTS	Desativado			

SPDSW para Controladores HI - GII			
Parâmetro Valor para RS 485			
Baud Rate	9600 Bauds		
Tamanho	8 Bits		
Stop Bits	1 Stop		
Paridade	Nenhum		
Protocolo	SCP		
Modo	Escravo receber ou Mestre enviar comandos		
Controle de fluxo	* <i>Multidrop</i> (RS-485) ativo		

*Obs. A: Topologia *Multidrop* pode ser utilizada somente no canal COM1.

*Obs. B: Se o controlador utilizado for MIX600, para comunicar em RS 485 deve-se ativar topologia Ponto a Ponto e utilizar o conversor PMC706 da HI Tecnologia que converte RS 232 em RS 485.

7.3 Configurações para conexão via RS 232 e RS 485 com protocolo Modbus-RTU

A seguir apresentamos a configuração para os controladores HI comunicarem em RS 232 e RS 485 com protocolo Modbus-RTU.

SPDS7 para controladores HI		
Parâmetro	Valor para RS 485	
Baud rate	9600 Bauds	
Caracter	8 Bits	
Stop Bit	1 Stop	
Paridade	Nenhum	
Tipo Protocolo	MB-RTU	
Modo de Operação	Escravo receber ou Mestre enviar comandos	
Controle de Modem	OFF	

SPDSW para Controladores HI			
Parâmetro	Valor para RS 485		
Baud Rate	9600 <i>Bauds</i>		
Tamanho	8 Bits		
Stop Bits	1 Stop		
Paridade	Nenhum		
Protocolo	Modbus		
Modo	Escravo receber Mestre enviar comandos		
Topologia	* <i>Multidrop</i> (RS-485) para COM1 e Ponto a Ponto para COM2		
Controle de fluxo via RTS	Desativado		



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

Revisão: Atualizado em:

1 04/01/20077

SPDSW para Controladores HI - GII		
Parâmetro	Valor para RS 485	
Baud Rate	9600 Bauds	
Tamanho	8 Bits	
Stop Bits	1 Stop	
Paridade	Nenhum	
Protocolo	Modbus	
Modo	Escravo receber Mestre enviar comandos	
Controle de fluxo	*Multidrop (RS-485) para COM1 e Ponto a Ponto para COM2	

- *Obs. A: Para comunicar com o canal COM2 em RS 485 deve-se utilizar o conversor PMC706 da HI Tecnologia que converte RS 232 em RS 485.
- *Obs. B: Para comunicar com o MIX600 tanto o canal COM1 quanto o COM2 deve-se ativar Ponto a Ponto, caso queira comunicar com algum desses canais em RS 485, deve-se utilizar o conversor PMC706 da HI Tecnologia que converte RS 232 em RS 485.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

8. Configurações de controladores HI via hardware

Os controladores da HI Tecnologia podem ser configurados, via *hardware*, para estabelecer comunicação tanto no padrão RS232-C, como no RS485 ou RS422 (somente MCI02). Os controladores da HI saem de fábrica configurados para comunicação RS232-C. Se forem utilizar a comunicação serial RS485 ou RS422 (somente MCI02) é necessário reconfigurá-los para comunicação em rede RS485 ou RS422.

A seguir serão ilustradas as configurações necessárias para que os controladores da HI (ZAP500, MCI02-QC, MIX600 e ZAP900/ZAP901) possam comunicar em rede RS485.

8.1 Configuração de comunicação do controlador ZAP500

No controlador ZAP500, a comunicação é feita através de dois canais de comunicação serial (COM1 e COM2). O canal de comunicação COM1 é original de fábrica e o COM2 é opcional. O canal COM1 é configurável através de uma "*Dip switch*" encontrada na parte traseira do módulo. O modo de comunicação pode ser: RS232-C ou RS485. Apresenta-se a seguir a forma de configuração do canal COM1 do ZAP500.



8.2 Configuração de comunicação do controlador MCI02-QC

No controlador MCI02-QC, a comunicação é feita através de dois canais de comunicação serial (COM1 e COM2) presentes no módulo CPU209. É possível configurá-los, através de *strap* 's encontrados no módulo, o modo de comunicação, podendo ser: RS232-C ou RS485, para o canal COM1, ou RS232-C ou RS422, para o canal COM2. Apresenta-se a seguir a forma de configuração dos canais de comunicação da CPU209.

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

- 1. O módulo CPU209 contem duas seriais de comunicação (COM1 e COM2).
 - COM1 é configurável para RS232 e RS485, através dos strap 's S6 e S7.
 - COM2 é configurável para RS232 e RS422, através do strap S8.



8.2.1 <u>CPU209: COM1 =>RS232 / COM2 => RS232</u>

- COM1 configurado para RS232 => Strap S6 jumper entre pinos 1-2 / Strap S7 OFF.
- **COM2** configurado para RS232 => *Strap* **S8** *jumper* entre pinos 1-2.



Figura – Straps de configuração da CPU209

8.2.2 CPU209: COM1 =>RS485 sem terminação / COM2 => RS232

- COM1 configurado para RS485 sem terminação => Strap S6 jumper entre pinos 2-3 / Strap S7 OFF.
- **COM2** configurado para RS232 => *Strap* **S8** *jumper* entre pinos 1-2.



Figura – Straps de configuração da CPU209

8.2.3 <u>CPU209: COM1 =>RS485 com terminação / COM2 => RS232</u>

- COM1 configurado para RS485 com terminação => Strap S6 jumper entre pinos 2-3 / Strap S7 ON.
- **COM2** configurado para RS232 => *Strap* **S8** *jumper* entre pinos 1-2.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

Revisão: 1 Atualizado em:

04/01/20077



Figura – Straps de configuração da CPU209

8.2.4 CPU209: COM1 =>RS232 / COM2 => RS422

- **COM1** configurado para RS232 => *Strap* **S6** *jumper* entre pinos 1-2. •
- **COM2** configurado para RS422 => Strap **S8** jumper entre pinos 2-3.



Figura – Straps de configuração da CPU209

Configuração de comunicação do controlador MIX600 8.3

O controlador MIX600 contém dois canais de comunicação serial RS232-C através de um conector RJ12 localizado na lateral do equipamento. O canal serial COM1 pode comunicar em rede RS485 (multidrop). Quando se é utilizado este recurso, o canal serial COM2 fica indisponível. Os dois canais de comunicação são configuráveis pelos strap s S3 e S4 encontrados no modulo PCB610.



Figura – Canais de comunicação serial do controlador MIX600

Os responsáveis pela configuração das duas seriais de comunicação (COM1 e COM2) existentes no MIX600 são os strap s **33** e **54** encontradas no módulo PCB610, como mostra a figura abaixo.



Figura – Módulo de CPU do MIX600 (PCB610)

8.3.1 <u>PCB610: COM1 =>RS232 / COM2 => RS232</u>

610.0048

- **COM1** configurado para RS232C => *Strap* **S3** *jumper* entre pinos 1-2.
- **COM2** configurado para RS232C => Strap **S4** jumper entre pinos 1-2.



Figura – Straps de configuração da CPU209

8.3.2 PCB610: COM1 =>RS232 Radio/Modem / COM2 => indisponível

- **COM1** configurado para RS232C Radio/Modem => Strap **S3** jumper entre pinos 2-3.
- COM2 indisponível.

Obs: A utilização do MIX600 com Rádio/Modem implica na indisponibilidade do canal de comunicação **COM2.**

S4	S3
1 🔘	1 🚺
2	2
3	3

Figura – Straps de configuração da CPU209



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

8.3.3 PCB610: COM1 =>RS232 Multidrop / COM2 => indisponível

- **COM1** configurado para RS232C Multidrop => Strap **S3** jumper entre pinos 2-3. •
- COM2 indisponível.

Obs: A utilização do MIX600 em rede multidrop implica na indisponibilidade do canal de comunicação COM2 e na utilização do conversor PMC712 para converter o sinal RS232 para RS485



Figura – Straps de configuração da CPU209

Configuração de comunicação do controlador ZAP900/ZAP901 8.4

No controlador ZAP900/ZAP901, a comunicação é feita através de dois canais de comunicação serial (COM1 e COM2). Os canais de comunicação COM1 e COM2 são originais de fábrica. O canal COM1 é configurável através de "straps" localizados traseira do controlador. O padrão físico de comunicação pode ser RS232-C ou RS485. Apresenta-se a seguir a forma de configuração do canal COM1 do ZAP900/ZAP901.



A figura abaixo apresenta as possíveis configurações dos strap's localizados na traseira do controlador

COM1 COM2
COM1 COM2
COM1

RS232-C completo RS232-C simples



RS485 sem terminação RS232-C simples

RS485 com terminação COM2 RS232-C simples



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

Obs:

Canal simples: RX, TX e GND Canal completo: RX, TX, GND, RTS e CTS Ativar terminação apenas nas extremidades da rede RS485

9. Restabelecer a comunicação de fábrica

Caso seja alterada a configuração dos canais de comunicação e isso impossibilite que o PC comunique com os controladores, pode-se restabelecer a configuração de fábrica dos controladores HI via *hardware*, sendo que ao executar o comando apresentado a seguir, os canais COM1 e COM2 serão reconfigurados automaticamente com a configuração de fábrica. A seguir serão apresentados os passos para restabelecer a configuração de toda a linha de controladores da HI Tecnologia.

<u>OBS</u>: Caso seja efetuada a alteração da comunicação via *hardware* para RS485 e necessite utilizar a mesma porta para comunicação via RS232-C, será necessário re-configurar a porta utilizada para padrão RS232-C via *hardware* para que quando estiver em modo *loader*, seja possível restabelecer a comunicação.

9.1 Restabelecer comunicação do ZAP500

A comunicação do ZAP500 pode ser restabelecida através de chaves, do tipo "*Dip Switch*", localizadas atrás do painel frontal do controlador. A "*Dip Switch*" possui quatro chaves (1, 2, 3 e 4) que permitem especificar **comandos de configuração do controlador**, bem como, definem o **modo de operação das entradas digitais I0, I1 e I2**. A seguir são apresentados os modelos do controlador ZAP500.



Figura: Modelos do controlador industrial ZAP500

9.1.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 via hardware

- 1. Desligue o controlador;
- 2. Retire a moldura do painel frontal do ZAP500;
- 3. Retire o painel frontal com o adesivo, conforme apresentado na figura a seguir :





Figura: Passos para ter acesso as dip's do Controlador ZAP500

4. Após retirar o painel frontal com adesivo anote a configuração da "*Dip Switch*" SW1 em seguida coloque as *dips* na configuração para restabelecer a comunicação conforme a tabela a seguir:

Dip switch				Descrição do Comando
SW1-1	SW1-2	SW-3	SW-4	Restabelece valor de fábrica das seriais
OFF	ON	OFF	ON	COM1 e COM2

- 5. Com a configuração da "*Dip Switch*" alterada ligue o controlador, após alguns segundos, desligue-o novamente e volte as *dips* para a configuração normal.
- 6. Monte o controlador e comunique com o mesmo.
- Obs. 1: Essas *dips* também definem a configuração das entradas digitais I0, I1 e I2 para operarem com contador rápido ou *encoder*, sendo que para essa funcionalidade a *dip* 4 fica desliga, caso esteja utilizando alguma dessas configurações desligue todas as *dips* e ligue apenas as *dips* 2 e 4, ao restabelecer a comunicação volte as *dips* para a configuração conforme a aplicação. Caso queira obter informações sobre a configuração das entradas digitais I0, I1 e I2 consulte a nota de aplicação ENA0001500.pdf (Utilizando ZAP500 com *encoders*) que esta presente em nosso site <u>www.hitecnologia.com.br</u> para *download*.
- Obs. 2: Nunca ligue todas *dips* de uma vez ou somente a *dip* SW1-4, pois essa configuração irá colocar o controlador em modo *loader* reinicializando o mesmo. Caso isso ocorra, volte a(s) *dip*(s) para a configuração inicial e desligue o controlador, após alguns segundos ligue-o novamente. Para saber sobre

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

Revisão: 1 Atualizado em:

04/01/20077

o modo loader consulte a nota de aplicação ENA0002.pdf (Seleção do modo "Loader" nos controladores HI).

9.2 Restabelecer comunicação do ZAP500 série ||

A comunicação do ZAP500 série || pode ser restabelecida via software ou hardware. Para restabelecer a comunicação via software SPDSW com a versão 1.2.07 ou superior, deve-se ter um dos canais de comunicação comunicando com o PC. Caso contrário, a configuração tem que ser via hardware, através de um botão localizado na parte inferior de sua caixa, este botão tem uma etiqueta com a identificação Loader, ele permite entrar em modo "loader" possibilitando comunicar com o controlador. A seguir são apresentados os modelos do controlador ZAP500 Série ||.



Figura: Modelos do controlador industrial ZAP500 Série ||

9.2.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 série II via o aplicativo SPDSW

Obs.: Para restabelecer a configuração dos canais de comunicação via software um dos canais deve estar comunicando com o PC.

- 1. Abra o aplicativo SPDSW versão 1.2.07 ou superior
- 2. Certifique-se que com o controlador esteja comunicando com o PC;
- 3. Entre no menu Ferramentas | Habilita modo Loader em seguida será apresentada a seguinte mensagem:

SPDSW - Hipjw005 🛛 🔀				
?	Este (Nesta e o co Ativa	comando irá ativar condição o progra ontrolador possuirá o modo Loader ?	o modo Loader. Ima de aplicação se apenas recursos c	erá desati∨ado le comunicação.
		Sim	Não	

Esta mensagem esta pedindo a confirmação para desativar o programa e reinicializar a base de setup do controlador. Ao pressionar o botão Sim o modo Loader estará ativo e o controlador ficará apresentando a mensagem que esta em Modo Loader.

4. Entre no menu Ferramentas | Comandos do modo Loader e será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela habilite o comando Inicializa canais seriais com parâmetros *default*, em seguida pressione o botão **Envia o Comando** e aguarde ser apresentada a seguinte mensagem:

SPDSW -	Hipjw005
•	Comando enviado com sucesso para o controlador.
	OK

Esta mensagem está informando que o comando foi enviado com sucesso, pressione o botão OK.

5. Entre no menu Ferramentas | Habilita *Firmware* do PLC e será apresentada a seguinte mensagem:



Esta mensagem esta pedindo a confirmação para ativar o *Firmware* do PLC, voltando a rodar o programa que estava carregado no controlador caso este tenha sido carregado em modo de aplicação.

9.2.2 Restabelecimento da comunicação do ZAP500 série II via hardware

- 1. Desligue o controlador;
- 2. Localize o botão de Loader que se encontra na parte inferior do controlador conforme figura a seguir:



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077



Figura: Controlador ZAP500 série II

- 3. Com o auxílio de um palito ou algum dispositivo similar que caiba no furo para acessar o botão, pressione o mesmo mantendo-o pressionado e ligue o controlador;
- Solte o botão e observe a IHM que ficará apresentando em seu display a mensagem que está em Modo Loader, caso o controlador não possua IHM, pode-se observar o estado do led de operação (verde) que ficará piscando três vezes e para;
- 5. Com o SPDSW aberto comunique com o controlador e siga os passos 4 e 5 do item 9.2.1 -Restabelecimento da comunicação do ZAP500 série II via o aplicativo SPDSW.

9.3 Restabelecer comunicação do MCI02 e MCI02-QC

A comunicação do MCI02 e MCI02-QC pode ser restabelecida através de chaves, do tipo "*Dip Switch*", localizadas no módulo CPU que encontra dentro do bastidor. A "*Dip Switch*" possui quatro chaves (1, 2, 3 e 4) que permitem especificar **comandos de configuração do controlador**.

9.3.1 Restabelecimento da comunicação do MCI02 e MCI02-QC via hardware

- 1. Com o controlador desligado;
- 2. Retire o módulo CPU do bastidor e em seguida localize a "Dip switch" SW2 conforme figura a seguir:



Figura: Localização da dip de inicialização do módulo CPU209-Revisão2

3. Altere a configuração da "Dip Switch" para restabelecer a comunicação conforme a tabela a seguir:



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

Dip	ON	OFF
SW2-1	Valor de fábrica das seriais COM1 e COM2	Definido pela aplicação

- 4. Com a configuração da "*Dip Switch*" SW2 alterada ligue o controlador, após alguns segundos, desligue-o novamente e retire o módulo CPU.
- 5. Volte a *dip* para a configuração normal e coloque a CPU novamente no bastidor e comunique com o controlador com sua configuração de fábrica.
- <u>Obs</u>.: A *dip* SW2-4 deve ficar sempre ligada, se ela ficar desligada ao ligar o controlador não será possível comunicar com ele. Caso isso ocorra consulte a nota de aplicação ENA0002.pdf (Seleção do modo *"Loader"* nos controladores HI).

9.4 Restabelecer comunicação do MIX600

A comunicação do MIX600 pode ser restabelecida através de um *strap*, localizado na placa CPU que encontra dentro do módulo principal.

9.4.1 <u>Restabelecimento da comunicação do MIX600 via hardware</u>

- 1. Com o controlador desligado;
- 2. Retire a tampa frontal do controlador;
- 3. Retire as placas do controlador e em seguida localize na placa CPU o *strap* S1 conforme figura a seguir:



Figura: Localização do strap S1 na placa CPU do MIX600

4. Altere a configuração o strap para o controlador entrar em modo Loader conforme a tabela a seguir:

Strap	Fechado	Aberto
S1	Ativa modo Loader	Operação normal

- 5. Com o strap fechado ligue o controlador, após alguns segundos, desligue-o novamente e abra o strap.
- 6. Monte o controlador, ligue-o novamente e comunique com ele com sua configuração de fábrica.

9.5 Restabelecer comunicação do MCI02 e MCI02-QC

A comunicação do MCI02 e MCI02-QC pode ser restabelecida através de chaves, do tipo "*Dip Switch*", localizadas no módulo CPU que encontra dentro do bastidor. A "*Dip Switch*" possui quatro chaves (1, 2, 3 e 4) que permitem especificar **comandos de configuração do controlador**.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

9.5.1 Restabelecimento da comunicação do MCI02 e MCI02-QC via hardware

- 1. Com o controlador desligado;
- 2. Retire o módulo CPU do bastidor e em seguida localize a "Dip switch" SW2 conforme figura a seguir:



Figura: Localização da dip de inicialização do módulo CPU209-Revisão2

3. Altere a configuração da "Dip Switch" para restabelecer a comunicação conforme a tabela a seguir:

Dip	ON	OFF
SW2-1	Valor de fábrica das seriais COM1 e COM2	Definido pela aplicação

- 4. Com a configuração da "*Dip Switch*" SW2 alterada ligue o controlador, após alguns segundos, desligue-o novamente e retire o módulo CPU.
- 5. Volte a *dip* para a configuração normal e coloque a CPU novamente no bastidor e comunique com o controlador com sua configuração de fábrica.
- <u>Obs</u>.: A *dip* SW2-4 deve ficar sempre ligada, se ela ficar desligada ao ligar o controlador não será possível comunicar com ele. Caso isso ocorra consulte a nota de aplicação ENA0002.pdf (Seleção do modo *"Loader"* nos controladores HI).

9.6 Restabelecer comunicação do ZAP900/ZAP901

A comunicação do ZAP900/ZAP901 pode ser restabelecida via *software* ou *hardware*. Para restabelecer a comunicação via *software* SPDSW, deve-se ter um dos canais de comunicação comunicando com o PC. Caso contrário, a configuração tem que ser via *hardware*, através de um botão localizado na parte lateral de sua caixa, este botão tem uma etiqueta com a identificação *Loader*, ele permite entrar em modo "*loader*" possibilitando comunicar com o controlador. A seguir são apresentados os modelos do controlador ZAP900 e ZAP 901.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/01/20077

Figura: Modelos do controlador industrial ZAP900/ZAP901

9.6.1 Restabelecimento da comunicação do ZAP900/ZAP901 via o aplicativo SPDSW

<u>Obs.</u>: Para restabelecer a configuração dos canais de comunicação via *software* um dos canais deve estar comunicando com o PC.

- 1. Abra o aplicativo SPDSW de preferência atualizado;
- 2. Certifique-se que com o controlador esteja comunicando com o PC;
- 3. Entre no menu Ferramentas | Habilita modo *Loader* em seguida será apresentada a seguinte mensagem:



Esta mensagem esta pedindo a confirmação para desativar o programa e reinicializar a base de *setup* do controlador. Ao pressionar o botão **Sim** o modo *Loader* estará ativo e o controlador ficará com o seu display apagado, significando que esta em Modo *Loader*.

4. Entre no menu Ferramentas | Comandos do modo Loader e será apresentada a seguinte tela:

	Comandos do modo Loader 🛛 🗙
	 Inicializa toda base de setup do equipamento Inicializa canais seriais com parâmetros default Limpa Banco de Dados em Flash
Inicializa Canais de	 Elimina o programa de aplicação corrente Inicializa base de dados não volátil da aplicação
Comunicação	🔇 Envia o Comando 🖉 Fecha



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022

Nesta tela habilite o comando Inicializa canais seriais com parâmetros *default*, em seguida pressione o botão **Envia o Comando** e aguarde ser apresentada a seguinte mensagem:

SPDSW ·	- Hipjw005
٩	Comando enviado com sucesso para o controlador.
	OK

Esta mensagem está informando que o comando foi enviado com sucesso, pressione o botão OK.

5. Entre no menu Ferramentas | Habilita *Firmware* do PLC e será apresentada a seguinte mensagem:

SPDS	N - Hipjw005	\mathbf{X}
?) Ativa novame	nte o firmware de PLC ?
	Sim	Não

Esta mensagem esta pedindo a confirmação para ativar o *Firmware* do PLC, voltando a rodar o programa que estava carregado no controlador caso este tenha sido carregado em modo de aplicação.

9.6.2 <u>Restabelecimento da comunicação do ZAP900/ZAP901 via hardware</u>

- 1. Desligue o controlador;
- 2. Localize o botão de Loader que se encontra na parte lateral do controlador conforme figura a seguir:



Modo Loader

Figura: Controlador ZAP900/ZAP901

- 3. Com o auxílio de um palito ou algum dispositivo similar que caiba no furo para acessar o botão, pressione o mesmo mantendo-o pressionado e ligue o controlador;
- 4. Solte o botão e observe a IHM que ficará com seu *display* apagado significando que está em Modo *Loader*, caso o controlador não possua IHM como o ZAP901, pode-se observar o estado do *led* de operação (verde) que ficará piscando três vezes e para;
- 5. Com o SPDSW aberto comunique com o controlador e siga os passos 4 e 5 do item anterior.



Tipo de Doc.: Notas de Aplicação Referência: ENA.00022 Revisão: 1 Atualizado em: 04/0

1 04/01/20077

Controle do Documento

Considerações gerais

- Este documento é dinâmico, estando sujeito a revisões, comentários e sugestões. Toda e qualquer sugestão para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao departamento de suporte ao cliente da HI Tecnologia, especificado na "Apresentação" deste documento.
- 2. Os direitos autorais deste documento são de propriedade da HI Tecnologia.

Responsabilidades pelo documento

	Data	Responsável	
Elaboração	28/01/2004	Cristiano S. Gonçalves	
Revisão	20/12/2006	Gustavo Scalet	Revisado em mídia
Aprovação	04/01/2007	Isaias M. C. Ribeiro	Aprovado em mídía

Histórico de Revisões

04/01/2007	1	Acrescentadas configurações com Controladores HI GII e atualizadas figuras e funções do SPDSW
26/02/2004	0	Documento original
Data	Rev	Descrição