

Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Documento de acesso Público

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias		
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X		
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em: 05/01/2017	

Apresentação

Este documento foi elaborado pela **HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.** Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento podem ser obtidas diretamente com o nosso departamento de suporte a clientes, através do telefone (19) 2139.1700 ou do email suporte@hitecnologia.com.br. Favor mencionar as informações a seguir para que possamos identificar os dados relativos a este documento.

ZAP900/ZAP91X

Título documento:

Configuração dos Módulos de Hardware das famílias

Referência do documento: Versão do documento: ENA.00049 1.03

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

	Sede:	Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445.
	Cidade:	Campinas – SP
	Fone:	+55 (19) 2139.1700
	CEP:	13076-015
	Portal Web:	www.hitecnologia.com.br
Contatos	Vendas:	vendas@hitecnologia.com.br
	Suporte Técnico:	suporte@hitecnologia.com.br
	Engenharia de Aplicação:	engenharia@hitecnologia.com.br
	FAQ:	faq.webhi.com.br
Portal	de documentação On line:	doc.hitecnologia.com.br
	Forum:	forum.hitecnologia.com.br

Documento desenvolvido pela HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Recoologia	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias			
전 Automação Industrial	ZAP900/ZAP91X			

Ref: ENA.00049

Rev: 3

Arquivo: ENA0004900.odt

Liberado em: 05/01/2017

Índice

1 Abrangência do Documento	. 5
2 Introdução	. 6
2.1 Módulo ZMB900	. 6
2.2 Módulo DXM5	6
2.3 Módulo HXM500	. 7
2.4 Requisitos necessários	. 7
3 Informação Copyright	. 7
4 Isenção de Responsabilidade	. 8
5 Sugestões	. 8
6 Referências	. 8
7 Acesso à Configuração dos Módulos	. 9
8 Comando de Configuração dos Módulos	11
8.1 Parâmetros Default	11
8.2 Atualiza Parâmetros	12
8.3 Salva Parâmetros	12
9 O que é Encoder?	12
9.1 Encoder Incremental	13
9.2 Ligação do Encoder	13
9.3 Cabo de Conexão do Encoder	14
9.4 Como Calcular a Frequência Máxima de Leitura do Encoder	14
9.5 Acesso ao Encoder via Programa Ladder	14
9.5.1 Usando o Bloco FCT	14
9.5.2 Exemplo de Utilização do Bloco FCT	15
9.6 Configuração das Entradas Digitais dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X (ZMB900)	16
9.6.1 Entradas Digitais Padrao	16
9.0.2 EIICOUEF SEITI SITICIONISTIO	10
9.6.4 Contador Ránido	17
9.6.5 Teste de Configuração das Entradas Digitais	18
10 O que é uma Saída Geradora de Frequência	18
10.1 Programação da Frequência via Programa Ladder	20
10.1.1 Usando o Bloco FQG	20
10.1.2 Exemplo de Utilização do Bloco FQG para a Saída Digital O8 (HXM500)	21
10.1.3 Exemplo de Utilização do Bloco FQG para a Saída Digital O0 (ZMB900)	22
10.1.4 Considerações Gerais sobre Duty Cycle – O0 e O9	23
10.2 Configuração das Saídas Digitais dos Módulos	23
10.2.1 Saidas Digitais Padrao	23
10.2.2 Gerador de frequencia programavel, na faixa de 60 a 4000 Hz, com duty cycle programavel na faixa de 0 a 100% (O0-Módulo ZMB900)	25
10.2.3 Gerador de frequência programável, na faixa de 0 a 4000 Hz, com duty cycle programável na	20
faixa de 0 a 100% (O9-Módulo DXM510)	25
10.2.4 Gerador de freqüência programável, na faixa de 16 a 2000 Hz, com duty cycle fixo em 50% (O8	3-
Módulo HXM500)	26

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardwa	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias		
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	ZAP900/ZAP91X		
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:		

11 Configuração da Aquisição/Atuação Analógica	26
11.1 Seleção dos canais Analógicos para Tensão, Correnteou Temperatura (PT 100)	27
11.1.1 Configurações do Módulo HXM500	27
11.1.1.1 Entradas Analógicas	27
11.1.1.2 Saída Analógica	28
11.1.2 Configurações do Módulo DXM510	28
11.1.2.1 Entrada Analógica	28
11.2 Definição das Faixas de Apresentação dos Valores Analógicos	28
11.2.1 Passos para alterar as faixas	29
11.2.1.1 Módulo DXM510	29
11.2.1.2 Módulo HXM500	29
11.3 Calibração das Entradas Analógicas	30
11.3.1 Programação do Filtro das Entradas Analógicas	30
11.3.1.1 Número de Amostras	30
11.3.1.2 Taxa de Variação Máxima Permitida (Slope)	31
11.3.1.3 Alterando o Número de Amostras e a Taxa de Variação Máxima	31
11.3.2 Programação do Ganho das Entradas Analógicas	32
11.3.3 Programação do Offset das Entradas Analógicas	32
11.4 Exemplos de Programação das Entradas Analógicas	33
11.4.1 Configuração de Entradas para 0 a 10 V	33
11.4.2 Configuração de Entradas para 2 a 10 V	35
11.4.3 Configuração de Entradas para 0 a 20 mA	36
11.4.4 Configuração de Entradas para 4 a 20 mA	38
12 Aquisição / Atuação de Entradas / Saídas Digitais	39
12.1 Entradas Digitais	39
12.2 Saídas Digitais	39
Controle do Documento	41
Considerações gerais	41

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

1 Abrangência do Documento

Este documento abrange os seguintes Controladores nas plataformas especificadas abaixo:

Equipamentos			Plataforma				Abrangência	
Tipo	Família	Modelo	GI	GII	GII Duo	G3	G3S	\checkmark
	MCTOD	MCI02	Х					
	MCIUZ	MCI02-QC	Х					
		ZAP500/BX/BXH	Х					
	ZAPSUU	ZTK500/501	Х					
	740000	eZAP900/901, ZAP900/901		Х				\checkmark
	ZAP900	eZTK/ZTK900, ZAP900-BXH		Х				\checkmark
		ZAP910 / ZTK910				Х		\checkmark
		ZAP911				Х		\checkmark
		eZAP910 / eZTK910				Х		\checkmark
		eZAP911				Х		\checkmark
Controla dores		ZAP910-BXH				Х		\checkmark
40165	ZAP91X	ZAP910-S / ZTK910-S					Х	\checkmark
		ZAP911-S					Х	\checkmark
		eZAP910-S / eZTK910-S					Х	\checkmark
		eZAP9911-S					Х	\checkmark
		ZAP910-BXH-S					Х	\checkmark
	FLEX950	FLEX950-PLC		Х				
		CPU300			Х			
	P7C	CPU301, PPU305				Х		
		CPU302, PPU306					Х	
	NEON	CPU400					Х	
	MMI600	MMI600/601		Х				
	MM650	MMI650		Х				
IHMs	MMI800	MMI800		Х				
	FLEX950	FLEX950-IHM		Х				
	GTI100	GTI100-RS/GTI00-ET						

🕵 HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias		
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:	

2 Introdução

Este documento destina-se a prover as informações necessárias para as configurações dos Módulos de *Hardware* dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, da HI Tecnologia. Estas configurações englobam:

2.1 Módulo ZMB900

Este módulo possui:

Entradas digitais:

- 8 canais do tipo PNP opto-acoplados para sinais de 12 a 30 Vdc, podendo operar nos seguintes modos:
 - 8 canais simples;
 - 1 canal, entradas digitais I0 (sinal A) e I1 (sinal B), como *encoder* (sem sincronismo) + 6 canais simples;
 - 1 canal, entradas digitais I0 (sinal A), I1 (sinal B) e I2 (sinal de sincronismo), como *encoder* (com sincronismo) + 5 canais simples;
 - 1 canal, entrada digital I3, como contador rápido + 7 canais simples.

Saídas digitais:

- 8 canais do tipo PNP opto-acoplados a transistor para sinais de 24 Vdc/350 mA, podendo operar nos seguintes modos:
 - 8 canais simples;
 - 1 canal, saída digital O0, como gerador de frequência programável (60 a 4000 Hz com *duty cycle* variável de 0 a 100%) + 7 canais simples.

2.2 Módulo DXM5

Este módulo possui:

- Entradas digitais: 8 canais do tipo PNP opto-acoplados para sinais de 12 a 30 Vdc, operando no modo simples;
- Saídas digitais: 8 canais do tipo PNP opto-acoplados a transistor para sinais de 5 a 24 Vdc (via alimentação externa)/500 mA máximo, com proteção contra curto-circuito, podendo operar nos seguintes modos:
 - 8 canais simples;
 - 1 canal, saída digital O9, como gerador de frequência programável (0 a 4000 Hz com *duty cycle* variável de 0 a 100%) + 7 canais simples.
- Entrada analógica: 1 canal com resolução de 10 bits, podendo operar com sinais em 3 configurações distintas:
 - Temperatura, PT100-2 fios, na faixa de -120°C a 360 °C;

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X		
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:	

- Corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA;
- Tensão nas faixas de 0 a 10 Vdc.

2.3 Módulo HXM500

Este módulo possui:

- Entradas digitais: 4 canais do tipo PNP opto-acoplados para sinais de 12 a 30 Vdc, operando no modo simples;
- Saídas digitais: 4 canais do tipo PNP opto-acoplados a transistor para sinais de 5 a 24 Vdc (via alimentação externa)/500 mA máximo, com proteção contra curto-circuito, podendo operar nos seguintes modos:
- 4 canais simples;
- 1 canal, saída digital O8, como gerador de frequência programável (16 a 2000 Hz com *duty cycle* fixo de 50%) + 3 canais simples.
- Entrada analógica: 8 canais com resolução de 10 bits, podendo operar nas seguintes configurações:
 - 8 canais em corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA;
 - 8 canais sendo: 4 entradas analógicas, E0, E1, E2 e E3, em corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA e 4 entradas analógicas (configuradas por chaves tipo dip-switch), E4, E5, E6 e E7, em tensão nas faixas de 0 a 10 Vdc ou 2 ca 10 Vdc ou em corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA;
 - 8 canais sendo: 2 entradas em temperatura E1 e E3, PT100-3 fios, na faixa de -10°C a 150°C (E0 e E2 não disponíveis, servindo apenas para conexão elétrica) e 4 entradas analógicas (configuradas por chaves tipo dip-switch), E4, E5, E6 e E7, em tensão nas faixas de 0 a 10 Vdc ou 2 a10 Vdc ou em corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Existem diferenças nas revisões desta placa em relação à faixa de leitura de temperatura dos módulos PT100. Para maiores informações, consulte a Nota de Aplicação: ENA00060 Diferenças no módulo HXM500 para leitura de temperatura, que está disponível para *download* gratuito em nosso site: www.hitecnologia.com.br
- Saída analógica: 1 canal com resolução de 10 bits para sinais de 0 a 20 mA e 4 a 20 mA.

As orientações para configuração dos módulos, presentes neste documento, se aplicam igualmente aos módulos ZMB900, DXM510 e HXM500.

2.4 Requisitos necessários

- Controlador da família ZAP900/ZAP91X com módulo de expansão DXM510 ou HXM500.
- Aplicativo SPDSW para configuração dos módulos.

3 Informação Copyright

Este documento é de propriedade da HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. © 2006, sendo distribuído de

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias 74P900/74P91X		
Ref: ENA.00049 Rev: 3		Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:		

acordo com os termos apresentados a seguir.

• Este documento pode ser distribuído no seu todo, ou em partes, em qualquer meio físico ou eletrônico, desde que os direitos de copyright sejam mantidos em todas as cópias.

4 Isenção de Responsabilidade

A utilização dos conceitos, exemplos e outros elementos deste documento é responsabilidade exclusiva do usuário. A HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo decorrente da utilização das informações contidas neste documento.

5 Sugestões

Sugestões são bem-vindas. Por favor, envie seus comentários para <u>suporte@hitecnologia.com.br</u> Novas versões deste documento podem ser liberadas sem aviso prévio. Caso tenha interesse neste conteúdo acesse o site da HI Tecnologia regularmente para verificar se existem atualizações liberadas deste documento.

6 Referências

Todos os documentos e aplicativos referenciados abaixo estão disponíveis para *download* no site da HI Tecnologia: <u>www.hitecnologia.com.br</u>

Documentos Referências	
	PET - Especificações Técnicas
PET10800100	ZAP900 - Controlador Lógico Programável ZAP900/901
PET11000100	Família ZAP91X - Controlador Lógico Programável
PET10850000	HXM500 - Módulo de Expansão Híbrido para as famílias ZAP900/ZAP91X
PET10851000	DXM510 - Módulo de Expansão Digital para as famílias ZAP900/ZAP91X
Aplicativo	SPDSW

Este documento é dividido nas seguintes seções:

- Acesso à configuração dos módulos.
- Comandos de configuração dos módulos.
- 0 que é encoder?
- O que é uma saída geradora de frequência?
- Aquisição/atuação analógica

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

7 Acesso à Configuração dos Módulos

Através do aplicativo SPDSW tem-se acesso às configurações dos módulos de *hardware* dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X (módulos ZMB900, DXM510 e HXM500). Para configurar estes módulos, deve-se seguir as seguintes etapas:

- Com o PC conectado ao controlador da família ZAP900/ZAP91X, através de um cabo de comunicação serial RS232 (PC/CLP), ative o aplicativo SPDSW;
- 2. Assim que for estabelecida a comunicação com o controlador da família ZAP900/ZAP901, ou seja, o controlador apresentar-se no estado conectado <u>Controlador Conectado</u> deve-se certificar que o controlador está parado (condição necessária para efetuar a configuração dos módulos de *hardware*). Para tal, verifique se o botão *setá* pressionado. Caso este botão esteja pressionado (controlador ativado), será necessário pressionar o botão *para paralisar o controlador.*



 Com o controlador parado, deve-se selecionar a opção "Controlador | Módulos de Hardware | ZMB900" ou "Controlador | Módulos de Hardware | DXM510" ou "Controlador | Módulos de Hardware | HXM500", no menu principal do aplicativo, para configurar o módulo selecionado, conforme mostrado abaixo:



Figura – Aplicativo SPDSW com os passos necessários para entrar na tela de configuração dos módulos

Note-se que esta opção do menu principal somente estará habilitada se o controlador da família ZAP900/ZAP91X estiver no estado conectado <u>Controlador Conectado</u> e em Pausa <u>P</u>. Caso contrário, esta opção não estará disponível ao usuário.

4. Ao selecionar esta opção do menu principal, apresenta-se a seguinte tela de "**Configuração do módulo**".

	Saidas Digitais [0007] 00 01 02 03 04 05 06 07 Gerador de Frequencia Frequencia 60Hz4194z Frequencia 60Hz4194z Dutty Cycle 0100%
--	---

Figura – Tela de Configuração do Módulo ZMB900



- Através destas telas tem acesso aos parâmetros necessários à configuração dos módulos dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X.
 - 5. Após a configuração do módulo selecionado ser efetuada, será necessário ativar o controlador. Para isso, basta pressionar a tecla .

Os itens a seguir mostrarão como se deve efetuar a configuração destes módulos.

Comando de Configuração dos Módulos 8

Nas telas de configurações, dos módulos dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, existem três botões que permitem realizar algumas operações pré-definidas, os quais são:

8.1 Parâmetros Default

Recuperação dos valores padrões (default) de fábrica - através deste botão, pode-se ter acesso aos valores

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

padrões de fábrica para o módulo. Ao se pressionar este botão, os valores padrões de fábrica são mostrados na tela de configuração do módulo. Para que estes valores passem a valer, faz-se necessário utilizar os botões "Atualiza Parâmetros" ou "Salva Parâmetros", conforme a necessidade.

8.2 Atualiza Parâmetros

Atualização da configuração no módulo – através deste botão, comanda-se o envio da configuração que está na tela de configuração para o módulo em questão. A partir deste momento, esta configuração passa a valer para este módulo. É importante ressaltar que, apesar de esta configuração ser escrita no módulo e passar a valer a partir deste instante, ao se desligar o módulo e ligá-lo novamente, esta configuração é perdida, prevalecendo a configuração que estava salva anteriormente na memória *flash* do módulo. Caso se deseje que esta configuração fique permanente no módulo, deve-se utilizar o botão "Salva parâmetros".

8.3 Salva Parâmetros

Salvamento da configuração do módulo em memória *flash* – através deste botão, comanda-se o envio da configuração que está na tela de configuração para o módulo em questão e a consequente gravação destes valores na memória *flash* deste módulo. A partir deste momento, esta configuração passa a valer para este módulo. É importante ressaltar que, neste caso, ao se desligar o módulo e ligá-lo novamente, esta configuração permanecerá.



9 O que é *Encoder*?



Figura – Exemplo de encoder

O *encoder* é um sensor de posição angular que gera sinais elétricos mediante a rotação de seu eixo, podendo indicar de maneira precisa uma posição ou ângulo. Conectado ao eixo de um motor, por exemplo, será submetido a uma rotação a qual fará com que, internamente, um disco perfurado gire interrompendo o feixe de luz que chega até um sensor óptico. Este é ligado a uma placa eletrônica que converte o sinal do sensor em pulsos (*encoder* incremental) ou em código binário (*encoder* absoluto), conforme o tipo de *encoder*. Nesta nota será abordada a utilização do *encoder* incremental.

Record HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias		
لمعظ Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X		
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:	

9.1 Encoder Incremental

Neste tipo de *encoder* a posição é demarcada através de pulsos transmitidos e acumulados ao longo do tempo. Esses pulsos, quadrados, são transmitidos pelo *encoder* através de dois canais **A** e **B** defasados de 90°. Para se ler apenas a posição, pode-se utilizar um dos canais **A** ou **B**, indistintamente. Se for necessário saber o sentido do movimento, é necessário utilizar os dois canais, simultaneamente. Em função da defasagem de 90° entre o canal **A** e **B**, pode-se saber o sentido de rotação ou deslocamento do *encoder*. Caso o canal **A** esteja 90° adiantado em relação ao canal **B**, o sentido será horário, e se o canal **A** estiver atrasado 90° em relação ao canal **B**, o sentido será anti-horário. Existe um outro canal **O**, de sincronismo, também chamado de "zero" do *encoder*. Ele fornece uma posição de referência, gerando um pulso quadrado a cada revolução do *encoder*.



Observação 1: Os controladores das famílias ZAP900/ZAP91X podem ser configurados para ler apenas um canal do *encoder* (A ou B), dois canais (A e B) e para estas opções pode-se utilizar o sinal de sincronismo (**O**), que serve como habilitação da leitura dos pulsos dos canais A e/ou B.

Observação 2: Quando os controladores das famílias ZAP900/ZAP91X estiverem configurados para leitura de *encoder* com sincronismo, o contador somente passará a contabilizar os pulsos recebidos após a ocorrência de um pulso no sinal de sincronismo (O).

9.2 Ligação do Encoder

O *encoder* deve ser conectado aos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, conforme mostrado na figura a seguir.



Figura – Esquema de ligação do encoder no ZAP900/ZAP901

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Os *encoders* podem possuir sinais complementares em cada canal, ou seja: (+A e –A), (+B e –B) e (+O e –O). No caso específico dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, estes sinais complementares não são utilizados (-A, -B e –O).

9.3 Cabo de Conexão do Encoder

Para a conexão do *encoder* aos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X é recomendável utilizar um cabo de cinco vias com malha de blindagem. Esta malha deve ser devidamente aterrada somente no lado que estiver conectado aos controladores.

9.4 Como Calcular a Frequência Máxima de Leitura do Encoder

Para uma aplicação que vai utilizar um *encoder*, é necessário saber se o controlador será capaz de ler os sinais do *encoder*, sem perder dados. Para responder a esta pergunta, devemos partir dos seguintes dados:

- Frequência máxima de leitura de pulsos da entrada dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X: 4 Khz.
- Velocidade de giro do eixo do encoder para a aplicação, em rpm (rotações por minuto).
- Número de pulsos por volta do *encoder* que será utilizado.

Como exemplo de cálculo, será utilizado um *encoder* de 128 pulsos para uma aplicação que girará o eixo do *encoder* na velocidade de 1600 rpm. Para este valor, têm-se 26,66 rotações/segundo ou voltas/segundo. Como a cada volta o *encoder* gera 128 pulsos/volta, tem-se uma frequência de:

26,66 voltas/segundo x 128 pulsos/volta = 3413,33 pulsos/segundo ou Hz

Como a frequência máxima de leitura da entrada de *encoder* dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X é de 4000 Hz, esta entrada conseguirá ler os sinais como se deseja.

Se quiser saber qual é a velocidade máxima de giro do eixo do *encoder* de 128 pulsos/volta, tem-se:

<u>4000 pulsos/segundo</u> = 31,25 voltas/segundo = 1875 voltas/minuto ou rpm

128 pulsos/volta

9.5 Acesso ao Encoder via Programa Ladder

Para utilizar um *encoder* com os controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, além de ter um *encoder* conectado ao mesmo, deve-se inserir no programa de aplicação um bloco de leitura de pulsos do *encoder*. Para isto, utiliza-se o ambiente de programação (SPDSW). Este bloco é identificado no ambiente de programação como contador rápido/*encoder* ou **FCT**.

9.5.1 Usando o Bloco FCT

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

 Crie uma nova aplicação para um dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, abra o editor *ladder*, e utilize o bloco FCT para efetuar a leitura do *encoder*. É descrito a seguir os passos para selecionar este bloco no ambiente de programação *Ladder*.

Utilizando o SPDSW: Posicione o cursor no local desejado, selecione o tab "Hardware" na palheta

de comandos à esquerda do editor Ladder, e em seguida selecione o botão

 Concluída a inserção do bloco FCT no programa Ladder, deve-se configurar os parâmetros do mesmo. A seguir apresenta-se uma descrição dos seus dois parâmetros (P1 e P2), suas entradas (E1 e E2) e sua saída (S1).

P1 - Representa o número do canal do contador utilizado.

(no caso específico dos controladores das famílias



P2 – Representa o valor corrente do contador que será incrementado ou decrementado em função do sentido de rotação do *encoder*. Este parâmetro é do tipo M, ou seja, pode assumir valores de -32768 a +32767.

E1 – Entrada de habilitação do contador. Após sua primeira habilitação o bloco passa a incrementar ou decrementar independente do estado de E1 sendo que, desabilitada, o valor de P2 será o último valor apresentado e, habilitada, o mesmo apresenta o valor corrente do contador.

E2 – Reinicialização do contador (*Reset*). Quando inativo zera a memória (P2) e reinicializa o canal, estando desabilitada não permite a contagem.

S1 – Saída de operação do canal. Ativa quando o contador receber o primeiro sinal de contagem válido e as entradas E1 e E2 estiverem habilitadas.



- No parâmetro P1 deve-se especificar o número do canal do contador utilizado. No caso específico dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, tem-se apenas um canal disponível como contador. Assim, deve-se especificar o canal "T0";
- 4. No parâmetro **P2** deve-se especificar uma memória (M). Esta memória apresentará o valor acumulado do contador de pulsos, que é incrementado ou decrementado, conforme sentido de rotação do *encoder*.

Observação: Cabe ressaltar que memória (M) pode possuir valores de -32768 a +32767 e, sendo assim deve-se usar estratégias para acumular este valor, caso se deseje saber o deslocamento total e etc..

9.5.2 Exemplo de Utilização do Bloco FCT

Quando as entradas de habilitação (E1) e *reset* (E2) estiverem ligadas, o bloco FCT será executado, permitindo o acumulo dos pulsos do *encoder*. A saída deste bloco (S1) será ligada quando E1 e E2 estiverem ligadas, e a entrada ler o primeiro pulso. Caso o controlador estiver configurado para *encoder* com sincronismo, a saída (S1) será ligada após receber o pulso do canal de sincronismo (canal O) e em seguida a entrada ler o primeiro pulso. A seguir serão mostrados os parâmetros configurados para efetuar leitura do *encoder*.



HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

- Se P1 = T0: Número do canal do contador rápido/*encoder* do ZAP900/ZAP901 (usa-se sempre T0000)
- Se P2 = M0: O valor que estiver nesta memória M0 será o valor corrente dos pulsos lidos do *encoder*. Por exemplo, se esta memória M0 possuir o valor 100, significa que foram acumulados 100 pulsos no sentido horário e se o valor for -100, significa que foram acumulados 100 pulsos no sentido antihorário.

9.6 Configuração das Entradas Digitais dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X (ZMB900)

Os canais de entradas digitais I0 à I3, do módulo ZMB900 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, podem ser configurados para operarem como:

- Entradas digitais padrão (I0 à I3);
- Entrada para *encoder* com sincronismo (IO-canal A, I1-canal B, I2-sincronismo);
- Entrada para *encoder* sem sincronismo (IO-canal A, I1-canal B);
- Entrada para contador rápido (I3-contador rápido).

9.6.1 Entradas Digitais Padrão

Para configurar as entradas digitais do módulo ZMB900, dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, como entradas padrão, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Entrada Padrão". É importante ressaltar que esta é a opção original de fábrica, não sendo necessária a sua configuração.

Configuração Contrada Padrão Concoder Contador rápido	ID Entrada Padrá II Entrada Padrá IZ Entrada Padrá IZ Entrada Padrá IS Entrada Padrá
Entrada externa (de sincronismo [10002]
Teste	de sincronismo [10002]

Figura – Configuração das entradas digitais para sinais Padrões

9.6.2 Encoder sem Sincronismo

Para configurar as entradas digitais do módulo ZMB900, dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, para leitura de sinais de *encoder* sem sincronismo, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Encoder". Quando esta opção for selecionada, os canais IO e I1 estarão aptos a ler os sinais de um *encoder* (IO-canal A e I1-canal B). As entradas I2 e I3 continuam configuradas como entradas digitais padrão.

Este documento pode ser alterado sem notificação prévia

Nota	de	Apl	licação	
------	----	-----	---------	--

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X		
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:	
		Configuração das Entradas Digitais Configuração Centrada Padrão Encoder Contador rápido Entrada Padrão Entrada Padrão Entrada Padrão Entrada Padrão Entrada Padrão Reset		

Figura – Configuração das entradas digitais para leitura de sinais de encoder sem sincronismo

9.6.3 *Encoder* com Sincronismo

Para configurar as entradas digitais do módulo ZMB900, dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, para leitura de sinais de *encoder* com sincronismo, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar os itens "Encoder" e "Entrada externa de sincronismo [I 0002]". Quando esta opção for selecionada, os canais I0 e I1 estarão aptos a ler os sinais de um *encoder* (I0-canal A e I1-canal B), e a entrada I2 estará apta a ler o sinal de sincronismo do *encoder*. A entrada I3 continua configurada como entrada digital padrão.

Configuração das Ent Configuração C Entrada Padrão Encoder Contador rápido F Entrada externa	ID Canal A II Canal B I2 Sinc. Externo I3 Entrada Padrão de sincronismo [10002]
Teste	0 Reset

Figura – Configuração das entradas digitais para leitura de sinais de encoder com sincronismo

9.6.4 <u>Contador Rápido</u>

Para configurar as entradas digitais do módulo ZMB900 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, para leitura de sinal de contador rápido, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Contador rápido". Quando esta opção for selecionada, o canal I3 estará apto a ler um sinal rápido e funcionar como um contador. As entradas I0, I1 e I2 continuarão configuradas como entradas digitais padrão.

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	
		Configuração das Entradas Digitais Configuração Entrada Padrão Entrada Padrão Contador rápido Entrada externa de sincronismo [1 0002] Teste Valor Atual: Reset	

Figura – Configuração da entrada digital para contagem de sinal rápido

9.6.5 <u>Teste de Configuração das Entradas Digitais</u>

Quando uma opção é selecionada e esta opção é atualizada na base de dados do módulo, podem-se testar os valores de leitura das entradas digitais diretamente na tela de configuração; como mostrado na tela abaixo, em que o campo valor atual mostra o número de pulsos lidos através da entrada digital I3 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X:

Configuração das Ent	Iradas Digitais
Configuração C Entrada Padrão C Encoder C Contador rápido	10 Entrada Padrão 11 Entrada Padrão 12 Entrada Padrão 13 Contador
Entrada externa	de sincronismo [0002]
Teste	
Valor Atual:	0
	Reset

Figura – Teste de leitura de sinal de um contador rápido

10 O que é uma Saída Geradora de Frequência

Uma saída geradora de frequência nos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, é uma saída digital optoacoplada, que muda de estado repetidamente em uma frequência programável. Dependendo da saída, o *duty cycle* pode ser programado de 0 a 100%, ou fixo em 50%. O *duty cycle* representa a porcentagem do tempo do período em que o sinal fica em nível lógico "alto" (ligado). Assim, se o *duty cycle* está configurado em 50%, durante metade do ciclo o sinal ficará em nível lógico "alto" (ligado), e durante a outra metade ficará em nível lógico "baixo" (desligado). Veja a figura a seguir:



Figura – Forma de onda de saída

50%

50%

O tempo de duração de um período depende da frequência programada para a saída. Considere, por exemplo, que a saída está programada em 1000 Hz e o *duty cycle* está em 25 %. O tempo de duração do período é dado pelo inverso da frequência. Neste caso, 1/1000Hz que corresponde a 1 milissegundo (ms). Como o *duty cycle* está programado em 25%, isto significa que durante um ciclo a saída ficará acionada 0.25 ms e desligada durante 0.75 ms. Veja a figura a seguir:



HI tecno Automação	logia	Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

10.1 Programação da Frequência via Programa Ladder

Para programar a frequência gerada através da saída O0 (ZMB900), ou da saída O8 (HXM500) ou da saída O9 (DXM510), deve-se utilizar o ambiente de programação SPDSW. Neste caso, deve-se utilizar o editor *Ladder* e selecionar o bloco de controle FQG, pois é através deste bloco que é possível alterar a frequência da saída digital em sua escala permitida e, para as saídas O0 e O9, configurar o *duty cycle*.

10.1.1 Usando o Bloco FQG

 Ative o aplicativo SPDSW, crie uma nova aplicação para um dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, abra o editor *ladder*, e utilize o bloco FQG para controlar a frequência das saídas digitais O0 / O8 / O9 e o *duty cycle* especificamente para as saídas O0 e O9. Utilizando o SPDSW, posicione o cursor no local desejado, selecione o tab "Hardware" na palheta de comandos à esquerda

do editor Ladder, e em seguida selecione o botão 🗮 .

 Concluída a inserção do bloco FQG, no programa *Ladder*, deve-se configurar os parâmetros do mesmo. A seguir, apresenta-se uma descrição dos seus três parâmetros (P1, P2 e P3), suas duas entradas (E1 e E2) e sua saída (S1).



P1 - Representa o número do bloco gerador de frequência (no caso específico dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, será sempre T0 ou T1, T0 para O0 e T1 para O8 ou O9);

- P2 Frequência de operação do módulo em Hertz;
- P3 Especifica o valor do ciclo de trabalho da saída (*Duty Cycle*). Para O8 este parâmetro não altera o sinal, independente do valor, o *duty cycle* é fixo em 50%;
- E1 Entrada de habilitação do bloco. Quando energizada o bloco é processado;
- E2 Start(1)/Stop(0) da frequência de saída do bloco;
- S1 Saída de operação do bloco. Ativa quando E1 e E2 estiverem ativos

Figura – Bloco FQG utilizado no editor Ladder para controlar a frequência de saída

- 3. No parâmetro P1 deve-se especificar o número do canal gerador de frequência. No caso específico do módulo ZMB900, tem-se apenas um canal disponível como gerador de frequência. Assim, deve-se especificar o canal "T0" que corresponde à saída O0. Nos módulos DXM510 e HXM500, as saídas O9 (DXM510) e O8 (HXM500) também podem ser programadas como gerador de frequência e devem ser especificados como canal "T1";
- 4. No parâmetro **P2** deve-se especificar uma memória(M) que contenha o valor desejado para a frequência de saída O0, O8 e O9. Lembre-se que para a saída O0, a faixa de frequência é de 60 a 4000 Hz, ou seja, o conteúdo desta memória passada como parâmetro deve variar entre 60...4000. Para a saída O9, a faixa é de 0 a 4000 Hz. Para a saída O8, a faixa é de 16 a 2000 Hz.

Observação: Cabe ressaltar que a frequência de saída do canal O0 pode operar efetivamente na faixa de 60 a 4000 Hz. Valores inferiores a 60 Hz serão considerados como sendo 0 Hz e valores superiores a 4000 Hz serão limitados a 4000 Hz. A saída O9 aceita frequência de 0 Hz (canal de saída desligado) e, semelhante à saída O0, valores acima de 4000 Hz serão limitados a 4000Hz. A saída O8 aceita frequências de 16 a 2000 Hz e, semelhante à saída O0, valores inferiores a 16 Hz serão considerados como sendo 0 Hz e valores superiores a

Este documento pode ser alterado sem notificação prévia

Automação	ologia Industrial	Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

2000 Hz serão limitados a 2000 Hz.

5. No parâmetro P3 deve-se especificar uma memória (M) que contenha o valor do *Duty cycle*. No caso específico da saída O8, o *duty cycle* é fixo em 50%, não podendo ser alterado dinamicamente. Assim qualquer valor programado para este parâmetro (1 a 99%) não alterará o valor do *duty cycle*, podendo-se então deixar o conteúdo da memória associado a este parâmetro com valor 50. Para as saídas O0 e O9 o valor do *duty cycle* é programável e pode assumir valores entre 0 e 100%;

Observação 1: Se o bloco FQG está sendo utilizado, referências às bobinas O0 (para 0 módulo ZMB900), O8 (para o módulo HXM500) e O9 (para o módulo DXM510), no programa *Ladder*, não serão tratadas. Neste caso, o próprio bloco FQG automaticamente enviará o sinal de frequência para as saídas digitais O0, O8 e O19.

Observação 2: As saídas O0, O8 e O9 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X são do tipo PNP "opencollector". Se for feita alguma medição de frequência nestas saídas, deve-se colocar uma carga (de 2 a 5 KOhm 's) para que o sinal de frequência possa ser medido.

1. A tabela a seguir apresenta o funcionamento do bloco para os estados das entradas E1 e E2:

E1	E2	Resultado	
Ligada	Ligada	Parâmetro P2 carregado na freqüência do canal correspondente. Se P1 = T0 (ZMB900) ou T1 (DXM510), P3 corresponde ao duty cycle de O0 (ZMB900) ou de O9 (DXM510), respectivamente.	
Desligada	Ligada	Os valores da frequência e do duty cycle (se P1 = T1) da saída (correspondente ao parâmetro P1) são iguais aos dos parâmetros P2 e P3 antes de E1 ser desligada.	
Ligada	Desligada	A saída correspondente ao parâmetro P1 apresenta nível lógico baixo.	
Desligada	 Ba Desligada Ba De		

10.1.2 Exemplo de Utilização do Bloco FQG para a Saída Digital O8 (HXM500)

Quando as entradas de habilitação (**E1**) e *Start/Stop* (**E2**) estiverem ligadas, o bloco FQG será executado, permitindo o controle da saída O8 em frequência (quando estiver configurada para esta função). A saída deste bloco (**S1**), ficará ligada enquanto E1 e E2 estiverem ligadas. A seguir serão mostrados os parâmetros configurados para manter a saída O8 com uma frequência de 100 Hz:

Se P1 = T1: Número do canal 1, correspondente à saída O8, como gerador de frequência. Para o módulo HXM500, usa-se sempre T0001 para a saída O8;

Este documento pode ser alterado sem notificação prévia

👮 HI tecno	ologia	Configuração dos Módulos de Hardwa	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias		
Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X			
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:		

Se P2 = M10: O valor que estiver na memória M10 (escala de 16 a 2000), será o valor de frequência na saída O8. Neste exemplo, se esta memória M10 possuir o valor 100, significará que a saída O8 apresentará uma frequência de 100 Hz;

Se P3 = M11: No caso da saída O8, o conteúdo desta memória não altera o *duty cycle*. O valor do *duty cycle* será sempre 50%.

A figura a seguir representa a utilização do bloco FQG para programação da saída O8:

	adder [C:\SemNome]	_ [] ×
M 🐴 🐴	>> => => == == == == == == == == = = = = = = = =	
Básicas	L: 0003 C: 03 Dec	
Movimento		-
Matemáticas		
Comparação	R0000 -FQG-	80002
Fluxo	T0001	
Especiais		
Hardware	K0001	
3. 3. 3.	80010	1
3		
2	MOOIL	
		-

Se R0 está ativo, o valor de M10 é atribuído à frequência da saída O8. R1 ativa o gerador de frequência. Se R1 está desativado, a saída O8 é desligada.

10.1.3 <u>Exemplo de Utilização do Bloco FQG para a Saída Digital OO</u> (ZMB900)

Quando as entradas de habilitação (**E1**) e *Start/Stop* (**E2**) estiverem ligadas, o bloco FQG será executado, permitindo o controle da saída O0 em frequência (quando estiver configurada para esta função). A saída deste bloco (**S1**) ficará ligada enquanto E1 e E2 estiverem ligadas. A seguir serão mostrados os parâmetros configurados para manter a saída com uma frequência de 200 Hz e *duty cycle* de 25%:

- P1 = T0: Número do canal 0, correspondente à saída O0, como gerador de frequência. Disponível somente em módulos ZMB900;
- P2 = M10: O valor que estiver nesta memória M10 (escala de 60 a 4000), será o valor de frequência na saída O0. Neste exemplo, se esta memória M10 possuir o valor 200, significará que a saída O0 apresentará uma frequência de 200 Hz;
- P3 = M11: No caso da saída O0, o conteúdo desta memória altera o *duty cycle*. Para este exemplo, o valor de M11 será igual a 25 que corresponde a um *duty cycle* de 25%.

A figura a seguir representa a utilização do bloco FQG para programação da saída O0;

🕵 HI tecno	ologia	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

	adder [C:\SemNome]	_ [] ×
H 👌 📸 Básicas	今 hb ≫ 助 正 王 予 □ 3 計 時 ち ち 音 hb 1:0001 [C:02] Dec T0000	
Movimento Matemáticas Comparação Fluxo Especiais Hardware B+ Q+ 3+ Sp+ 3+ 3+ Sp+ 3+ 3+	R0000 FOG R0001 R0001 M0011	R0002

Se R0 está ativo, o valor de M10 é atribuído à frequência da saída O0. R1 ativa o gerador de frequência. Se R1 está desativado, a saída O0 é desligada.

10.1.4 <u>Considerações Gerais sobre Duty Cycle – O0 e O9</u>

Uma consideração importante quanto à programação dos valores de frequência é o atraso presente na transição do sinal de nível alto para nível baixo.

O módulo de isolação da saída digital possui um atraso para desligar a saída de aproximadamente 75µs (fixo independente do valor de frequência gerada). Existem alguns casos em que este atraso pode ser prejudicial. Quando a saída O0 ou O9 está configurada com 4000 Hz, por exemplo, o período é 250 µs. Se o *duty cycle* está em 50%, o sinal atingira nível lógico zero com um atraso de 75µs que corresponde a 30% da faixa total.

Este erro introduzido pelo atraso decresce proporcionalmente à medida em que a frequência gerada se torna menor.

10.2 Configuração das Saídas Digitais dos Módulos

Os canais de saídas digitais O0 (módulo ZMB900), O8 (módulo HXM500) e O9 (módulo DXM510), dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, podem ser configurados para operarem como:

- Gerador de frequência programável, na faixa de 60 a 4000 Hz, e com *duty cycle* programável na faixa de 0 a 100% (O0-Módulo ZMB900);
- Gerador de frequência programável, na faixa de 0 a 4000 Hz, e com *duty cycle* programável na faixa de 0 a 100% (O9-Módulo DXM510);
- Gerador de frequência programável na faixa de 16 a 2000 Hz e com *duty cycle* fixo em 50% (O8-Módulo HXM500).

10.2.1 <u>Saídas Digitais Padrão</u>

Para configurar as saídas digitais O0, O8 e O9, dos módulos ZMB900, HXM500 e DXM510, respectivamente, dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, como saídas digitais padrão, deve-se ter acesso à tela de

	Nota	de	Aplicação
--	------	----	-----------

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

configuração do módulo, e nela desmarcar o item "Canal Digital O 0000", para o módulo ZMB900 ou "Canal Digital O 0008", para o módulo HXM500 ou "Canal Digital O 0009", para o módulo DXM510. É importante ressaltar que esta é a opção original de fábrica, não sendo necessária a sua configuração.

Gerador de Frequencia
Frequencia 60Hz. 4KHz:
Dutty Cycle 0100%: Atualiza

Figura – Configuração da saída O0 (módulo ZMB900) como padrão

Gerador de Frequencia	
🗆 Canal Digital [O 0008]	
- Teste [16 2000 Hz] Frequencia:	
Dutty cycle: 50 %	
Atualiza	

Figura – Configuração da saída O8 (módulo DXM500) como padrão

Gerador de Frequencia
Canal Digital [O 0009]
Teste
Frequencia 04Khz:
Dutty Cycle 0100%:
Atualiza saída

Figura – Configuração da saída O9 (módulo DXM510) como padrão

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		7AP900/7AP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

10.2.2 <u>Gerador de frequência programável, na faixa de 60 a 4000 Hz, com</u> <u>duty cycle programável na faixa de 0 a 100% (O0-Módulo ZMB900)</u>

Para configurar a saída digital O0 do módulo ZMB900 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, como gerador de frequência programável, na faixa de 60 a 4000Hz, com *duty cycle* programável na faixa de 0 a 100%, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Canal Digital O 0000", para o módulo ZMB900.

Gerador de Frequencia
Canal Digital O 0000
Teste
Frequencia 60Hz4KHz: 1000
Dutty Cycle 0100%: 50
Atualiza
J

Figura – Configuração da saída O0 (módulo ZMB900) como gerador de frequência.

Os campos "Frequência 60Hz...4KHz" e "Dutty Cycle 0...100%", poderão ser utilizados para testar a saída O0 como geradora de frequência. Isto poderá ser feito do seguinte modo: digita-se, por exemplo, os valores 1000Hz e 50% nos campos correspondentes. Em seguida, clica-se no botão "Atualiza" para enviar os valores presentes, na tela, para o módulo e consequentemente para a saída O0.

10.2.3 <u>Gerador de frequência programável, na faixa de 0 a 4000 Hz, com</u> <u>duty cycle programável na faixa de 0 a 100% (O9-Módulo DXM510)</u>

Para configurar a saída digital O9 do módulo DXM510 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, como gerador de frequência programável, na faixa de 0 a 4000Hz, com *duty cycle* programável na faixa de 0 a 100%, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Canal Digital O 0009", para o módulo DXM510.

Gerador de Frequencia		
🔽 Canal Digital [O 0009]		
Teste		
Frequencia 04Khz: 1000		
Dutty Cycle 0100%: 50		
Atualiza saída		

Figura – Configuração da saída O9 (módulo DXM510) como gerador de freqüência

Os campos "Frequência 0Hz...4KHz" e "Dutty Cycle 0...100%", poderão ser utilizados para testar a saída O9 como geradora de frequência. Isto poderá ser feito do seguinte modo: digita-se, por exemplo, os valores 1000Hz e 50% nos campos correspondentes. Em seguida, clica-se no botão "Atualiza" para enviar os valores presentes, na tela, para o módulo e consequentemente para a saída O9.

Este documento pode ser alterado sem notificação prévia

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

10.2.4 <u>Gerador de frequência programável, na faixa de 16 a 2000 Hz, com</u> <u>*duty cycle* fixo em 50% (O8-Módulo HXM500)</u>

Para configurar a saída digital O8 do módulo HXM500 dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, como gerador de frequência programável, na faixa de 16 a 2000Hz, com *duty cycle* fixo em 50%, deve-se ter acesso à tela de configuração do módulo e nela selecionar o item "Canal Digital O 0008", para o módulo HXM500.



Figura – Configuração da saída O8 (módulo HXM500) como gerador de freqüência

O campo "Frequência 16Hz...2000Hz" poderá ser utilizado para testar a saída O8 como geradora de frequência. Isto poderá ser feito do seguinte modo: digita-se, por exemplo, o valor 1000Hz no campo correspondente. Em seguida, clica-se no botão "Atualiza" para enviar o valor presente, na tela, para o módulo e consequentemente para a saída O8. Note que o campo "*Duty Clycle*" não pode ser alterado tendo seu valor fixo em 50%, para esta saída digital.

11 Configuração da Aquisição/Atuação Analógica

Os módulos de *hardware* dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, permitem ter aquisições analógicas de sinais em tensão, corrente ou temperatura (PT100 – 3 fios, configurado na fábrica).

As aquisições de sinais analógicos podem ser feitas de 3 modos diferentes:

- Sinais em corrente: podem-se ter sinais nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA;
- Sinais em tensão: podem-se ter sinais nas faixas de 0 a 5 Vdc ou 1 a 5 Vdc;
- Sinais de temperatura para PT100 3 fios (configuração de fábrica): os sinais do PT100 são transformados em sinais de corrente, que são fornecidos às entradas analógicas dos módulos (sinais na faixa de -10 à +150°C). Existem diferenças nas revisões desta placa em relação à faixa de leitura de temperatura dos módulos PT100. Para maiores informações, consulte a Nota de Aplicação: ENA00060 Diferenças no módulo HXM500 para leitura de temperatura, que está disponível para *download* gratuito em nosso site: www.hitecnologia.com.br.

As atuações analógicas são feitas sempre através de sinais de corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA.

Os sinais analógicos podem ser obtidos duas formas:

 Sem offset – sinais de corrente na faixa de 0 a 20 mA ou tensão de 0 a 5 Vdc – nestes casos a faixa de valores parte de um valor mínimo (zero) e varia até um valor máximo permitido.

Este documento pode ser alterado sem notificação prévia

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardwa	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:	

 Com offset – sinais de corrente na faixa de 4 a 20 mA ou tensão de 1 a 5 Vdc – nestes casos a faixa de valores parte de um valor diferente do mínimo (4 mA ou 1 Vdc), conhecido como offset, e varia até um valor máximo permitido.

O tipo de sinal analógico, se em corrente ou tensão, é dependente do *hardware* do módulo de aquisição/atuação e, quando permitida uma seleção, esta é feita diretamente no *hardware* do módulo.

11.1 Seleção dos canais Analógicos para Tensão, Corrente ou Temperatura (PT 100)

11.1.1 <u>Configurações do Módulo HXM500</u>

11.1.1.1 Entradas Analógicas

As entradas analógicas E4, E5, E6 e E7 são configuraveis, para tensão ou corrente, via um conjunto de chaves disponíveis em uma *dip switch* localizada na face inferior do módulo (lado da solda), conforme figura a seguir. O acesso às chaves se encontra na lateral da caixa do equipamento. As demais configurações do módulo são realizadas via *software* (SPDSW).



A tabela a seguir, apresenta as configurações das entradas analógicas através da *dip switch* (DIP8).

Entrada Analógica	DIP8	Corrente	Tensão
	SW-1	ON	OFF
E4	SW-2	OFF	ON
E5	SW-3	ON	OFF
	SW-4	OFF	ON
E6	SW-5	ON	OFF
	SW-6	OFF	ON
E7	SW-7	ON	OFF
	SW-8	OFF	ON

MI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
لحط Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

As entradas analógicas E0, E1, E2 e E3 são configuráveis de fábrica, para corrente ou temperatura (PT100 - 3 fios), sendo que o código do produto especifica o tipo da entrada, conforme tabela a seguir.

Código	Identificação		
301.108.500.001	Módulo de expansão híbrido com 4 entradas digitais, 4 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 1 saída analógica. Entradas analógicas E0 E3 configuradas para corrente.		
301.108.500.002	Módulo de expansão híbrido com 4 entradas digitais, 4 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 1 saída analógica. Entradas analógicas E1 e E3 configuradas para PT100 3 fios na faixa de -10+150°C (E0 e E2 não disponíveis, servindo apenas para conexão elétrica).		

Observação: Caso não sejam especificadas pelo cliente, as entradas analógicas E4... E7 serão configuradas, no padrão de fábrica, em corrente na faixa de 4 a 20 mA.

11.1.1.2 Saída Analógica

A saída analógica deste módulo é configurada de fábrica para sinais de corrente nas faixas de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA (padrão de fábrica 4 a 20 mA).

11.1.2 <u>Configurações do Módulo DXM510</u>

11.1.2.1 Entrada Analógica

A entrada analógica E0 é configurável de fábrica, sendo que o código do produto especifica o tipo da entrada, conforme tabela a seguir.

Código	Identificação
301.108.510.002	Módulo de expansão digital com uma entrada analógica configurada para PT100 – 2 fios (faixa de operação de -10+150°C).
301.108.510.003	Módulo de expansão digital com uma entrada analógica configurada para corrente.
301.108.510.004	Módulo de expansão digital com uma entrada analógica configurada para tensão.

11.2 Definição das Faixas de Apresentação dos Valores Analógicos

Os valores obtidos das entradas analógicas são binários e dependem da resolução do conversor AD (converte sinais Analógicos para sinais Digitais) utilizado. Para que o SPDSW possa apresentar estes valores ao usuário,

HI tecnologia BEI Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

na faixa desejada (ex. 0 a 20 mA, 2 a 10 V, -10 a 150 °C), é necessário especificar, para cada entrada, a faixa do sinal utilizada para apresentação do valor do canal associado.

11.2.1 Passos para alterar as faixas

11.2.1.1 Módulo DXM510

- 1. Utilizando o SPDSW abra a tela de Configuração do módulo DXM510
- 2. Na tela de Configuração, existe uma janela de "Teste" onde são apresentados os valores mínimos, máximos e o atual da entrada analógica. A figura a seguir mostra esta janela.

- Teste	
Valor Min.	Valor Max.
4	20
Valor atual	Sem Sinal

Figura – Tela de calibração da entrada analógica (DXM510)

Para a entrada analógica especifique o valor mínimo e o valor máximo a ser utilizado para apresentação do valor atual.

Atenção:

Quando alterados estes parâmetros, os valores obtidos na tela de calibração das entradas analógicas podem indicar números incorretos. Isto se deve ao fato de que o tipo de entrada (Tensão ou Corrente), os ganhos e os *offsets* devem estar programados de maneira coerente com a faixa de valores a ser apresentada. Neste caso, confira os demais parâmetros mencionados para certificar-se de que os mesmos estão corretos.

11.2.1.2 Módulo HXM500

- 1. Utilizando o SPDSW abra a tela de Configuração do módulo HXM500.
- 2. Na tela de Configuração, existe uma janela de "Escala" onde são apresentados os valores mínimos, máximos, e outra onde é apresentado o valor atual das entradas analógicas diretamente em frente aos identificadores dos canais de entrada. A figura, a seguir, mostra estas janelas.



Figura – Tela de calibração das entradas analógicas (HXM500)

Para a entrada analógica especifique o valor mínimo e o valor máximo a ser utilizado para apresentação do valor atual.

Observação: EAx, representa o canal de entrada analógica do módulo a ser configurado. Para o módulo HXM500, este valor varia de 0 a 7.

Atenção:

Quando alterados estes parâmetros, os valores obtidos na tela de calibração das entradas analógicas podem indicar números incorretos. Isto se deve ao fato de que o tipo de entrada (Tensão ou Corrente), os ganhos e os *offsets* devem estar programados de maneira coerente com a faixa de valores a ser apresentada. Neste caso, confira os demais parâmetros mencionados para certificar-se de que os mesmos estão corretos.

11.3 Calibração das Entradas Analógicas

11.3.1 <u>Programação do Filtro das Entradas Analógicas</u>

11.3.1.1 Número de Amostras

Este parâmetro tem por finalidade ajustar o número de amostras utilizadas para a filtragem do sinal de entrada. Pode variar de 1 a 32, para o módulo DXM510, e de 1 a 10, para o módulo HXM500. Uma vez configurado, os controladores das famílias ZAP900/ZAP91X utilizam esta informação para manter uma cópia dos N últimos valores, utilizado pelo algoritmo de filtro digital do equipamento. Note que, quanto maior for o valor deste parâmetro, mais forte será o filtro, entretanto, mais lenta será a resposta da entrada ás transições no sinal aplicado.

11.3.1.2 Taxa de Variação Máxima Permitida (*Slope*)

Este parâmetro permite o ajuste da variação máxima permitida para o sinal na unidade de tempo. Este valor é dado em percentual do fundo de escala por milissegundos (% / ms). Desta forma, o valor adquirido na entrada

MI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
म्हि Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

será amortecido em função da programação deste parâmetro de forma a controlar a máxima variação do sinal no tempo. Sendo assim, valores pequenos para este parâmetro implicam em filtros mais fortes pois limitam mais as oscilações permissíveis do sinal de entrada.

A figura a seguir exemplifica a influência deste parâmetro na forma de onda adquirida pelo controlador.



11.3.1.3 Alterando o Número de Amostras e a Taxa de Variação Máxima

- Para alterar o valor do número de amostras, na tela de configuração do módulo, clique em cima do campo com número de amostras e digite o valor desejado que deve estar entre 1 a 32 amostras, para o módulo DXM510, ou entre 1 a 10 amostras, para o módulo HXM500.
- Para alterar a taxa de variação, selecione o valor na caixa de seleção ao lado do número de amostras.

Blocos Ana Filtro	lógicos –	
Amostras	8	[110]
Slope	0,78202	%/ms [0.05-10]

Figura – Tela de configuração do número de amostras e taxa de variação das entradas analógicas (HXM500)

Entrada Anal	ógica (E	eo j	
- Filtro -			
Amostras		Slope [0.05 10]	
16	[132]	0,782	%/ms

Figura – Tela de configuração do número de amostras e taxa de variação da entrada analógica (DXM510)

Valores de fábrica para o módulo DXM510:

- > Número de aquisições igual a 16 ciclos
- > Taxa de variação igual a 0,782 % / ms

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049 Rev: 3		Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Valores de fábrica para o módulo HXM500:

- > Número de aquisições igual a 8 ciclos
- > Taxa de variação igual a 0,782 % / ms

Observe que, para cada valor do número de amostras, existe uma lista diferente para taxa de variação do sinal. Desta forma configure primeiro o número de amostras para em seguida definir a taxa de variação.

11.3.2 <u>Programação do Ganho das Entradas Analógicas</u>

Cada canal de entrada analógica possui um ajuste de ganho independente que pode ser programado entre 0,001 e 250,0. O valor deste parâmetro é multiplicado pelo valor do sinal de entrada. Para as configurações com *offset*, ou seja, 4... 20 mA ou 2... 10V o ganho teórico é de 1,25, ao passo que, para as configurações de 0... 20 mA ou 0... 10V, o ganho teórico é 1.0.

11.3.3 <u>Programação do *Offset* das Entradas Analógicas</u>

Cada canal de entrada analógica possui um ajuste de *offset* independente que pode ser programado entre -20 e 50%. Basicamente permite configurar entradas de 4... 20 mA ou 0... 20 mA, ou, se estiver selecionada para tensão, configurar de 2...10 V ou 0...10 V. Por exemplo, para configurar entradas analógicas para a faixa de 4... 20 mA, temos um *offset* de 4 mA. Assim, supondo que 20 mA representam os 100 %, temos que os 4 mA representam um *offset* de 20%. As análises para os sinais em tensão são análogas, ou seja, para configurar de 2... 10 V teremos um *offset* de 2 V. Assim, supondo que 10 V representam os 100 %, temos que 2 V representa um *offset* de 20%.

— Mode de Aquisição —	
E0 [Corrente/ Tensão]	•
Offset [-20 50%]	Ganho [0.001 250]
19,341	1,275

Figura – Tela de configuração do ganho e offset da entrada analógica (DXM510)

```
Nota de Aplicação
```



Figura – Tela de configuração do ganho e offset das entradas analógicas (HXM500)

11.4 Exemplos de Programação das Entradas Analógicas

11.4.1 <u>Configuração de Entradas para 0 a 10 V</u>

Para configurar uma entrada para tensão, é necessário que a mesma possa ser configurada para sinais de tensão e que ela esteja configurada para tensão. Para ver como configurar uma entrada para tensão, deve-se ser consultado o item 6.1 desta Nota de Aplicação.

- 1. Uma vez que o canal analógico de entrada esteja configurado para sinais de tensão, deve-se prosseguir para o próximo passo;
- 2. Defina a faixa de apresentação dos valores conforme indicado na tela a seguir. Para mais informações sobre configuração da faixa de apresentação dos valores, leia o item 11.2.

HI tecnologia		Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação Industrial		ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049 Rev: 3		Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

onfiguração do módulo	
Entradas Digitas [18. 115] 108 109 110 111 112 113 114 115	Entrada Analógica [E0] Filtro Amostras Sioce (0.0510)
Saidas Digitais (06015) 008009010011012013014015 • • • • • • • • • • • •	16 [132] 0,587 %/ms Mode de Aquisição
Gerador de Frequencia	EO [Corrente/ Tensão]
Canal Digital [O 0009]	Offset [-20 50%] Ganho [0.001 250] [0,000 [1,029
Enemencia (). 4May:	- Teste
Dutty Cycle 0 100%:	0 10
Atustiza saida	Valor atual 0,029
Atualiza calda	Valor atual 0,029 Parámetros Statualiza Parâmetros SEc
DVM510 Hardware: R00	Firmware: R01



Configuração do módulo			×
Entradas Digitais [18111]	Blocos Analógicos		
108 109 110 111	Filtro	Entradas Ana	lógicas [E0000E0007]
	4		or Offset Ganho
Saídas Digitais [08011]	Amostras jo [110]	21	0 -2050% 0.001250
008 009 010 011	Slope 0,78202 %/ms (0.05-10)	E0000: 2,0	0 19,634 1,267
0000		E0001: 2,0	0 19,634 1,268
- Gerador de Frequencia	- Modo de Aquisição	E0002: 2,0	0 19,634 1,268
Canal Digital [O 0008]	E0E3 [I] - E4E7 [I/V]	E0003: 2,0	0 19,634 1,268
	- Saída Analónica I S000 1	E0004: 2,0	0 19,536 1,258
- Teste (16., 2000 Hz)	5 50% 0.01 2	E0005: 2,0	0 19,634 1,255
Frequencia	Offset: 18,559 Ganho: 0,775	E0006: 2,0	0 19,634 1,259
Outty ovaler 50 %	Valar de Teste	E0007: 2,0	0 19,634 1,259
	Valor de Teste	- Escala	Min Max
Atualiza	U Atualiza Saida	Faixa de Test	e: 2 10
😫 Parâmetros Default	r 🗍 Satra Parlimetros 🛛 🚱 Atualiza	Parâmetros	S Eecha
H00M500 Hardware: R00	Firmware: R01		

Figura – configuração das entradas analógicas (E4...E7) do módulo HXM500 – 2 a 10 Volts

Observação: as entradas E0...E3, para este módulo, são configuradas somente em corrente.

3. Programe o Ganho e o Offset com os valores apresentados na tela de configuração.

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Observação: Os valores de *Offset* e Ganho, informados, são teóricos. Devido às características dos componentes, podem ser necessárias pequenas alterações nestes valores. Para obter o valor exato, deve-se utilizar um instrumento de precisão que gere tensões de 2 a 10 V e monitore o valor obtido na tela de calibração, ajustando estes parâmetros até obter o valor desejado.

4. Uma vez alterada a configuração do módulo, faz-se necessário salvá-la no respectivo módulo. Para tal,

clique no botão

- 5. A configuração das entradas analógicas está concluída. Selecione o botão **remina** para encerrar esta tela de configuração do módulo;
- 6. Feche o aplicativo SPDSW;
- Para que a nova configuração do módulo entre em vigor, faz-se necessário reinicializar os controladores das famílias ZAP900/ZAP91X. Para tal, basta desligar e religar o mesmo para que este possa reconhecer esta nova configuração.

11.4.2 Configuração de Entradas para 2 a 10 V

Para configurar uma entrada para tensão é necessário que a mesma possa ser configurada para sinais de tensão e que ela esteja configurada para tensão. Para ver como configurar uma entrada para tensão, deve-se consultar o item 6.1 desta Nota de Aplicação.

- 1. Uma vez que o canal analógico de entrada esteja configurado para sinais de corrente, deve-se prosseguir para o próximo passo;
- 2. Defina a faixa de apresentação dos valores conforme indicado na tela a seguir. Para mais informações sobre configuração da faixa de apresentação dos valores leia o item 6.2.

Configuração do módulo	×
Entradas Digitas [18115] 108 109 110 111 112 113 114 115 • • • • • • • • • • • • •	Entrada Analógica [E0] - Filtro Amostras Slope (0.05 10)
Saídas Digitais [08015] 008009010011012013014015	16 [132] [0,587] %/ms Mode de Aquisição
Gerador de Frequencia	E0 [Corrente/ Tensão]
Canal Digital [O 0009]	Offset [-20 50%] Ganho [0.001 250] [0,195 [1,016
Fromorcia (), (1/0+r.	- Teste
Dutty Cycle 0. 100%	Valor Min. Valor Max. 0 20
Atualiza saida	Valor atual 0,000
Parâmetros Default	Parámetros 🔊 Atualiza Parâmetros 📀 Eecha
DXM510 Hardware: R00	Firmware: R01 ?

Figura – configuração da entrada analógica do módulo DXM510 – 2 a 10 Volts

🕵 HI tecno	ologia	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Configuração do módulo			×
Entradas Digitais [I8I11]	Blocos Analógicos		
108 109 110 111	Filtro	- Entradas Analó	gicas [E0000E0007] —
	1		- Offset - Ganho -
Saidas Digitais (08011)	Amostras p [110]	020	-2050% 0.001250
008 009 010 011	Slope 0,78202 %/ms [0.05-10]	E0000: 0,00	0,391 1,020
		E0001: 0,00	0,391 1,021
Gerador de Frequencia	- Modo de Aquisição	E0002: 0,00	0,391 1,020
E Canal Distal I O 0008 1	E0E3 [I] - E4E7 [IV]	E0003: 0,00	0,391 1,020
Canar Digital [O 0000]	Saída Analógica S0000	E0004: 0,00	0,391 1,020
- Teste 16 2000 Hz I		E0005: 0,00	0,391 1,018
Frequencia	-550% 0.01 2 Offset: 18,559 Ganho: 0,775	E0006: 0,00	0,391 1,020
Outpression 68.94		E0007: 0,00	0,391 1,020
Duty cress 00 m	Valor de Teste	Escala	Min. Max.
250311237		Faixa de Teste:	0 20
😫 Parāmetros Default	🕼 Estva Parámetros 隆 Atualiza	Parâmetros	Secha
H04M500 Hardware: R00	Firmware: R01		

Figura – configuração das entradas analógicas (E4...E7) do módulo HXM500 – 2 a 10 Volts

Observação: as entradas E0...E3, para este módulo, são configuradas somente em corrente.

3. Programe o Ganho e o *Offset* com os valores apresentados na tela de configuração.

Observação: Os valores de Offset e Ganho, informados, são teóricos. Devido às características dos componentes, podem ser necessárias pequenas alterações nestes valores. Para obter o valor exato, deve-se utilizar um instrumento de precisão que gere correntes de 0 a 20 mA e monitore o valor obtido na tela de calibração, ajustando estes parâmetros até obter o valor desejado.

4. Siga os passos de configuração, de 4 a 7, mencionados no item 11.4.1

11.4.3 Configuração de Entradas para 0 a 20 mA

Para configurar uma entrada para corrente, é necessário que a mesma possa ser configurada para sinais de corrente e que ela esteja configurada para corrente. Para ver como configurar uma entrada para corrente devese consultar o item 11.1 desta nota de aplicação.

- 1. Uma vez que o canal analógico de entrada esteja configurado para sinais de corrente, deve-se prosseguir para o próximo passo;
- 2. Defina a faixa de apresentação dos valores conforme indicado na tela a seguir. Para mais informações sobre configuração da faixa de apresentação dos valores leia o item 6.2.

Automação	ologia Industrial	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Configuração do módulo	×
Entradas Digitas (18115) 108 109 110 111 112 113 114 115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Entrada Analógica [E0] Filtro Americano Stone 10 05 101
Saídas Digitais [08015] 008009010011012013014015	Amostras Stope (0.05 10) 16 [132] 0,587 %/ms Mode de Aquisição
Gerador de Frequencia	EO [Corrente/ Tensão]
Canal Digital [O 0009]	Offset [-20 50%] Ganho [0.001 250] [0,195 [1,016
Frequencia 0449rz:	Valor Min. Valor Max.
Dutty Cycle 0., 100%;	10 120
Atualiza salda	Valor atual 0,000
Parâmetros Default	Parámetros Stualiza Parámetros Eccha

Figura – configuração da entrada analógica do módulo DXM510 – 0 a 20 mA

Entradas Digitais [B 111] —			
108 109 110 111	Blocos Analógicos Filtro	- Entradas Analó	gicas [E0000E0007] —
	Amostras 8 [110]	Valor	Offset Ganho -
O08 O09 O10 O11	Slope 0,78202 %/ms [0.05-10]	E0000: 0,00	0,391 1,020
		E0001: 0,00	0,391 1,021
Gerador de Frequencia	- Modo de Aquisição	E0002: 0,00	0,391 1,020
Canal Digital [O 0008]	E0E3 [I] - E4E7 [IV]	E0003: 0,00	0,391 1,020
	Saída Analógica S0000]	E0004: 0,00	0,391 1,020
	-550% 0.012	E0005: 0,00	0,391 1,018
Frequencia	Offset: 18,559 Ganho: 0,775	E0006: 0,00	0,391 1,020
Dutty cycle: 50 %	Valor de Teste	E0007: 0,00	0,391 1,020
A mar Gara	0 Atualiza Saida	Escala	Min. Max.
2503020		Faixa de Teste:	0 20
Parâmetros Default	n Solva Parámetros	Parâmetros	C Eecha

Figura – configuração das entradas analógicas (E0...E7) do módulo HXM500 – 0 a 20 mA

3. Programe o Ganho e o Offset com os valores apresentados na tela de configuração.

Observação: Os valores de Offset e Ganho, informados, são teóricos. Devido às características dos componentes, podem ser necessárias pequenas alterações nestes valores. Para obter o valor exato, deve-se utilizar um instrumento de precisão que gere correntes de 0 a 20 mA e monitore o valor obtido na tela de calibração, ajustando estes parâmetros até obter o valor desejado.

4. Siga os passos de configuração, de 4 a 7, mencionados no item 11.4.1

🕅 HI tecno	ologia	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias	
Automação	Industrial	ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

11.4.4 Configuração de Entradas para 4 a 20 mA

Para configurar uma entrada para corrente, é necessário que a mesma possa ser configurada para sinais de corrente e que ela esteja configurada para corrente. Para ver como configurar uma entrada para corrente devese consultar o item 6.1 desta nota de aplicação.

- 1. Uma vez que o canal analógico de entrada esteja configurado para sinais de corrente, deve-se prosseguir para o próximo passo;
- 2. Defina a faixa de apresentação dos valores conforme indicado na tela a seguir. Para mais informações sobre configuração da faixa de apresentação dos valores leia o item 11.2.

Configuração do módulo	×
Entradas Digitas [18115] 108 109 110 111 112 113 114 115 • • • • • • • • • • • • •	Entrada Analógica [E0] - Filtro Amostras Slope [0.05 10]
Saldas Digitais [08015] 008009010011012013014015 • • • • • • • • • • • • •	16 [132] 0.587 %/ms Mode de Aquisição
Gerador de Frequencia	E0 [Corrente/ Tensão]
Canal Digital [O 0009]	Offset [-20 50%] Ganho [0.001 250] [19,634 [1,263
Frequencia (). 4Khz:	Valor Min. Valor Max.
Dutty Cycle 0., 100%	4 20
Atualiza saida	Valor atualAbre
Parâmetros Default	Rarâmetros 🖉 Atualiza Parâmetros 📀 Eecha
DXM510 Hardware: R00	Firmware: R01 ?

Figura – configuração da entrada analógica do módulo DXM510 – 4 a 20 mA

Automação	ologia Industrial	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X	
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

Configuração do módulo - Entradas Digitais (18111.1	Blocos Analógicos	×
108 109 110 111 Saidas Digitais [08011] 008 009 010 011	Filtro Amostras 8 [110] Slope 0.78202 %/ms [0.05-10]	Entradas Analógicas [E0000E0007] Valor Offset Ganho 420 -2050% 0.001250 E0000: 4.00 19,634 1,267
Gerador de Frequencia	Modo de Aquisição	E0001: 4,00 19,634 1,268 E0002: 4,00 19,634 1,268 E0003: 4,00 19,634 1,268
Canal Digital [0 0008]	Saida Analógica [50000]	E0004: 4,00 19,634 1,268 E0005: 4,00 19,634 1,265
Frequencia: Dutty cycle: 50.%	Offset: 18,559 Ganho: 0,775 Valor de Teste	E0006: 4,00 19,634 1,269 E0007: 4,00 19,634 1,269
Atualiza	12 Atualiza Saida	Faixa de Teste: 4 20
Parämetros Default	C Selve Persimetros	a Parâmetros 🖉 Eecha

Figura – configuração das entradas analógicas (E0...E7) do módulo HXM500 – 4 a 20 mA

3. Programe o Ganho e o Offset com os valores apresentados na tela de configuração.

Observação: Os valores de Offset e Ganho, informados, são teóricos. Devido às características dos componentes, podem ser necessárias pequenas alterações nestes valores. Para obter o valor exato, deve-se utilizar um instrumento de precisão que gere correntes de 4 a 20 mA e monitore o valor obtido na tela de calibração, ajustando estes parâmetros até obter o valor desejado.

4. Siga os passos de configuração, de 4 a 7, mencionados no item 11.4.1.

12 Aquisição / Atuação de Entradas / Saídas Digitais

Através da tela de configuração dos módulos dos controladores das famílias ZAP900/ZAP91X, pode-se verificar o estado das entradas digitais do módulo e também atuar em suas saídas digitais.

12.1 Entradas Digitais

É possível visualizar o estado das entradas digitais do módulo bastando, para isto, localizar na tela de configuração do módulo o item relacionado às entradas digitais. Para cada entrada existe um identificador do canal e um *led* que pode assumir duas cores: vermelho, indicando que a entrada não está ativa, e verde, indicando que a entrada está ativa.

Automação	HI tecnologiaConfiguração dos Módulos de HaAutomação IndustrialZAP900/ZAP92		are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

12.2 Saídas Digitais

É possível visualizar e alterar o estado das saídas digitais do módulo bastando, para isto, localizar na tela de configuração do módulo o item relacionado às saídas digitais. Para cada saída existe um identificador do canal e um *led* que pode assumir três cores: vermelho, indicando que a saída não está ativa, verde, indicando que a saída está ativa, e cinza, indicando que a saída está programada como saída de frequência programável. Para atuar em uma saída digital, é necessário posicionar o cursor do *mouse*, em cima do *led* correspondente à saída estíver indicando que não está ativada, ela será ativada, e se estiver indicando que está ativada, ela será desativada.

Resumo:

- · (⁹) Led vermelho canal desativado
- · (^(Q)) Led verde canal ativado
- · (^(Q)) Led cinza canal programado para saída em frequência



Figura – Aquisição / atuação digital do módulo ZMB900

Entradas Digitas [18115] 108 109 110 111 112 113 114 115 • • • • • • • • • • • • •					
Saídas Digitais [08015] 008009010011012013014015 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @					

Figura – Aquisição / atuação digital do módulo DXM510

Entrada	as Digita	ais [18	.[11]	
108	109	110	111	
0	0	0	0	
Saídas	Digitais	[080	011]	
008	009	010	011	
0	0	0	0	

Figura – Aquisição / atuação digital do módulo HXM500

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardwa ZAP900/ZAP91X	are das famílias
Ref: ENA.00049	Rev: 3	Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em:

HI tecnologia Automação Industrial		Configuração dos Módulos de Hardware das família	Configuração dos Módulos de Hardware das famílias ZAP900/ZAP91X			
Ref: ENA.00049 Rev: 3		Arquivo: ENA0004900.odt	Liberado em: 05/01/2017			

Controle do Documento

Considerações gerais

- 1. Este documento é dinâmico, estando sujeito a revisões, comentários e sugestões. Toda e qualquer sugestão para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao departamento de suporte ao cliente da **HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.**, fornecendo os dados especificados na "Apresentação" deste documento.
- 2. Os direitos autorais deste documento são de propriedade da HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Controle de Alterações do Documento						
05/01/2017	3	Documento revisado e migrado para o novo ambiente de documentação. Revisada a tabela de controle do documento para manter histórico dos responsáveis por elaboração, revisão e aprovação.	N/a	Maria Villela	Isaías Ribeiro	
02/02/2011	2	Incluídos equipamentos da família ZAP91X	N/a	Fábio Godoi	Isaías Ribeiro	
24/01/2008	1	Configuração das entradas analógicas para tensão de 0 a 10 Vdc e 2 a 10 Vdc	N/a	Fábio Godoi	Isaías Ribeiro	
09/11/2006	0	Documento Original	Isaías Ribeiro	Fábio Godoi	Isaías Ribeiro	
Data Liberação	Revisão	Descrição	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por	