

Notas de Software

Operação e Configuração dos Módulos MM260X

HI Tecnologia

Documento de acesso público

PNS.00027

Versão 1.01

março-2012

Apresentação

Esta nota de software foi elaborada pela **HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda**. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento podem ser obtidas diretamente com o nosso departamento de suporte a clientes, através do telefone (19) 2139-1700 ou do e-mail "suporte@hitecnologia.com.br". Favor mencionar as informações a seguir para que possamos identificar os dados relativos a este documento.

ID da Nota de Software: PNS.00027 Versão Documento: 1.01

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445

Cidade:	Campinas – SP	Fone:	+55 (19) 2139-1700
CEP:	13076-015	Fax:	+55 (19) 2139-1710

E-mail: hi@hitecnologia.com.br

Web site: www.hitecnologia.com.br

Documento de acesso público



Revisão: Atualizado em: 1 08/03/2012

Índice

1. Introdu	ıção	5
1.1 Infoi	mação Copyright	5
1.2 Disc	laimer	5
1.3 Sug	estões	5
2. Referê	ncias	5
3. Consid	derações sobre os módulos MM2600 / MM2601	6
3.1 Dife	renças entre os módulos	6
3.1.1	Módulo MM2600	6
3.1.2	Módulo MM2601	6
4. Config	urando o módulo MM260X	7
4.1 Con	exões de Hardware	8
4.1.1	Conexões MM2600 (Canal Dados)	8
4.1.2	Conexão MM2600 (Canal Diagnóstico)	8
4.1.3	Conexão MM2601 (Canal Dados)	9
4.1.4	Conexão MM2601 (Canal Diagnóstico)	9
4.2 Soft	ware para configuração	.10
4.3 Ace	sso ao menu de configuração do módulo	.11
4.3.1	Ativação manual	.11
4.3.2	Ativação por comando remoto	.11
4.4 Pará	àmetros de configuração	.12
4.4.1	Número de série	.12
4.4.2	Modo de Operação	.12
4.4.3	Baud Rate	.13
4.4.4	Edit Call Book	.13
4.4.5	Transmission Characteristics	.14
4.4.6	Show Radio Statistics	.14
4.4.7	Edit MultiPoint Parameters	.15
4.4.8	Finalizando a etapa de configuração	.15
5. Exemp	olos de configuração	.16
5.1 Pon	to a Ponto	.16
5.1.1	Arquitetura da rede	.16
5.1.2	Conexões físicas	.16
5.1.3	Parâmetros de configuração do rádio [Mestre]	.17
5.1.4	Parâmetros de configuração do rádio [Escravo]	.18
5.1.5	Validação do link de rádio	.19
5.1.6	Configuração do controlador	.19
5.1.7	Configuração do software SPDSW	.20
5.1.8	Teste de comunicação	.21
5.2 Pon	to a Multiponto	.22
5.2.1	Arquitetura da rede	.22
5.2.2	Conexões físicas	.22
5.2.3	Considerações	.23
5.2.4	Parâmetros de configuração do rádio [Mestre]	.24
5.2.5	Parâmetros de configuração do rádio [Escravo A]	.25
5.2.6	Parâmetros de configuração do rádio [Escravo B]	.26
5.2.7	Configuração do software SPDSW	.27
5.2.8	Teste de comunicação	.27
5.3 Utiliz	zação como Repetidor	.28
5.3.1	Conexão Ponto a Ponto	.28
5.3.2	Conexão Ponto a Multiponto	.30
Controle do E	Documento	.31

H tecnologia

Operação e Configuração dos Módulos MM260X

Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

Considerações gerais	.31
Responsabilidades pelo documento	.31



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

1. Introdução

Os módulos MM2600 e MM2601 do controlador P7C da HI Tecnologia possuem um rádio serial freewave integrado que disponibiliza dois canais serias RS232, sendo um para transmissão de dados e outro para operação em modo diagnóstico. Os módulos podem ser utilizados para estabelecer links de comunicação à longa distância, bem como para comunicação com os demais rádios freewave.

1.1 Informação Copyright

Este documento é propriedade da HI Tecnologia, sendo distribuído de acordo com os termos apresentados a seguir. Este documento pode ser distribuído no seu todo, ou em partes, em qualquer meio físico ou eletrônico, desde que os direitos de copyright sejam mantidos em todas as cópias.

1.2 Disclaimer

A utilização dos conceitos, exemplos e outros elementos deste documento é responsabilidade exclusiva do usuário.

1.3 Sugestões

Sugestões são bem vindas. Por favor, envie seus comentários para suporte@hitecnologia.com.br

2. Referências

Notas de Aplicação:

- ENA0002200 Configuração dos Canais de Comunicação dos Controladores HI;
- <u>ENA0003000</u> Integrando controladores em rede Ethernet com protocolo UDP.

Manual do controlador P7C:

- PMU10700100 Manual do usuário, controlador P7C
- PMU10760000 Manual do usuário, capitulo do módulo MM2600
- PMU10760100 Manual do usuário, capitulo do módulo MM2601

Manual do rádio MM2T:

• LUM0014AA – Manual do usuário

Todos os documentos referenciados acima estão disponíveis para download no site da HI Tecnologia, <u>www.hitecnologia.com.br</u>

Documento de acesso público

Operação e Configuração dos Módulos MM260X



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

3. Considerações sobre os módulos MM2600 / MM2601

No decorrer deste documento serão apresentados exemplos de configurações para os módulos MM2600 e MM2601, e sempre que for necessário referenciar algo em comum entre eles, será utilizada a nomenclatura (MM260X).

3.1 Diferenças entre os módulos

Os módulos MM2600 e MM2601 utilizam o mesmo modelo de rádio de dados, portanto, todos os itens referentes à configuração do rádio são válidos para ambos os módulos. No entanto, existem funcionalidades específicas em cada um dos módulos que são relevantes em função do contexto em que o rádio é utilizado.

Os itens abaixo destacam as principais diferenças entres os módulos.

3.1.1 Módulo MM2600

- Número de canais seriais Possui 2 canais seriais A e B, sendo [A – canal de dados] e [B - canal de diagnóstico] ambos disponíveis no conector frontal DB9.
- Comunicação com módulo de CPU Para troca de dados com o módulo de CPU é necessário utilizar um cabo serial externo, conforme exemplo a seguir:



- Alocação no bastidor P7C
 O módulo pode ser alocado em qualquer slot do bastidor, exceto no [slot 0 Reservado a CPU].
- Configurações adicionais
 Não possui.

3.1.2 Módulo MM2601

Número de canais seriais
 Possui 2 canais seriais externos A e B, disponíveis no conector frontal DB9, e um canal interno COM3
 para conexão direta com o módulo de CPU. Diferente do módulo MM2600, a alocação dos canais do





rádio [Dados / Diagnóstico] não é fixa e pode ser alterada em função do modo de operação do módulo que é configurável através de uma chave *dip switch* - SW1.

• Comunicação com módulo CPU

Este módulo possui conexão direta com o módulo CPU através da serial COM3, tornando desnecessário o uso do cabo externo. No entanto, se desejar, o usuário, pode-se utilizar a conexão externa através da serial A, bastando configurar, através da *dip switch - SW1,* o modo de operação do módulo.



- Alocação no bastidor P7C Restrita ao [Slot 1] em função da conexão com o módulo CPU [Slot 0]
- Configurações adicionais
 Possui configurações que definem o modo de operação do módulo. Para maiores informações,
 consulte o manual do usuário.

Obs: Para informações especificas consulte o manual do usuário disponível no site da HI Tecnologia. <u>www.hitecnologia.com.br</u>

4. Configurando o módulo MM260X

As etapas abaixo demonstram os procedimentos para se configurar o rádio de dados dos módulos MM2600 e MM2601. Para tanto, serão necessários um micro computador com uma serial RS232-C e os respectivos cabos de programação e operação do módulo.



Operação e Configuração dos Módulos MM260X

Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.1 Conexões de Hardware

O acesso aos parâmetros de configuração do rádio pode ser realizado através do canal de dados ou do canal de diagnóstico em ambos os modelos (MM2600 / MM2601), conforme apresentado a seguir.

4.1.1 Conexões MM2600 (Canal Dados)



4.1.2 Conexão MM2600 (Canal Diagnóstico)





Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.1.3 Conexão MM2601 (Canal Dados)

Para realizar a conexão via canal de dados no módulo MM2601 é necessário configurar o módulo para operação como [Serial Externa]. Neste modo, o rádio passa a operar de maneira idêntica ao MM2600. Para maiores informações, consulte o manual de operação do módulo.



Obs: O rádio deve estar configurado para operar como [Serial Externa]

4.1.4 Conexão MM2601 (Canal Diagnóstico)

Para conexão via canal de diagnóstico é necessário que o módulo MM2601 esteja configurado para operação "default" - [Serial Interna]. Para maiores informações, consulte o manual de operação do módulo.





Operação e Configuração dos Módulos MM260X

Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.2 Software para configuração

Para acessar a base de configuração do módulo MM260X, utilize a ferramenta HyperTerminal do Windows, localizada em:

• Menu Iniciar / Programas / Acessórios / Comunicações / HyperTerminal

Obs: Ao iniciar o HyperTerminal em seu computador, uma janela solicitará o código de área. Essa configuração não será utilizada neste contexto; pressione CANCELAR.

- 1. Inicie uma nova conexão, e em seguida, selecione a respectiva porta COM(x) de seu computador, onde se encontra conectando o cabo de comunicação.
- 2. Configure os parâmetros conforme indicado na tabela abaixo.

Configuração da Porta COM					
Bits por segundo	19200				
Bits de dados	8				
Paridade	Nenhuma				
Bits de parada	1				
Controle de Fluxo	Nenhum				

3. Clique no botão conectar conforme figura abaixo.

🏀 MM260X - HyperTerminal
<u>Arquivo Editar Exibir Chamar Transferir Aju</u> da
DF 63 DB F
Botões Conectar / Desconectar
Status da conexão
00:00:13 conectado ANSIW 19200 8-N-1

Operação e Configuração dos Módulos MM260X



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.3 Acesso ao menu de configuração do módulo

4.3.1 Ativação manual

Depois de realizada a conexão do microcomputador com o módulo, para acessar o menu de configuração, pressione o botão de setup, localizado na parte superior do painel frontal. O led (MD) irá acender, indicando que o rádio está no modo de setup. Na tela do software HyperTerminal será apresentado o menu para configuração dos parâmetros do rádio.



4.3.2 Ativação por comando remoto

Outro modo para abrir o menu de configuração é pressionando SHIFT + U no teclado do microcomputador. Nesta opção o Led (MD) não é ativado.

Obs: A ativação por comando remoto não funciona através do canal de dados.



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.4 Parâmetros de configuração

Os valores utilizados neste tópico correspondem a um exemplo de configuração de um módulo MM2600 operando como Escravo, em uma rede Ponto a Multiponto. Demais informações sobre arquiteturas de rede e configuração de rádios serão apresentadas no decorrer deste documento.

4.4.1 <u>Número de série</u>

Existem configurações que utilizam o número de série dos rádios como parâmetro. Sendo assim, é importante que o usuário saiba localizá-lo. O número de série do rádio é exibido na parte superior do menu principal sempre que realizado o acesso à base de configuração do rádio.



4.4.2 Modo de Operação

Para definir o modo de operação do rádio, selecione a opção: <u>(0) – Set Operation Mode</u>, localizado no menu principal. Para selecionar uma opção digite o número entre parênteses ao item desejado, ex: (3) – Point to Multipoint Slave, e em seguida tecle "Enter" para confirmar.

O valor atual é apresentado sempre na segunda linha do menu em questão. Observe que, no exemplo abaixo, o módulo já estava configurado para operar como (Escravo) de uma rede Ponto a Multiponto.





Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.4.3 Baud Rate

Para definir os parâmetros de configuração da porta serial do rádio, selecione a opção: <u>(1) – Set Baud Rate</u> do menu principal. Esta configuração deve ser estabelecida em função do dispositivo que estará conectado à porta serial.

IMPORTANTE: Para que seja possível a troca de dados entre rádio e controlador é necessário que os parâmetros de comunicação de ambos estejam configurados da mesma maneira.

• Exemplo de configuração da porta serial (Rádio / Controlador)

Parâmetros	Rádio	Controlador
RS232/485	RS232	RS232
Baud Rate	38400	38400
Flow Control	None	None
Data	8	8
Parity	None	None
Stop Bit	1	1

Janela do HyperTerminal

		Mo	odem	SE1 Baud	BAU is	JD RATE 009600
(0)	230,400					
(1)	115,200					
(2)	76,800					
(3)	57,600					
(4)	38,400					
(5)	19,200					
(6)	9,600					
$\left[\left(\right) \right]$	4,800					
[(8)	2,400					
[[9]	1,200	~				
[<u>UN</u>	Data, Parity	Ň				
	MUDBus RIU	Ň				
	R\$2327485	Ň				
1155	Setup Port	3	т	0.0	1	0
<u>}</u> _{	lurnUffDelay	N N	Tur	nUnDe	elay	U
LLF (FlowControl	Ø				0
	Use preak to	access	seti	dr.		U
	Chaina	menu				
(F) (G) (Esc) Enter	FlowControl Use break to Exit to Main Choice	0 access Menu	seti	q	ruy	0

4.4.4 Edit Call Book

Este parâmetro é utilizado para configuração em redes Ponto a Ponto, para se definir o enlace entre os rádios através do número de série dos mesmos. Para uma rede Ponto a MultiPonto há outros parâmetros para tratamento do enlace, portanto, neste caso, não será necessário nenhum tipo de configuração no menu Edit Call Book.

O acesso a este menu é realizado selecionando a opção (2) – Edit Call Book, no menu principal



Janela do HyperTerminal

En taux	Number	Dependent 1	MODEM CALL BOOK Entry to Call is (ALL)
	NUMDEF 000_0000	кереатегі	Repeaterz
	000 0000		
12	000-0000		
ได้รับ	000-0000		
l(ž)	000-0000		
(5)	000-0000		
(6)	000-0000		
(7)	000-0000		
(8)	000-0000		
(9)	000-0000		
(C)	Change Ent	ry to Use (0-	9) or A(ALL)
(Esc)	Exit to Ma	in Menu	
Enter	all zeros (0	00-0000) as y	our last number in list

4.4.5 Transmission Characteristics

Define os parâmetros de configuração da transmissão de rádio. Observe que alguns parâmetros de configuração devem ser estabelecidos de acordo a distância e topografia do ambiente em que o rádio se encontra.

Para acessar este menu, selecione a opção (3) - Edit Radio Transmission characteristics do menu principal.

Transmission Characteristics				
Função	Valor	Observação		
Frequency Key	5	Chave utilizada para autenticação em uma determinada rede de rádios.		
Max Packet Size	8	Tamanho máximo do pacote		
Min Packet Size	9	Tamanho mínimo do pacote		
Transmit Rate	1			
RF Data Rate	3			
Transmit Power (*)	1	Potência de operação 1 a 10, sendo (1= 0.1mW e 10 = 1W).		
Slave Security	0			
RTS to CTS	0			
Retry Timeout	255			
Lowpower Mode	0			
High Noise	0			
MCU Speed	0			
Remote LED	0			

(*) Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.

4.4.6 Show Radio Statistics

Apenas para obter acesso aos parâmetros de diagnóstico do rádio, não entra no escopo de configuração.



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

4.4.7 Edit MultiPoint Parameters

Define os parâmetros necessários para operação em modo MultiPonto. A configuração deve ser estabelecida em função do cenário de rede em que se encontra o rádio. Para acessar este menu, selecione a opção <u>(5) – Edit MultiPoint Parameters</u> no menu principal.

MultiPoint Parameters				
Função	Valor	Observação		
Number Repeaters	1			
Master Packet Repeat	3			
Max Slave Retry	9			
Retry Odds	1			
DTR Connect	0			
Repeater Frequency	0			
Network ID	254	Identificador da rede (1 a 254)		
Multi-Master Sync	0			
1 PPS Enable Delay	255			
Slave/Repeater	0			
Diagnostics	0			
Subnet ID (1)	Rx[F] / Tx[F]	Este parâmetro é utilizado para definir o caminho da comunicação (Recepção / Trasmissão) em uma rede multiponto.		
Radio ID	Not Set			
Local Access	0			
Radio Name	FRB228			

(1) - O valor associado a este parâmetro pode ser diferente para cada rádio da rede, visto que os valores são definidos de acordo com o modelo de rede utilizado. Existem alguns exemplos de utilização no item: "4 - Exemplos de configuração" deste documento, no entanto, para a correta utilização consulte o manual do rádio LUM0014AA disponível no site da HI Tecnologia.

4.4.8 Finalizando a etapa de configuração

Depois de realizada a configuração do módulo, pressione a tecla "**Esc**" para sair do menu principal e feche o HyperTerminal. Neste momento, o módulo está pronto para operação.

Se os parâmetros configurados estiverem corretos, os leds CD e CTS devem acender, indicando que o link comunicação via rádio foi estabelecido.

Obs: Para informações especificas dos parâmetros de configuração, consulte o manual de operação do rádio MM2T da Freewave, disponível no site da HI Tecnologia.

• LUM0014AA – Manual do usuário, rádio MM2T



Operação e Configuração dos Módulos MM260X

Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027 Revisão: 1 Atualizado em: 08/

1 08/03/2012

5. Exemplos de configuração

5.1 Ponto a Ponto

Neste tópico serão apresentados os parâmetros básicos para se realizar uma conexão Ponto a Ponto entre dois rádios. O cenário consiste em acessar um controlador P7C com módulo de rádio MM260X através do software de programação de CLP's da HI Tecnologia [SPDSW].

Obs: Ambos os modelos (MM2600 / MM2601) podem ser utilizados, lembrando que a diferença entre eles está apenas no canal serial a ser utilizado. Em caso de dúvidas, consulte <u>item 3.1 diferenças entre os módulos</u>.

5.1.1 Arquitetura da rede

Abaixo segue o formato da rede Ponto a Ponto utilizada como exemplo. Observe que o mesmo modelo de rádio pode operar tanto como mestre, quanto como escravo. Esta definição é configurável.



5.1.2 <u>Conexões físicas</u>

As conexões físicas existentes neste contexto dependem do módulo utilizado. Para o exemplo acima, foi utilizado o módulo MM2601, sendo assim, a conexão entre o rádio mestre e o microcomputador é realizada através de um cabo serial, enquanto que a conexão entre o rádio escravo e o módulo de CPU é realizada internamente através da serial COM3 do módulo MM2601.

Considerando o mesmo contexto, mas agora com o módulo MM2600, a única diferença estaria na conexão entre o rádio escravo e o módulo CPU, onde seria necessário utilizar um cabo externo (cód: 302.107.600.000) para conexão entre eles.



Revisão: 1 Atualizado em:

08/03/2012

5.1.3 Parâmetros de configuração do rádio [Mestre]

Para acesso ao menu de configuração do rádio mestre, deve-se seguir os passos do item 4. Configuração do MM260X. Nas tabelas abaixo são exemplificados os demais parâmetros de configuração.

Para este modo de operação o enlace entre os rádios é definido no parâmetro "Edit Call Book", onde • no identificador "0" deve ser programado o número de série do rádio [ESCRAVO].

Set Operation Mode		Edit Call Book		
0 - Point to Point Master		0	Nnn-nnnn (a)	
		1	000-0000	
Set Baud Rate		2	000-0000	
Baud Rate	38400	3	000-0000	
RS232/485	RS232	4	000-0000	
Setup Port	Both-Main&Diag	5	000-0000	
Flow Control	None	6	000-0000	
Data, Parity	8-None-1	7	000-0000	
MODBus RTU	0	8	000-0000	
Turn ON Delay	0	9	000-0000	
Turn OFF Delay	0			
MultiPoint Parameters		Transmission Characteristics		
Number Repeaters	1	Frequency Key	5	
Master Packet Repeat	3	Max Packet Size	8	
Max Slave Retry	9	Min Packet Size	9	
Retry Odds	1	Transmit Rate	1	
DTR Connect	0	RF Data Rate	3	
Repeater Frequency	0	Transmit Power (b)	1	
Network ID	254	Slave Security	0	
Multi-Master Sync	0	RTS to CTS	0	
1 PPS Enable Delay	255	Retry Timeout	255	
Slave/Repeater	0	Lowpower Mode	0	
Diagnostics	0	High Noise	0	
Subnet ID	Rx[F] / Tx[F]	MCU Speed	0	
Radio ID	Not Set	Remote LED	0	
Local Access	0			
Radio Name	FRB228			

(a) - Neste campo deve ser inserido o número de série do rádio [ESCRAVO]

(b) - Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.



Revisão: 1 Atualizado em:

08/03/2012

Parâmetros de configuração do rádio [Escravo] 5.1.4

Para acesso ao menu de configuração do rádio mestre, deve-se seguir os passos do item 4. Configuração do MM260X. Nas tabelas abaixo são exemplificados os demais parâmetros de configuração.

Para este modo de operação o enlace entre os rádios é definido no parâmetro "Edit Call Book", onde • no identificador "0" deve ser programado o número de série do rádio [MESTRE].

Set Operation Mode		Edit Call Book		
1 - Point to Point Slave		0	Nnn-nnnn (a)	
		1	000-000	
Set Baud Rate		2	000-000	
Baud Rate	38400	3	000-0000	
RS232/485	RS232	4	000-000	
Setup Port	Both-Main&Diag	5	000-000	
Flow Control	None	6	000-000	
Data, Parity	8-None-1	7	000-000	
MODBus RTU	0	8	000-000	
Turn ON Delay	0	9	000-000	
Turn OFF Delay	0			
MultiPoint Parameters		Transmission Characteristics		
Number Repeaters	1	Frequency Key	5	
Master Packet Repeat	3	Max Packet Size	8	
Max Slave Retry	9	Min Packet Size	9	
Retry Odds	1	Transmit Rate	1	
DTR Connect	0	RF Data Rate	3	
Repeater Frequency	0	Transmit Power (b)	1	
Network ID	254	Slave Security	0	
Multi-Master Sync	0	RTS to CTS	0	
1 PPS Enable Delay	255	Retry Timeout	255	
Slave/Repeater	0	Lowpower Mode	0	
Diagnostics	0	High Noise	0	
Subnet ID	Rx[F] / Tx[F]	MCU Speed	0	
Radio ID	Not Set	Remote LED	0	
Local Access	0			
Radio Name	FRB228			

(a) - Neste campo deve ser inserido o número de série do rádio [MESTRE]

(b) - Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

5.1.5 Validação do link de rádio

Para verificar se o link entre os rádios foi efetivado, verifique os leds (CTS, CD), localizados no frontal do MM260X. Ambos devem estar acesos, indicando link ativo.

5.1.5.1 Possíveis causas de falha

- Parâmetros de configuração incorretos
- o Potência programada no rádio insuficiente em função da distância entre os rádios
- Posicionamento da antena.

Obs: Antes de prosseguir, certifique-se que esta etapa foi concluída com sucesso, pois um link sólido entre os rádios é fundamental.

5.1.6 Configuração do controlador

A serial da CPU do controlador deve ser configurada de forma compatível com a configuração da serial do rádio para que seja possível a troca de dados entre ambos.

Para acessar os parâmetros de configuração do controlador, utilize um cabo serial PC – PLC. Realize a conexão direta com o módulo, conforme ilustrado na figura abaixo.



Obs.: Para maiores informações sobre como configurar o canal de comunicação vide nota de aplicação <u>ENA0002200</u> – Configuração dos Canais de Comunicação dos Controladores HI, disponível no site da HI Tecnologia.

5.1.6.1 Modelo de configuração

Configure a porta de comunicação COM3 conforme a tabela abaixo.

Configuração da Porta COM3				
Bits por segundo	38400			
Bits de dados	8			
Paridade	Nenhum			
Bits de parada	1			
Controle de Fluxo	Nenhum			



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

5.1.7 Configuração do software SPDSW

Para que a comunicação seja efetivada é necessário configurar os parâmetros da porta serial do computador, através do software SPDSW.

- Abra o software SPDSW
- No menu: Ferramentas / Comunicação / Configurar / Comunicação do Computador
- Na aba: Controlador
- Selecione a opção (Porta serial) e (Con. Via Rádio/modem)

Configuração do driver de comunicação	×
Canal Canal Canal Canal Canal	O <u>R</u> efaz
Configuração serial Config. Ethernet	
 Conexão direta com cabo Con. via linha telefônica 	<u> C</u> ancela
💿 Con. via Rádio/modem	
C SCP Server	🔮 Con <u>f</u> irma

- Selecione a aba: Serial.
- Defina a porta serial alocada no seu computador (Ex: COM1).
- Configure os parâmetros em destaque conforme a figura abaixo.
- Para finalizar clique no botão Confirma.

Configuração do driver	de comunicação Serial Radio	×
Controlador Clobar		
Porta	Baud Rate	G Refaz
	38400	
Data	Paridade Stop Bits	
C 5 Bits	Nenhuma	🕴 🖸 🖉 🖉
C 6 Bits	C ímpar	J
C 7 Bits		
● 8 Bits	O Par	€ Con <u>f</u> irma



5.1.8 <u>Teste de comunicação</u>

O software SPDSW disponibiliza uma ferramenta para teste de comunicação com os controladores. Para utilizá-la execute a sequência abaixo:

- Abra o software SPDSW
- No menu: Ferramentas / Comunicação / Teste de comunicação
- Clique no botão: Inicia Teste

Teste de Comunica	ção				×
─ ID do Controlac Endereço 255 Endereço 255	or Inicia Teste Endereço do c	+D- Conecta ontrolador	Frames Enviados Recebidos	Erros	

Os frames trocados entre o software e controlador serão incrementados, caso houver perdas ou falhas na conexão, estas também serão indicadas.

Teste de Comunicação	×
ID do Controlador Endereço 255 Endereço 255 Cancela Teste Endereço do controlador	Enviados 126 D 0.00 Recebidos 126 D 0.00
Adiciona Elimina	Frame de Escrita Frame de Leitura Tamanho 50 Inc 0
ID: 255 Interrompe teste se 1 erro(s)	Tamanho randômico Interações: 0
Atraso entre Frames Tempo: 200 ms	Reseta Estatísticas 🖉 Eecha
	<u> </u>

> Para finalizar o teste clique no botão Cancela Teste



Operação e Configuração dos Módulos MM260X

Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.00027

Revisão: 1 Atualizado em:

08/03/2012

5.2 Ponto a Multiponto

Neste tópico serão apresentados os parâmetros básicos para se realizar uma conexão Ponto a Multiponto entre o software de programação de CLP's da HI Tecnologia [SPDSW] e dois controladores P7C com módulo de rádio MM2601.

Obs.: Ambos os modelos (MM2600 / MM2601) podem ser utilizados, lembrando que a diferença entre eles está apenas no canal serial a ser utilizado. Em caso de dúvidas, consulte item 3.1 diferenças entre os modelos.

5.2.1 Arquitetura da rede

Abaixo segue o formato da rede Ponto a Ponto utilizada como exemplo. Observe que o mesmo modelo de rádio pode operar tanto como mestre e quanto como escravo. Esta atribuição é configurável.



5.2.2 **Conexões físicas**

As conexões físicas existentes neste contexto dependem do módulo utilizado. Para o exemplo acima o módulo utilizado foi o MM2601, sendo assim a conexão entre o rádio mestre e o microcomputador é realizada através de um cabo serial, enquanto que na conexão entre os rádios escravos e seu respectivo módulo de CPU não necessitam de cabo externo, sendo realizada internamente através da serial COM3 do módulo MM2601.

Considerando o mesmo contexto, mas agora com o módulo MM2600, a única diferença estaria na conexão entre os rádios escravos e seu respectivo módulo de CPU, onde seria necessário utilizar um cabo (cód: 302.107.600.000) para conexão entre eles.



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

5.2.3 <u>Considerações</u>

Neste modelo de arquitetura os dados enviados chegam a todos os controladores, portanto para que se possa acessar um único controlador é necessário ter um parâmetro "identificador" para cada controlador. Esta informação também denominada como <u>endereço do dispositivo</u> está armazenada na CPU do controlador. A configuração deste parâmetro é realizada através do software SPDSW.

5.2.3.1 Exemplo de configuração do Endereço

Com o controlador conectado no menu principal do software SPDSW selecione a opção (*Ferramentas / Configurar... / Controlador – Setup de comunicação*).

Configuração de comunicação do equipamento	×
Global COM1 Ethernet	
— Canais de comunicação disponíveis ————————————————————————————————————	
	🕜 <u>D</u> efault
METHERNET MCOM 1 MCOM 2 LCOM 3	
	🕴 <u>C</u> ancela
ID de comunicação do equipamento	
Porta serial selecionada COM1 💌	💙 Con <u>f</u> irma
Redirecionamento de Pacotes [PPE]	Page
🗖 Habilita 🗖 Ethernet	- Dase
	🔿 Inválida
	• Invalida
ID do cluster 000 - 🗖 COM3	Modificada

- Digite um número entre 1 e 254. Após a digitação, clique em confirma, e uma janela será apresentada, indicando que a configuração será efetivada após o reset do controlador.
- Reinicie o controlador para concluir a configuração.



Revisão: 1 Atualizado em: 0

1 08/03/2012

5.2.4 Parâmetros de configuração do rádio [Mestre]

Edit Call Book		
0	Nnn-nnnn	
1	000-0000	
2	000-0000	
3	000-0000	
4	000-0000	
5	000-0000	
6	000-0000	
7	000-0000	
8	000-0000	
9	000-0000	
Transmission Characteristics		
Frequency Key	5	
Max Packet Size	8	
Min Packet Size	9	
Transmit Rate	1	
RF Data Rate	3	
Transmit Power (a)	1	
Slave Security	0	
RTS to CTS	0	
Retry Timeout	255	
Lowpower Mode	0	
High Noise	0	
MCU Speed	0	
Remote LED	0	
Remote LED	0	
	Edit Call Book0123456789Transmission CharaceFrequency KeyMax Packet SizeMin Packet SizeTransmit RateRF Data RateTransmit Power (a)Slave SecurityRTS to CTSRetry TimeoutLowpower ModeHigh Noise	

(a) – Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.



Revisão: Atualizado em:

1 08/03/2012

5.2.5 Parâmetros de configuração do rádio [Escravo A]

Edit Call Book		
0	Nnn-nnnn	
1	000-0000	
2	000-0000	
3	000-0000	
4	000-0000	
5	000-0000	
6	000-0000	
7	000-0000	
8	000-0000	
9	000-0000	
Transmission Characteristics		
Frequency Key	5	
Max Packet Size	8	
Min Packet Size	9	
Transmit Rate	1	
RF Data Rate	3	
Transmit Power (a)	1	
Slave Security	0	
RTS to CTS	0	
Retry Timeout	255	
Lowpower Mode	0	
High Noise	0	
rigii noise	0	
MCU Speed	0	
MCU Speed Remote LED	0 0	
MCU Speed Remote LED	0 0 0	
	Edit Call Book0123456789Transmission CharacFrequency KeyMax Packet SizeMin Packet SizeTransmit RateRF Data RateTransmit Power (a)Slave SecurityRTS to CTSRetry TimeoutLowpower Mode	

(a) – Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.



Revisão: Atualizado em:

1 08/03/2012

5.2.6 Parâmetros de configuração do rádio [Escravo B]

Set Operation Mode		Edit Call Book		
3 - Point to MultiPoint Slave		0	Nnn-nnnn	
		1	000-0000	
Set Baud Rate		2	000-0000	
Baud Rate	38400	3	000-0000	
RS232/485	RS232	4	000-0000	
Setup Port	Both-Main&Diag	5	000-0000	
Flow Control	None	6	000-0000	
Data, Parity	8-None-1	7	000-0000	
MODBus RTU	0	8	000-0000	
Turn ON Delay	0	9	000-0000	
Turn OFF Delay	0			
MultiPoint Parameters		Transmission Characteristics		
Number Repeaters	1	Frequency Key	5	
Master Packet Repeat	3	Max Packet Size	8	
Max Slave Retry	9	Min Packet Size	9	
Retry Odds	1	Transmit Rate	1	
DTR Connect	0	RF Data Rate	3	
Repeater Frequency	0	Transmit Power (a)	1	
Network ID	254	Slave Security	0	
Multi-Master Sync	0	RTS to CTS	0	
1 PPS Enable Delay	255	Retry Timeout	255	
Slave/Repeater	0	Lowpower Mode	0	
Diagnostics	0	High Noise	0	
Subnet ID	Rx[F] / Tx[0]	MCU Speed	0	
Radio ID	Not Set	Remote LED	0	
Local Access	0			
Radio Name	FRB228			

(a) – Parâmetro definido em função da distância e topografia da região onde se encontra o rádio.



Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

5.2.7 Configuração do software SPDSW

As configurações necessárias no software SPDSW devem ser realizadas conforme descrito no capitulo anterior (*item: 5.1.7 – Configuração do software SPDSW*)

5.2.8 <u>Teste de comunicação</u>

Em função da operação em rede Ponto a Multiponto, para se acessar um determinado controlador, deve-se inicialmente definir o endereço do controlador, conforme indicado na figura abaixo.

	-[- SPDSW				
Clique no campo	Projeto <u>P</u> rograma	a <u>⊂</u> ontrolador	<u>S</u> upervisão	<u>F</u> erramentas	<u>A</u> uxílio
Endereço		Glob	al	- AB	
	Conectar	Endere	eço ⊟	ditor Ladder	Carre
	<u></u>	👔 Controlad	lor Conecta	do	
	Equipamento	P7C		P	
Digite o endereço do controlador a ser acessado	Endereg 2 Es 3	pecifique um	ador Endereç valor entre	≥ Global 1254 Confirma	

O software SPDSW disponibiliza uma ferramenta para teste de comunicação com os controladores. Para utilizá-la, execute a sequência abaixo:

- Abra o software SPDSW
- No menu: Ferramentas / Comunicação / Teste de comunicação
- Clique no botão: Inicia Teste

Teste de Comunica	ção			X
☐ ID do Controlad Endereço 255 Endereço 255	or Inicia Teste Endereço do c	+D- Conecta ontrolador	Frames Erros (%) Enviados Image: state sta	



08/03/2012

Os frames trocados entre o software e controlador serão incrementados. Caso haja perdas ou \triangleright falhas na conexão, estas também serão indicadas.

Teste de Comunicação	×
D do Controlador	
Endereço 255 Endereço 255 Cancela Teste Endereço do controlador	Frames Erros (%) Enviados 126 0 0.00 Recebidos 126 0 0.00
Adiciona Elimina	Image: Frame de Escrita Image: Frame de Leitura Tamanho 50 Inc 0
ID: 255 🗖 Interrompe teste se 1 erro(s)	Tamanho randômico Interações: 0
Atraso entre Frames Tempo; 200 ms	Reseta Estatísticas 🖉 Eecha

> Para finalizar o teste clique no botão Cancela Teste

Utilização como Repetidor 5.3

Em muitos casos, em função da topografia da região onde estão instalados os rádios, é necessário utilizar repetidores ao longo do caminho para se alcançar um determinado ponto. Neste tópico serão ressaltados alguns parâmetros que devem ser configurados para utilização neste contexto.

5.3.1 Conexão Ponto a Ponto

A utilização de repetidores em uma conexão Ponto a Ponto é configurada no rádio através do parâmetro (Edit Call Book).

A tabela abaixo exemplifica a configuração "Edit Call Book" do rádio mestre, onde no campo (Number) está definido o número de série do primeiro rádio.

Os números de série dos repetidores devem ser programados na tabela Edit Call Book do mestre conforme a sequência em que se encontram os rádios.



> Edit Call Book - Rádio [MESTRE]

Entry	Number	Repeater 1	Repeater 2
0	889-4004	889-4002	889-4003
1	000-000		
2	000-0000		
3	000-0000		
4	000-0000		
5	000-0000		
6	000-0000		
7	000-0000		
8	000-0000		
9	000-000		

> Edit Call Book - Repetidores [1 e 2]

Entry	Number	Repeater 1	Repeater 2
0	000-0000		
1	000-0000		
2	000-0000		
3	000-0000		
4	000-0000		
5	000-0000		
6	000-0000		
7	000-0000		
8	000-0000		
9	000-000		

Obs.: Os repetidores não necessitam dos números de série dos rádios em seu "Call Book"



Tipo de Doc.:Notas de SoftwareReferência:PNS.00027Atual

Revisão: 1 Atualizado em: 08/03/2012

> Edit Call Book – [ESCRAVO]

Entry	Number	Repeater 1	Repeater 2
0	889-4001		
1	000-000		
2	000-000		
3	000-000		
4	000-000		
5	000-000		
6	000-0000		
7	000-000		
8	000-000		
9	000-000		

Obs: O escravo necessita apenas do número do mestre em seu "Call Book"

5.3.2 Conexão Ponto a Multiponto

Para operação Ponto a Multiponto com repetidores o parâmetro (Subnet_ID) é quem define o enlace entre os rádios. O acesso a este parâmetro é realizado através do item (5) – Edit multi-point parameters no menu principal de configuração do rádio.

O exemplo abaixo demonstra os valores de (Subnet_ID) de cada rádio para uma rede com 2 repetidores.





Revisão: 1 Atualizado em: 08/03

1 08/03/2012

Controle do Documento

Considerações gerais

- Este documento é dinâmico, estando sujeito a revisões, comentários e sugestões. Toda e qualquer sugestão para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao departamento de suporte ao cliente da HI Tecnologia, especificado na "Apresentação" deste documento.
- 2. Os direitos autorais deste documento são de propriedade da HI Tecnologia.

Responsabilidades pelo documento

	Data	Responsável	
Elaboração	18/05/2010	Alexandre S. Bosso	
Revisão	08/03/2012	Helio J. Almeida Jr.	Revísado em mídía
Aprovação	08/03/2012	Helio J. Almeida Jr.	Aprovado em mídia

Histórico de Revisões

08/03/2012	1	Correção das tabelas do item 5 – Exemplos de utilização.
26/08/2010	0	Documento original
Data	Rev	Descrição