

Notas de Software

Utilização dos PLC's da HI Tecnologia com GPRS

Versão 1.0.00

HI Tecnologia

Documento de acesso público

PNS.00032

Versão 1.00

março-2014

Apresentação

Este documento apresenta uma visão geral da utilização de um modem GPRS para estabelecer uma conexão TCP/IP com os PLC's da HI Tecnologia.

Esta nota de software foi elaborada pela HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento podem ser obtidas diretamente com o nosso departamento de suporte а clientes, através do telefone (19) 2139-1700 ou do e-mail "suporte@hitecnologia.com.br". Favor mencionar as informações a seguir para que possamos identificar os dados relativos a este documento.

ID da Nota de Software: PNS.00032 Versão Documento: 1.00

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445

Cidade: Campinas – SP CEP: 13076-015 Fone: +55 (19) 2139-1700 Fax: +55 (19) 2139-1710

E-mail: suporte@hitecnologia.com.br Web site: www.hitecnologia.com.br



Referência: Arquivo: PNS.0003 PNS0003200.doc

Revisão: 0 14/01/2011 Atualizado em:

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Informação Copyright	4
1.2	Disclaimer	4
1.3	Sugestões	4
2.	Comandos AT para gerenciamento de IP da SIMCom	5
2.1	Comandos informativos	5
2.2	Comandos de configuração	5
2.3	Comandos para conexão GPRS	6
2.4	Comandos para conexão e desconexão TCP	6
3.	Cabo de comunicação	7
4.	Comandando o modem através do HyperTerminal	8
4.1	Configurando o modem	8
4.2	Estabelecendo conexão GPRS	9
4.3	Estabelecendo conexão TCP1	2
5.	Pré-configuração para uso de TCP em PLC's G31	4
6.	Códigos de erro1	6
6.1	Códigos de erro CME gerais1	6
6.2	Códigos de erro CME relacionados a GPRS1	7
Contro	ble do Documento1	8
Con	siderações gerais1	8
Res	ponsabilidades pelo documento1	8



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: Atualizado em:

0 14/01/2011

1. Introdução

A grande diversidade de dispositivos e localizações através dos quais é possível conectar-se a internet torna essa rede uma grande ferramenta de comunicação. Através de modems GPRS é possível conectar-se a internet em qualquer lugar onde houver cobertura de alguma operadora de celular.

Os PLC's da HI Tecnologia podem se comunicar com um modem GPRS para estabelecer uma conexão com a internet. Nos controladores GII essa tarefa é complexa, mas nos controladores G3 é possível estabelecer uma conexão simplesmente ativando um bloco SCB na programação ladder do PLC.

Geralmente a conexão requer uma pilha de protocolos, que pode ou não ser suportados pelos modems e foge do escopo da padronização 3GPP. Por isso os comandos AT associados a essa funcionalidade geralmente são diferentes entre fabricantes.

Esse documento mostra como comandar um modem GPRS para estabelecimento de uma conexão TCP/IP. São mostrados comandos para configurar o modem e para estabelecer uma conexão GPRS.

Os comandos AT descritos são relativos a modems com módulo GPRS SIM300 da SIMCom. Apesar de os comandos serem diferentes entre os fabricantes, as funções a serem executadas podem ser similares na maioria dos casos.

Para mais informações sobre os comandos AT disponíveis no modem da SIMCom, consulte o documento "AT Command Set" da SIMCom.

1.1 Informação Copyright

Este documento é propriedade da HI Tecnologia © 2011, sendo distribuído de acordo com os termos apresentados a seguir.

Este documento pode ser distribuído no seu todo, ou em partes, em qualquer meio físico ou eletrônico, desde que os direitos de *copyright* sejam mantidos em todas as cópias.

1.2 Disclaimer

A utilização dos conceitos, exemplos e outros elementos deste documento é responsabilidade exclusiva do usuário.

1.3 Sugestões

Sugestões são sempre bem vindas e a HI Tecnologia agradece aqueles que nos auxiliam no aprimoramento das informações contidas neste documento. Por favor, envie seus comentários para suporte@hitecnologia.com.br



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14

0 14/01/2011

2. Comandos AT para gerenciamento de IP da SIMCom

O documento "AT Command Set" da SIMCom define os comandos AT utilizados para controlar seus modems. Nesta seção são resumidos alguns desses comandos. O objetivo desta seção é apenas contextualizar não pretendendo ser detalhada nem completa.

2.1 Comandos informativos

• AT+CGREG?

Comando para mostrar o estado de registro junto à rede GPRS. A resposta desse comando é composta de um código da política utilizada com mensagens não solicitadas e do estado do registro <estado>.

Valores definidos (<estado>):

- 0 Não registrado.
- 1 Registrado.

• AT+CIPSTATUS

Comando solicitando informação sobre o estado atual da conexão IP.

Valores definidos: IP INITIAL IP START IP CONFIG IP IND IP GPRSACT

2.2 Comandos de configuração

AT+CIPMODE=<modo>

Comando para configurar o modo de comunicação durante uma conexão TCP.

Valores definidos:

- 0 Modo não transparente.
- 1 Modo transparente.
- AT+CIPHEAD=<modo>

Comando para definir se é adicionado ou não um cabeçalho IP às mensagens recebidas. Quando uma mensagem é recebida, se a adição de cabeçalho estiver ativada, será recebido "+IPD<tam>:<mensagem>" onde <tam> é o tamanho da mensagem e <mensagem> é a mensagem recebida. Caso a adição de cabeçalho esteja desativada somente a mensagem será recebida, dificultando assim sua identificação.

Valores definidos:

- 0 Não adicionar cabeçalho IP às mensagens recebidas.
- 1 Adicionar cabeçalho IP às mensagens recebidas.
- AT+CDNSORIP=<modo>

Comando para definir se os endereços utilizados serão endereços IP ou DN's (Domain Names).

Valores definidos:



Revisão: Atualizado em:

0 14/01/2011

- 0 Endereço IP sendo utilizado. 1
 - DN sendo utilizado.
- AT+CIPCSGP=1[,<apn>,<usuário>,<senha>] Comando que define a conexão como GPRS e os dados para efetuar a conexão: apn (Access point name), nome de usuário e senha.
- AT+CDNSCFG=<pri_dns>,<sec_dns> Comando que configura o servidor DNS utilizado. <pri_dns> é o endereço primário do servidor e <sec_dns> é o endereço secundário do servidor.
- AT+CIPSCONT Comando para salvar as configurações relacionadas ao IP. O servidor DNS não é salvo.

2.3 Comandos para conexão GPRS

 AT+CGATT=[<estado>] Comando para vincular ou desvincular o modem do contexto GPRS

Valores definidos:

- Desvincular. 0
- 1 Vincular.
- AT+CSTT[=<apn>,<usuário>,<senha>]

Comando para iniciar a tarefa de comunicação IP, definir apn ("Access point name"), nome de usuário e senha. Pode-se usar esse comando sem nenhum argumento, caso em que são usadas informações já definidas.

AT+CIICR

Comando para ativar a conexão wireless.

AT+CIFSR

Comando que solicita o endereço IP atribuído ao modem. Este comando foi colocado nesta seção porque, apesar de ser informativo, é necessário na sequência de conexão.

AT+CIPSHUT

Comando que desativa o contexto PDP. Isso significa que a conexão wireless sendo utilizada será fechada e o contexto PDP (uma estrutura utilizada para configurar a conexão) será desabilitado.

2.4 Comandos para conexão e desconexão TCP

 AT+CIPSTART=<modo>,<endereço>,<porta> Comando para iniciar uma conexão com um servidor no endereço <endereço> na porta <porta>

Valores definidos (<modo>):

- TCP Estabelece uma conexão TCP.
- UDP Estabelece uma conexão UDP.
- AT+CIPSEND



Revisão: 0 Atualizado em: 14/0

0 14/01/2011

Comando para enviar dados através da conexão TCP ou UDP atual. Os dados devem seguir este comando e devem ser terminados com as teclas CTRL e Z (CTRL-Z).

AT+CIPCLOSE

Comando que fecha conexão TCP ou UDP estabelecida.

3. Cabo de comunicação

Para informações sobre o cabo utilizado entre o modem e os PLC's G3 consulte a nota de software PSN0003100.



0 14/01/2011

4. Comandando o modem através do *HyperTerminal*

Nesta seção é apresentada uma seção de comunicação com o modem GPRS através do HyperTerminal do Windows. Para maiores detalhes de como configurar o modem e a comunicação com o computador consultar a nota de software PNS0003100.

4.1 Configurando o modem

Espera-se que o modem esteja com as configurações padrões. Pode-se usar o comando "AT&F" para recuperar as configurações de fábrica (esse comando pode alterar o *baud-rate*, para mais informações consultar a nota de software PNS0003100). Espera-se ainda que o modem esteja configurado para operar corretamente com a operadora sendo utilizada.

Incialmente define-se a adição de cabeçalhos IP de pacotes recebidos com o comando "AT+CIPHEAD=1". Em seguida configura-se o modo de conexão como não transparente com o comando "AT+CIPMODE=0". Após esse comando configura-se o servidor de DNS com o comando "AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"". Neste exemplo está sendo utilizado o servidor de DNS público do Google. Além disso é necessário indicar que os endereços utilizados serão DNS's com o comando "AT+CDNSORIP=1". A figura abaixo mostra esta sequência de comandos.

🗞 GPRS - HyperTerminal	
Arquivo Editar Exibir ⊆hamar Iransferir Ajuda	
AT OK AT&F OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK -	
00:01:40 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	

Figura – Configuração GPRS do modem.

Depois de configurada a comunicação e o DNS configura-se o contexto de conexão com o comando "AT+CIPSGP=1,<apn>,<usuário>,<senha>". Os parâmetros <apn>, <usuário> e <senha> dependem da operadora que está sendo utilizada. A tabela abaixo, extraída de <u>http://www.jmobi.com.br/jmobi-gprs/</u>, mostra os parâmetros para algumas operadoras.



Atualizado em:

14/01/2011

Tabela – Configuração GPRS por operadora.

Operadora	<apn></apn>	<usuário></usuário>	<senha></senha>
Amazônia Celular	"gprs.amazoniacelular.com.br"	"celular"	"celular"
Brasil Telecom	"brt.br"	"brt"	"brt"
Claro	"claro.com.br"	"claro"	"claro"
Oi	"gprs.oi.com.br"	"oiwap"	"oioioi"
Telemig	"gprs.telemigcelular.com.br"	"celular"	"celular"
TIM	"tim.br"	"tim"	"tim"
Vivo	"zap.vivo.com.br"	"vivo"	"vivo"

Neste exemplo é utilizada a Claro, portanto o comando fica: "AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro","claro". A emissão desse comando é mostrada na figura abaixo.

SPRS - HyperTerminal	×
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar Exibir <u>C</u> hamar <u>I</u> ransferir Aj <u>u</u> da	
AT OK AT&F OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro","claro" OK	
00:02:51 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	



Estabelecendo conexão GPRS 4.2

Nesta seção, entre os comandos, é utilizado o comando "AT+IPSTATUS" para mostrar o estado atual.

Para estabelecer a conexão GPRS primeiro é necessário vincular-se ao contexto de pacotes com o comando "AT+CGATT=1". Após esse comando o estado deve ser "IP INITIAL".



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14

0 14/01/2011

GPRS - HyperTerminal Arquivo Editar Exibir Chamar Iransferir Aluda	
요 두 속 🖇 다 만 때	
AT OK AT&F OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro","claro" OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro","claro" OK AT+CIPSTATUS OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL -	
00:01:39 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	

Figura – Vinculando ao contexto de pacotes.

Em seguida inicia-se a tarefa de comunicação com "AT+CSTT". O estado deve mudar para "IP START".

Arquivo Editar Egibir Chemar Iransferir Ajuda
D ☞ ③ ⑤ ■D 秒 ☞ OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CIPSTATUS OK
OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CIPSTATUS OK
OK AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
HI+CIPHCHU=1 OK AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
AT+CIPMODE=0 OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
OK AT+CDNSCFG="8.8.8.8", "8.8.4.4" OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1, "claro.com.br", "claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
NFTCDNSCF0-0.0.0.0, 0.0.4.4 OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro" OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
OK OK AT+CIPSTATUS OK
AT+CGATT=1 OK AT+CIPSTATUS OK
UK AT+CIPSTATUS OK
OK
STHIE: 1P INTITH
OK
AT+CIPSTATUS
UK
STATE: IP START
<mark>-</mark>
L 00:02:06 conectado Detec.auto. 38400 8-№1 SCROLL CAP5 NUM Capturar Eco de impressão ,

Figura – Iniciando tarefa de comunicação.

Após esse comando inicia-se a conexão wireless com "AT+CIICR" (este comando pode demorar alguns segundos), mudando o estado para "IP GPRSACT".

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14/

0 14/01/2011

🗞 GPRS - HyperTerminal	
Arquivo Editar Exibir Chamar Iransferir Ajuda	
OK AT+CDNSORIP=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro","claro" OK AT+CGATT=1 OK OK OF CIPCIOTUC	
AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL AT+CSTT OK AT+CIPSTATUS OK	
STATE: IP START AT+CIICR OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP GPRSACT	
Constraint Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	

Figura – Iniciando conexão wireless.

Por fim solicita-se o endereço de IP com o comando "AT+CIFSR" o qual deve retornar um endereço IP e mudar o estado para "IP STATUS".

🗞 GPRS - HyperTerminal	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir <u>C</u> hamar <u>T</u> ransferir Aj <u>u</u> da	
OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL AT+CSTT OK AT+CIPSTATUS	
STATE: IP START AT+CIICR OK AT+CIPSTATUS OK	
STATE: IP GPRSACT AT+CIFSR 187.25.87.56 AT+CIPSTATUS OK	≡
SINIE: TA SININS	
00:02:54 conectado Detec,auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	

Figura – Solicitando o IP.



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 1

0 14/01/2011

4.3 Estabelecendo conexão TCP

Depois da abertura com sucesso da conexão GPRS, para abrir uma conexão TCP basta utilizar o comando "AT+CIPSTART="TCP",<servidor>,<porta>", onde <servidor> é o DN ou IP do servidor e <porta> é a porta na qual o servidor está esperando por conexões. Neste exemplo será aberta uma conexão com o site da HI Tecnologia. Caso o comando seja bem sucedido recebe-se um OK, em seguida recebe-se um CONNECT e o estado muda para "CONNECT OK". A figura abaixo mostra esta conexão.

🍓 GPRS - HyperTermina	ıl							
Arquivo Editar Exibir Char	mar <u>T</u> ransferir	Aj <u>u</u> da						
	Ē.							
ОК								
STATE: IP STAF	₹T							
OK AT+CIPSTATUS OK								
STATE: IP GPRS AT+CIFSR 187.25.87.56 AT+CIPSTATUS OK	SACT							
STATE: IP STATUS AT+CIPSTART="TCP","www.hitecnologia.com.br","80" OK								
CONNECT OK AT+CIPSTATUS OK								
STATE: CONNECT	Γ OK							
00:06:40 conectado	Detec.auto.	38400 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capturar	Eco de impressão	

Figura – Abrindo conexão TCP.

Com a conexão aberta é possível mandar dados com o comando "AT+CIPSEND". Os dados devem ser digitados e terminados com CTRL-Z. A figura abaixo mostra esse envio.

🗞 GPRS - HyperTerminal	
Arquivo Editar Exglir Chamar Iransferir Ajuda	
	1
AT+CIICR OK AT+CIPSTATUS OK	
STATE: IP GPRSACT AT+CIFSR 187.25.87.56 AT+CIPSTATUS OK	
STATE: IP STATUS AT+CIPSTART="TCP","www.hitecnologia.com.br","80" OK	
CONNECT OK AT+CIPSTATUS OK	
STATE: CONNECT OK AT+CIPSEND > Mensagem sendo enviada SEND OK	
00:07:15 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão	

Figura – Enviando dados através da conexão TCP.



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14/01/2011

Por fim, para fechar a conexão basta utilizar o comando 'AT+CIPCLOSE". Após esse comando pode-se estabelecer uma nova conexão TCP, pois a conexão GPRS continua ativa (para fecha-la utiliza-se o comando "AT+CIPSHUT"). O estado após a desconexão TCP deve ser "IP CLOSE", A figura abaixo mostra a desconexão TCP.



Figura – Fechando conexão TCP.



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003

0 14/01/2011

5. Pré-configuração para uso de TCP em PLC's G3

Para utilizar os recursos de um modem GPRS para estabelecer conexão TCP nos controladores GII é necessário criar um programa que faça toda a comunicação necessária com o modem. Programa esse que acaba sendo muito complexo.

Os controladores da família G3 possuem suporte a GPRS através do bloco SCB de código 236. Basta configurar os parâmetros e ativar o bloco. No entanto, para que ele possa funcionar corretamente é necessário configurar o modem antes de conectá-lo ao PLC. Esta seção mostra como fazê-lo.

Antes de começar essa configuração desligue e religue o modem.

Com o modem ainda conectado ao computador e através do *HyperTerminal* do Windows utiliza-se o comando "AT&F" para restaurar a configuração de fábrica. Este comando pode causar um desajuste no *baud-rate* (caso o modem suporte *auto-bauding*), digite a tecla "A" repetidamente até que o *baud-rate* se ajuste e seja ecoado um "A" na tela do *HyperTerminal*. Se já foi feita a configuração para uso com SMS indicados na nota de software PNS0003100 não use o comando "AT&F". Em seguida devem-se configurar os parâmetros de banda da operadora (consulte nota de software PNS0003100).

Para operar com os blocos SCB deve-se definir comunicação em modo transparente e adição de cabeçalho às mensagens recebidas com os comandos "AT+CIPMODE=1 +CIPHEAD=1". Em seguida configura-se o contexto de conexão com o comando "AT+CIPCSGP", consulte a tabela da seção 3.1 para saber os parâmetros da operadora que está sendo utilizanda. A figura abaixo mostra essa configuração para a operadora Claro.

🗞 GPRS - HyperTerminal				
Arquivo Editar E⊻ibir ⊆hamar Iransferir Ajuda				
D 🖆 🗇 🐉 📫				
AT&F OK AT OK AT+CIPMODE=1 +CIPHEAD=1 OK AT+CIPCSGP=1,"claro.com.br","claro" OK -	2			
00:01:44 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capturar Eco de impressão				

Figura – Configuração para operação com PLC GIII

Por fim basta salvar as configurações com os comandos "AT&W=0 +CIPSCONT", isso permite que essas configurações sejam restauradas caso o modem seja desligado. A figura abaixo mostra esse comando sendo emitido.

Documento de acesso público



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14/0

0 14/01/2011

GPRS - HyperTerminal Arquivo Editar Exibir Chamar Iransferir Ajuda	
AT&F	
OK AT OK AT.CTDHODE-1.CTDHEOD-1	
AT+CIPCS6P=1,"claro.com.br","claro", OK	'claro''
AT&W +CIPSCONT OK -	
00:02:15 conectado Detec.auto. 38400 8-N-1 SCROLL	CAPS NUM Capturar Eco de impressão

Figura – Salvando as configurações

Agora basta conectar o modem ao PLC (com o cabo adequado) e utilizar o bloco SCB no programa ladder.



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: 0 Atualizado em: 14

0 14/01/2011

6. Códigos de erro

São listados a seguir alguns dos possíveis códigos de erro. São destacados os erros genéricos CME. Esses códigos de erro foram extraídos das especificações técnicas 3GPP TS 23.040 e 3GPP TS 27.007 e traduzidos livremente.

6.1 Códigos de erro CME gerais

Código	Descrição
0	Erro no modem
1	Sem conexão
2	Canal do modem reservado
3	Operação não permitida
4	Operação não suportada
5	PH-SIM PIN requerido
6	PH-FSIM PIN requerido
7	PH-FSIM PUK requerido
10	SIM não inserido
11	SIM PIN requerido
12	SIM PUK requerido
13	Falha no SIM
14	SIM ocupado
15	SIM errado
16	Senha incorreta
17	SIM PIN2 requerido
18	SIM PUK2 requerido
20	Memória cheia
21	Índice inválido
22	Não encontrado
23	Falha de memória
24	String de texto muito longa
25	Caractere inválido no texto
26	String de discagem muito longa
27	String de discagem inválida
30	Sem rede
31	Timeout de rede
32	Rede não autorizada – somente chamadas de emergência
40	Personalização de rede PIN requerido
41	Personalização de rede PUK requerido
42	Personalização de subconjunto de rede PIN requerido
43	Personalização de subconjunto de rede PUK requerido
44	Personalização do provedor de serviço PIN requerido



Tipo de Doc.: Notas de Software Referência: PNS.0003 Revisão: Atualizado em:

0 14/01/2011

- 45 Personalização do provedor de serviço PUK requerido
- 46 Personalização corporativa PIN requerido
- 47 Personalização corporativa PUK requerido
- 48 Senha escondida requerida
- 49 Método EAP não suportado
- 50 Parâmetros incorretos

6.2 Códigos de erro CME relacionados a GPRS

- 103 Estação móvel inválida (#3)
- 106 Equipamento móvel inválido (#6)
- 107 Serviço GPRS não permitido (#7)
- 111 PLMN não permitida (#11)
- 112 Área da localização não permitida (#12)
- 113 Roaming não permitido na área da localização (#13)
- 132 Opção de serviço não suportada (#32)
- 133 Opção de serviço requisitado não assinada (#33)
- 134 Opção de serviço temporariamente não disponível (#34)
- 149 Falha na autenticação PDP (Packet Data Protocoll)
- 148 Erro GPRS não especificado
- 150 Classe de celular inválida

Observação: os números entre parênteses são códigos de causa na especificação técnica 3GPP TS 24.008.



Revisão: 0 Atualizado em: 14/01/2011

Controle do Documento

Considerações gerais

- Este documento é dinâmico, estando sujeito a revisões, comentários e sugestões. Toda e qualquer sugestão para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao departamento de suporte ao cliente da HI Tecnologia, especificado na "Apresentação" deste documento.
- 2. Os direitos autorais deste documento são de propriedade da HI Tecnologia.

Responsabilidades pelo documento

	Data	Responsável	
Elaboração	23/09/2011	Laércio da C. Asano Jr.	
Revisão	14/01/2011		Revisado em mídía
Aprovação	14/01/2011		Aprovado em mídia

Histórico de Revisões

23/09/2011	0	Documento original
Data	Rev	Descrição