

Manual do Usuário

Conversor Serial Ethernet ESC710

HI Tecnologia

dezembro-2004

Versão 1.00

PST7100100

Apresentação

Este manual foi elaborado pela HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda., visando a documentação do Conversor Serial Ethernet ESC710

Qualquer dúvida sobre a funcionalidade do sistema, ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento podem ser obtidas diretamente com o nosso setor de suporte a clientes através do telefone (19) 3252-6044. Favor mencionar as informações a seguir para que possam ser identificados os dados relativos a este projeto.

Projeto ID:	PST7100100
Projeto:	Conversor Serial Ethernet ESC710
Responsável:	Helio Azevedo

Este manual não pode ser reproduzido ou transmitido em nenhuma forma e pôr nenhum meio, eletrônico ou mecânico sem prévia autorização escrita da HI Tecnologia , detentora de todos os direitos deste sistema.

HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 445

Cidade:	Campinas – SP	Fone:	+55 (19) 3252-6044
CEP:	13076-015	Fax:	+55 (19) 3251-4253
E-mail:	hi@hitecnologia.com.br		

Web site: www.hitecnologia.com.br



Referência: Arquivo :

PST7100100 PST71000100.doc

Revisão: 3 Atualizado em:

02/12/2004

Índice

1.	Introdução	4
2.	Instalando o pacote Tibbo Device Server Toolkit (DST)	5
3.	Configuração do driver serial no PC	6
3.1	Configuração com endereço IP fixo	6
3.2	Configuração com endereço IP Dinâmico (DHCP)	7
4.	Configuração do Conversor ESC710	8
4.1	Configuração com endereço IP fixo	8
4.2	Configuração com endereço IP Dinâmico (DHCP)	11
5.	Módulo ESC710	12
5.1	Codificação do Produto	12
5.2	Alimentação	12
5.3	Conexão Ethernet	12
5.4	Conexão Serial	13
5.5	Leds de Sinalização	14
6.	Especificação dos cabos	14
6.1	Cabo ESC710 <-> PC	15
Contro	ble do Documento	16
Con	siderações gerais	16
Res	ponsabilidades pelo documento	16



Tipo de Doc.: Manual do Usuário Referência: PST7100100 Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

1. Introdução

Aderente às tendências do mercado a HI Tecnologia tem buscado soluções de comunicação que transcendam as limitações das conexões seriais RS232 (ou RS485). O acesso a redes Ethernet, via protocolo TCP/IP, transpõe essas limitações, mas cria o problema de tratar dispositivos que se comunicam somente através de linhas seriais. O conversor ESC710 da HI tecnologia representa uma ponte entre essas duas tecnologias de acesso com baixo custo e alta confiabilidade.

O conversor ESC710 é um completo servidor serial para uso externo. O hardware do conversor inclui uma porta Ethernet 10BaseT e uma porta serial RS232 (ou RS485) que permitem acesso direto a dispositivos seriais utilizando uma rede Ethernet. A figura abaixo apresenta a estratégia utilizada considerando a forma de conexão tradicional e a nova estratégia utilizando conversor ESC710.



O conversor ESC710 é oferecido em dois modelos dependendo do tipo de conexão serial desejada:

- ESC710-232 : Este modelo é apropriado para conexões seriais utilizando drivers RS 232C.
- ESC710-485 : Este modelo é apropriado para conexões seriais utilizando drivers RS 485.

Esta manual possui as seguintes seções:

- Configuração do Driver Serial no PC: Apresenta a configuração do driver Serial que garante acesso à rede TCP/IP como se fosse uma porta serial do Windows.
- Configuração do Conversor ESC710: Descreve como programar o conversor ESC710 para comunicar com a rede TCP/IP e com o controlador da HI.
- Especificação dos cabos de comunicação: Define a especificação dos cabos RS232 utilizados na implantação do sistema.



Tipo de Doc.: Manual do Usuário Referência: PST7100100 Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

2. Instalando o pacote Tibbo Device Server Toolkit (DST)

O núcleo do Conversor ESC710 é baseado no módulo EM100 fornecido pela Tibbo Technology. Dessa forma, toda a programação do Conversor ESC710 utiliza o pacote de software "*Device Server Toolkit (DST) software for Windows*", presente no CD de instalação para o conversor ESC710 *ou* obtido gratuitamente no site <u>http://www.tibbo.com</u>

Para instalar o aplicativo DST siga os seguintes passos:

- Transfira o executável do instalador presente no CD para um diretório local em sua plataforma.
- Ative a execução do instalador do aplicativo DST no diretório local utilizado no passo anterior.
- Responda as solicitações do instalador selecionando o diretório de instalação e as pastas de acesso às ferramentas do pacote DST.
- Atendendo ao pedido final do instalador reinicie seu computador.

Uma vez realizado a instalação em ambiente Windows 98, Me, NT(SP4), 2000, XP, 2003 obtém-se acesso aos seguintes aplicativos:

- Device Server Manager (DS Manager): utilizado para localizar e programar conversores ESC710 accessíveis à partir de sua rede Ethernet.
- Virtual Serial Port Manager (VSP Manager): utilizado para adicionar, remover, e configurar drivers VSP. O driver VSP permite que aplicativos desenvolvidos para acessar dispositivos através de conexões seriais continuem operando normalmente ignorando a presença do conversor ESC710. Essa abordagem é obtida através da utilização de portas COM virtuais na plataforma Windows.
- Virtual Serial Port Driver (VSPD): habilita aplicações Windows a acessar o conversor ESC710 como se fosse uma porta COM padrão. Na verdade, o driver VSP esta roteando os dados da aplicação para o conversor ESC710.
- **Port Monitor:** permite acompanhar a atividade do driver VSP de forma a garantir a depuração de eventuais problemas na conexão. (Não utilizado em nossas aplicações)
- **Connection Wizard:** auxilia a instalação de driver VSP e a configuração do conversor ESC710. (Não utilizado em nossas aplicações).



Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

3. Configuração do driver serial no PC

Para minimizar o impacto do acesso à rede Ethernet em seus aplicativos todo o acesso pode ser realizado através de emulação de portas seriais no PC. Dessa forma, caso o cliente já possua algum aplicativo instalado, o processo de comunicação via rede Ethernet torna-se transparente limitando-se unicamente a seleção de uma nova porta serial para o aplicativo.

Para implementar essa estratégia é necessária a instalação do *driver* de acesso ao conversor ESC710 em toda plataforma PC que necessita comunicação com seu dispositivo. A instalação do driver é realizada com o auxilio da ferramenta *VSP Manager* (disponível no CD de instalação do ESC710).

O principal objetivo da ferramenta "*VSP Manager*" é associar números de porta COM, com endereços IP dos conversores ESC710. Os passos a seguir descrevem esse processo considerando separadamente o endereço IP fixo e endereço IP via DHCP.

3.1 Configuração com endereço IP fixo

- 1. Ative o aplicativo "VSP Manager" através da seguinte seqüência executada à partir da barra de comandos do Windows: Iniciar -> Programas-> Tibbo -> VSP Manager
- 2. Ative o botão "Add" para acrescentar uma nova porta COM que será associada com o conversor ESC710.
- Defina o dispositivo associado a porta COM considerando o endereço IP obtido junto ao responsável pela rede da empresa. Note que esse endereço não se altera durante a utilização do conversor ESC710. No exemplo abaixo o endereço utilizado foi o endereço 192.168.0.34.

Assim utilizando o endereço IP obtido preencha o tab "*General properties*" conforme apresentado na figura abaixo. Note que estamos considerando que a porta a ser utilizada será COM2. A ferramenta procura utilizar a primeira porta disponível em seu sistema.

Properties: VSP				×
General propertie:	S Outbound packets			
VSP name:		Tx error handling:	Auto-discard	•
	🖵 Enable data logging	(in Port Monito	r)	
-Networking -				
Transport protocol:	TCP	Routing mode:	Client	-
On-the-fly commands:	Disabled 💌	Connection mode:	On data	•
Connection timeout:	5	Listening port:	D	
Destination —				
Destination mode:	Single destination	•		
	□ Enable MAC> IP m	apping		
IP-address:	192.168.0.	34 Port:	1001	
	Select Dev	vice Server from	n the list	
Load	Save		OK (Cancelar



Revisão: 3 Atualizado em:

02/12/2004

4. Preencha o tab "Outbound packages" conforme apresentado na figura à seguir

Properties: VSP		×
General properties	Outbound packets	
	Max. packet length: 255	byte(s)
Send data	immediatly	
🔿 Use advar	ced packet generation options	
M N	lax. intercharacter delay	millisecond(s)
	se start/stop characters	tails
Default selections for outbound packet generation options work fine for the majority of serial devices and applications. Changing these selections may lead to inability to communicate with your serial device. Click the button below to restore defaults.		
	Restore defaults	
Load	Save	OK Cancelar

- 5. Encerre a instalação da porta ativando o botão Ok.
- 6. Feche a ferramenta VSP Manager.

Configuração com endereço IP Dinâmico (DHCP) 3.2

Quando a rede disponível possui o serviço de DHCP é possível configurar o dispositivo para obter o endereço IP diretamente do servidor DHCP.





Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

4. Configuração do Conversor ESC710

Neste tópico é apresentada a seqüência de operações necessárias para a configuração do Conversor ESC710. Essa configuração pode ser dividida em duas categorias:

- IP fixo: Nesta configuração o usuário determina um endereço IP que permanece alocado durante todo o processo de utilização do CLP.
- IP obtido via DHCP: Nesta estratégia o conversor negocia o endereço IP com o servidor DHCP presente no sistema. Note que nesse contexto o endereço IP pode ser alterado de uma sessão de operação para outra.

Ambas configurações fazem uso do aplicativo **Tibbo Device Server Toolkit** (DST) for *Windows* que programa os parâmetros de funcionamento do Conversor ESC710. Nesse contexto, inicialmente é descrita a instalação do *toolkit* para posteriormente detalhar a configuração do conversor ESC710.

4.1 Configuração com endereço IP fixo

Antes de prosseguir com a configuração obtenha com seu administrador de rede um endereço IP fixo acessível pela plataforma PC que irá ser associado ao seu conversor ESC710. No nosso exemplo vamos considerar o endereço IP igual á: 192.168.0.34.

- Fisicamente conecte o conversor ESC710 a sua rede Ethernet através do conector RJ45 Note que conversores localizados após os roteadores podem não ser detectados pois datagramas UDP, utilizados na busca, podem ser retidos nos roteadores. Assim certifique-se com seu administrador de rede que o conversor seja acessível localmente.
- 2. Ative o aplicativo "*DS Manager*" através da seguinte seqüência executada à partir da barra de comandos do Windows: Iniciar -> Programas-> Tibbo -> DS Manager
- Selecione no combo Box "Access mode" a opção "Local Device Servers (auto-discovery by broadcast)" e ative o botão "Refresh". Nesse momento todos os conversores ESC710 accessíveis por sua plataforma serão apresentados na janela do DS Manager.

📎 DS Man	ager - V3.54				
Access more	de:				
Local Devi	ice Servers (auto-disc	covery by broadcast)		•	Refresh
Status	MAC	IP	Owner/Device n		Settings
	0.2.3.4.178.62	192.168.0.34 (local)	HI/CLP001		Upgrade
					Initialize
					Routing Status
					Buzz!
					Change IP
					Add
<u> </u>					
	Device Servers o Click here to lear	on the local network segment in more about the auto-discov	. This list is created automatic very access mode. <u>More info.</u>	ally by the DS	Manager.



Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

- 4. Eventualmente podem existir diversos conversores ESC710 em sua sub rede, nesse contexto selecione o conversor desejado com um click na linha associada. Caso você esteja em dúvida sobre a identidade de seu conversor utilize o botão "*Buzz!*". Este botão gera a seguinte seqüência nos leds presentes no conversor ESC710 selecionado.
- 5. Uma vez que a linha do conversor esteja selecionada ative o botão "Settings" para proceder com a configuração.
- 6. Uma vez na janela de configuração de parâmetros acesse o tab "NetWork Settings" e repita a configuração apresentada na tabela a seguir.

Parâmetro NetWork Settings	Valor
Owner name	Identifica o proprietário do seu dispositivo.
Device name	Identifica o nome de seu dispositivo.
MAC-address	NUNCA ALTERE ESTE PARAMETRO
DHCP	0-Disabled
IP-Address	Endereço de rede fornecido pelo seu administrador de rede.
Port	1001
Transport protocol	1 – TCP
Inband commands	0 - Disabled
Data login	0 - Disabled
Connection timeout (min)	5
Routing Mode	0 – Server (Slave)
Link Server login	0 – Disabled
Notification Destination	0 – Last Port

7. Acesse o tab "Serial Settings" e repita a configuração apresentada na tabela a seguir:

Parâmetros de Serial Settings	Valor
Serial Interface	2- Automatic
RTS/CTS flow control	0 – Disabled ou remote
DTR mode	0 – Idle ou remote
Baud rate	Selecione a taxa de transferência de seu dispositivo
Parity	Selecione a paridade de seu dispositivo
Data bits	Selecione o tamanho dos dados de seu dispositivo
Soft entry into Serial programming	0 - Disabled
On-the-Fly commands	0 - Disabled
Notification bitmask	0

8. Acesse o tab "Outbounds Packages" e repita a configuração apresentada apresentada na tabela a seguir:

Parâmetro Outbounds Packages	Valor
Max packet length	255
Max intercharacter delay	1
Start on any caracter	1-Yes
Use start-caracter	0 - No
Start character (ASCII code)	Não utilizado.
Use stop-character	0 - No
Stop character (ASCII code)	Não utilizado.



Tipo de Doc.: Manual do Usuário Referência: PST7100100

Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

Parâmetro Outbounds Packages	Valor
Number of post-characters	0

- 9. Finalmente ative o botão OK para enviar a nova configuração de parâmetros para o conversor ESC710 Após o envio da configuração com sucesso o conversor ESC710 está pronto para operar no acesso ao seu dispositivo.
- 10. Feche o "DS Manager" finalizando as operações de configuração do conversor DSC710. Antes de utilizar o dispositivo certifique-se que a configuração do driver no PC foi concluída (item 3).





Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

4.2 Configuração com endereço IP Dinâmico (DHCP)

O ESC710 trata DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP é utilizado para automaticamente identificar o endereço IP associado ao conversor. Para que essa característica seja utilizada é necessária à presença de um servidor DHCP na rede onde o ESC710 está conectado.

A habilitação do DHCP é realizada através dos mesmos passos apresentados no item anterior (2.2) alterando somente a configuração do tab "*NetWork Settings*" conforme apresentado na figura ao lado.

Parâmetro NetWork Settings	Valor
Owner name	Identifica o proprietário do seu dispositivo.
Device name	Identifica o nome de seu dispositivo.
MAC-address	NUNCA ALTERE ESTE PARAMETRO
DHCP	1-Enabled
IP-Address	Não utilizado.
Port	1001
Transport protocol	1 – TCP
Inband commands	0 - Disabled
Data login	0 - Disabled
Connection timeout (min)	5
Routing Mode	0 – Server (Slave)
Link Server login	0 – Disabled

Observe que o endereço IP (IP-address) é apresentado em vermelho indicando seleção via DHCP. Quando configurado dessa maneira o ESC710 imediatamente após o startup utiliza o protocolo DHCP para obter seu endereço IP. Naturalmente o conversor não pode iniciar sua operação até que esse processo seja concluído. Para representar esse estado os bits de sinalização assumem a seguinte configuração:



Endereço IP não obtido: Este padrão é apresentado pelos *led* de status enquanto o endereço IP está sendo obtido através do servidor DHCP.



Tipo de Doc.: Manual do Usuário Referência: PST7100100

Revisão: 3 Atualizado em:

02/12/2004

5. Módulo ESC710



5.1 Codificação do Produto

O módulo ESC710 pode ser fornecido em quatro modelos distintos conforme especificado na tabela a seguir:

Código	Identificação	Obs.
300.710.001.000	ESC710-232/24	Conexões seriais utilizado o protocolo RS 232C; alimentação 24V
300.710.001.100	ESC710-232/12	Conexões seriais utilizado o protocolo RS 232C; alimentação 12V
300.710.002.000	ESC710-485/24	Conexões seriais utilizado o protocolo RS 485; alimentação 24V
300.710.002.100	ESC710-485/12	Conexões seriais utilizado o protocolo RS 485; alimentação 12V

5.2 Alimentação

O conversor DSC710 é fornecido de fábrica com dois tipos de alimentação: 12V ou 24V. A identificação do modelo é realizada através de código de fabricação (vide item 5.1).

A tabela abaixo apresenta detalhes para conexão da alimentação ao módulo ESC710.



Borne	Alimentação
4	Vdc (12 ou 24 conforme modelo especificado
5	0 V
6	GND

5.3 **Conexão Ethernet**



Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

A conexão Ethernet do conversor ESC710 é do tipo 10BaseT. O ESC710 é compatível com todos os hubs 10BaseT e também com 99% dos hubs 100BaseT. Isso ocorre porque a maioria dos hubs 100BaseT são na verdade dispositivos 100/10 que automaticamente detectam o tipo da conexão apropriada.

O conector utilizado é do tipo RJ405 sendo sua pinagem apresentada a seguir.



Pino	Função
#1	TX+
#2	TX-
#3	RX+
#4	
#5	
#6	RX-
#7	
#8	

5.4 Conexão Serial



A tabela a seguir apresenta os bornes utilizados para conexão como os modelos ESC710-232 e ESC710-485.

Borne	ESC710-232	ESC710-485
	RS232-C	RS485
1	TX	+DT
2	RX	-DT
3	GND	GND
7	CTS	-
8	RTS	-

Para o modelo ESC710-485, deve-se também definir o estado dos resistores de polarização e terminação disponíveis no conversor. Para acesso a este bloco de configuração denominado **J3**, retire a tampa lateral da caixa e puxe a placa eletrônica. Configure o bloco **J3** como apresentado a seguir:





Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

Note que quando utilizando o modelo com driver RS485 deve-se utilizar par trançado (26 AWG) recomenda-se também a utilização de cabo com malha de terra.

5.5 Leds de Sinalização

O conversor ESC710 possui dois leds de estado localizados na parte superior do conversor. O comportamento desses leds reflete as diversas condições do conversor conforme pode ser observado na tabela abaixo.



6. Especificação dos cabos



Tipo de Doc.: Manual do Usuário Referência: PST7100100 Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

6.1 Cabo ESC710 <-> PC

Em algumas situações pode ser necessário acessar o conversor ESC710 diretamente via sua conexão serial para realizar operações de manutenção ou configuração. Essa programação também é realizada através do utilitário *DS Manager*.

O cabo a seguir define as conexões necessárias para conexão do módulo ESC710 com o canal serial de um computador tipo PC.





Revisão: 3 Atualizado em: 02/12/2004

Controle do Documento

Considerações gerais

- 1. Este documento é dinâmico, estando sujeito a revisões, comentários e sugestões. Toda e qualquer sugestão para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao responsável pelo projeto especificado na "Apresentação" do manual.
- 2. Os direitos autorais deste documento são de propriedade do Cliente.

Responsabilidades pelo documento

	Data	Responsável	
Elaboração	21/09/2004	Hélio Azevedo	
Revisão	02/12/2004	Helio J. Almeida Jr.	Revisado em mídia
Aprovação	02/12/2004	Helio J. Almeida Jr.	Aprovado em mídia

Histórico de Revisões

02/12/2004	3	Alteração do parâmetro do DS Manager : Max intercharacter delay
17/11/2004	2	Correção dos straps de terminação de configuração RS485.
30/09/2004	1	Alteração na identificação dos bornes seriais do conversor.
21/09/2004	0	Documento original
Data	Rev	Descrição